

600x400-ALB - 600x400-ALB



100438 - 100439

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2024-08-30

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Lochblech 600x400-ALB
Artikel-Nummer:	100438
Material:	Aluminium, Antihafbeschichtung
Bäckereinorm:	600 x 400
Lochung:	ja
Durchmesser Lochung in mm:	3
Materialstärke in mm:	2
Rand:	4 Seiten
Temperaturbeständig bis, in °C:	280
Maße (B x T x H) in mm:	600 x 400 x 10
Gewicht in kg:	0,92

Bezeichnung:	Backblech 600x400-ALB
Artikel-Nummer:	100439
Material:	Aluminium, Antihafbeschichtung
Bäckereinorm:	600 x 400
Materialstärke in mm:	2
Rand:	4 Seiten
Temperaturbeständig bis, in °C:	280
Maße (B x T x H) in mm:	600 x 400 x 10
Gewicht in kg:	1,27

DE

Technische Änderungen vorbehalten!

Sicherer Umgang mit Backblechen/Lochblechen

- Verwenden Sie zur Entnahme von heißem Backblech/Lochblech immer hitzebeständige Ofenhandschuhe.
- Stellen Sie das heiße Backblech/Lochblech auf eine hitzebeständige Unterlage.
- Schieben Sie das Backblech/Lochblech langsam und sicher in den Ofen.
- Stellen Sie sicher, dass das Backblech/Lochblech fest auf den Schienen sitzt.
- Verwenden Sie Backbleche/Lochbleche aus hitzebeständigen Materialien.

- Kontrollieren Sie regelmäßig auf Verformungen und ersetzen Sie das Backblech/Lochblech bei Bedarf.
- Achten Sie auf unbeschädigte Antihafbeschichtungen.
- Tauschen Sie beschädigte Backbleche/Lochbleche sofort aus.
- Verwenden Sie Alternativen wie Edelstahl oder Silikonmatten.
- Schneiden Sie Gebäck/Speisen niemals direkt auf dem Backblech/Lochblech.

Pflege- und Reinigungshinweise Backbleche/Lochbleche

ACHTUNG!

Keine Kratzer, Schaber oder harten Bürsten zum Reinigen der Backbleche/Lochbleche verwenden.

Keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel verwenden.

Keine Blechputzmaschine zum Reinigen der Backbleche/Lochbleche verwenden.

1. Reinigen Sie die Backbleche/Lochbleche vor dem ersten Gebrauch sowie nach dem Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
2. Spülen Sie die gereinigten Backbleche/Lochbleche mit klarem Wasser ab.
3. Trocknen Sie die Backbleche/Lochbleche nach der Reinigung gründlich ab.
4. Alternativ können die Backbleche/Lochbleche in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden. **Keine Geschirrspülmaschine, die Granulate nutzt, zur Reinigung der Backbleche/Lochbleche verwenden.**
5. Bewahren Sie die Backbleche/Lochbleche an einem trockenen Ort auf.