

600x400-ALB - 600x400-ALB



100438 - 100439

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2024-09-06

Original betjeningsvejledning

Tekniske data

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Navn: | Perforerede plader 600x400-ALB |
| Artikelnr.: | 100438 |
| Materiale: | aluminium, non-stick belægning |
| Bagestandard: | 600 x 400 |
| Perforering: | ja |
| Perforeringsdiameter i mm: | 3 |
| Materialetykkelse i mm: | 2 |
| Kant: | 4 sider |
| Temperaturmodstand til i ° C: | 280 |
| Mål (bredde x dybde x højde) i mm: | 600 x 400 x 10 |
| Vægt i kg: | 0,92 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Navn: | Bageplader 600x400-ALB |
| Artikelnr.: | 100439 |
| Materiale: | aluminium, non-stick belægning |
| Bagestandard: | 600 x 400 |
| Materialetykkelse i mm: | 2 |
| Kant: | 4 sider |
| Temperaturmodstand til i ° C: | 280 |
| Mål (bredde x dybde x højde) i mm: | 600 x 400 x 10 |
| Vægt i kg: | 1,27 |

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Sikkert arbejde med bageplader/perforerede plader

- Brug altid varmebestandige bagehandsker, når du fjerner en varm bageplade/perforeret plade.
- Stil altid den varme bageplade/perforeret plade på en varmebestandig overflade.
- Sæt altid bagepladen/perforeret plade langsomt og sikkert i ovnen.
- Sørg for, at bagepladen/perforeret plade sidder godt fast på skinnerne.

- Brug bageplader/perforerede plader af materialer, der er modstandsdygtige over for høje temperaturer.
- Tjek jævnligt for deformation og udskift om nødvendigt bagepladen/perforeret plade.
- Sørg for, at non-stick belægningen er ubeskadiget.
- Beskadigede bageplader/perforerede plader skal straks udskiftes.
- Brug alternativer såsom rustfrit stål eller silikonemåtter.
- Bagværk/madretter må aldrig skæres direkte på bagepladen/perforeret plade.

Anvisninger til pleje og rengøring af bageplader/perforerede plader

OBS!

Brug ikke skæreredskaber, skrabere eller hårde børster til at rengøre bageplader/perforerede plader.

Brug ikke ætsende rengøringsmidler.

Brug ikke en bagepladerensmaskine til at rengøre bagepladerne/perforerede plader.

DK

1. Bageplader/perforerede plader skal rengøres med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. før brug.
2. Skyl de rengjorte bageplader/perforerede plader i rent vand.
3. Bagepladerne/perforerede plader skal tørres grundigt efter rengøring.
4. Alternativt kan bagepladerne/perforerede plader vaskes i en opvaskemaskine.
Vask ikke bagepladerne/perforerede plader i en opvaskemaskine, der bruger granulat til at vaske.
5. Opbevar bagepladerne / perforerede bageplader på et tørt sted.