

0,75L



190139

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-05-04

Original betjeningsvejledning

Tekniske data

Navn:	Glaskaraffel 0,75L
Artikelnummer:	190139
Materiale:	glas, rustfrit stål, gummi
Nyttig kapacitet i liter:	0,75
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	100 x 100 x 295
Vægt i kg:	0,58

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Version låg:
 - med hældetud
 - automatisk lukkeklap
 - indbygget si
 - fotomulighed
- Karaffen tåler opvaskemaskine
- Låget tåler ikke opvaskemaskine



DK

Brug som beregnet

750 ml glaskaraffen er beregnet til servering af passende drikkevarer.

Henvisninger vedr. pleje og rengøring

OBS!

Brug aldrig ætsende eller hårde rengøringsmidler, der kan ridse glaskaraflens overflade.

Vask aldrig låget i en opvaskemaskine.

1. Rengør glaskaraflen og låget grundigt med varmt vand og en mild rengøringsmiddel inden første brug og efter hver efterfølgende anvendelse.
2. Til sidst skyl glaskaraflen og låget flere gange med rent vand.
3. Tør ydersiden af glaskaraflen og låget med en blød, fnugfri klud.
4. Lad glaskaraflen være åben efter rengøring, så den kan tørre godt.
5. For at fjerne stædige aflejringer, hæld en halv kop æble eddike med en pakke bagepulver eller natron i en tom glaskaraffel, og tilsæt derefter varmt vand. Bland rengøringsopløsningen og lad den stå i ca. 15 - 20 minutter, så den kan virke.
6. Hæld rengøringsopløsningen og skyl glaskaraflen flere gange med rent vand.