

**600x400-ALB - 600x400-ALB**



**100438 - 100439**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2024-09-06

**Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Όνομασία:</b>	<b>Διάτρητο ταψί 600x400-ALB</b>
Κωδ. προϊόντος:	<b>100438</b>
Υλικό:	αλουμίνιο, αντικολλητική επίστρωση
Πρότυπο αρτοποιίας:	600 x 400
Διάτρηση:	ναι
Διάμετρος διάτρησης σε mm:	3
Πάχος υλικού σε mm:	2
Χείλος:	4 πλευρές
Αντοχή σε θερμοκρασία έως, σε °C:	280
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	600 x 400 x 10
Βάρος σε kg:	0,92

<b>Όνομασία:</b>	<b>Ταψί ψησίματος 600x400-ALB</b>
Κωδ. προϊόντος:	<b>100439</b>
Υλικό:	αλουμίνιο, αντικολλητική επίστρωση
Πρότυπο αρτοποιίας:	600 x 400
Πάχος υλικού σε mm:	2
Χείλος:	4 πλευρές
Αντοχή σε θερμοκρασία έως, σε °C:	280
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	600 x 400 x 10
Βάρος σε kg:	1,27

GR

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

## Ασφαλής εργασία με ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά

- Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ψησίματος αντοχής σε υψηλή θερμοκρασίας όταν αφαιρείτε ζεστό ταψί/διάτρητο ταψί.
- Τοποθετείτε πάντα ένα καυτό ταψί/διάτρητο ταψί σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Τοποθετείτε πάντα το ταψί/διάτρητο ταψί στο φούρνο αργά και με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το ταψί/διάτρητο ταψί είναι σταθερά τοποθετημένο στις ράγες.

- Χρησιμοποιείτε ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Ελέγχετε τακτικά το ταψί/διάτρητο ταψί για παραμόρφωση και αντικαταστήστε το εάν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η αντικολλητική επίστρωση δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Τα κατεστραμμένα ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως.
- Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές λύσεις όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή μεμβράνες σιλικόνης.
- Τα αρτοσκευάσματα/φαγητά δεν πρέπει ποτέ να κόβονται απευθείας στο ταψί/διάτρητο ταψί.

## Συμβουλές για τη φροντίδα και τον καθαρισμό των ταψιών/διάτρητων ταψιών

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Μην χρησιμοποιείτε μέσα ξυσίματος, ξύστρες ή σκληρές βούρτσες για να καθαρίσετε ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά.**

**Μην χρησιμοποιείται κανένα επιθετικό καθαριστικό μέσο.**

**Μην χρησιμοποιείτε μέσα ξυσίματος, ξύστρες ή σκληρές βούρτσες για να καθαρίσετε ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά.**

1. Πριν από την πρώτη χρήση και μετά τη χρήση, τα ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και ένα ήπιο καθαριστικό.
2. Ξεπλύνετε τα καθαρισμένα ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά σε καθαρό νερό.
3. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε καλά τα ταψιά/διάτρητα ταψιά.
4. Εναλλακτικά, τα ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά μπορούν να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. **Μη χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων που χρησιμοποιεί κόκκους για το πλύσιμο των ταψιών/διάτρητων ταψιών.**
5. Αποθηκεύστε τα ταψιά ψησίματος/διάτρητα ταψιά σε στεγνό μέρος.