

Snackjet



120757

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-01-05

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Grillplatte Snackjet
Artikel-Nummer:	120757
Material:	Aluminium, Antihafbeschichtung
Ausführung:	gerillt
Ausgelegt für:	Snackjet 200
Eigenschaften:	mikrowellengeeignet
Maße (B x T x H) in mm:	280 x 205 x 5
Gewicht in kg:	0,8

Technische Änderungen vorbehalten!

Benutzerhinweise

Die Grillplatte ist für den Snackjet 200 ausgelegt. Mit der Grillplatte Snackjet erhält Ihr Gargut Röstaromen und die typisch appetitlichen Bräunungsstreifen – egal ob Fleisch, Fisch, Sandwiches, Wraps oder Gemüse.

1. Verwenden Sie die Grillplatte nur mit dem Luftleitblech, legen Sie sie nicht direkt auf den Garraumboden des Gerätes.
2. Verwenden Sie zum Entnehmen von Gargut hitzebeständige Küchenutensilien aus Kunststoff, wie z. B. Pfannenwender, Spatel, etc..
3. Reinigen Sie die Grillplatte regelmäßig, auch zwischen den Grillvorgängen, um das Einbrennen von Grillrückständen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im folgenden Abschnitt.

DE

Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie zur Reinigung keine spitzen oder metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, etc.. Diese Gegenstände können die Antihafbeschichtung beschädigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese Mittel können die Oberfläche der Grillplatte beschädigen.

1. Lassen Sie die Grillplatte nach Gebrauch abkühlen.
2. Entfernen Sie die Speisenreste von der Grillplatte mit einem Papierküchentuch.
3. Reinigen Sie die Grillplatte nach jedem Gebrauch unter warmem fließendem Wasser mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
4. Spülen Sie die Grillplatte mit klarem Wasser ab.
5. Trocknen Sie die Grillplatte anschließend gründlich ab.