

EGR2900 Snackjet



120776

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-12-19

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Omkeerbare grillplaat EGR2900 Snackjet
Artikelnummer:	120776
Materiaal:	gegoten aluminium, gecoat
Versie:	rechthoekig; 1 kant geribbeld, 1 kant glad
Ontworpen voor:	Snackjet 200
Eigenschappen:	geschikt voor de magnetron
Afmetingen (b x d x h) in mm:	285 x 290 x 10
Gewicht in kg:	2,2

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Aanwijzingen voor de gebruiker

1 grillplaat – 2 grillmogelijkheden in de Snackjet: steak, visfilet, gegrilde groenten, wrap of zelfs toast kunnen zowel op de gladde als op de geribbelde kant worden bereid. Het geribbelde oppervlak geeft het eten echter ook een smakelijk gegrilde look. De gecoate uitvoering van gegoten aluminium zorgt voor een goede warmtegeleiding, eenvoudige reiniging en voorkomt dat het voedsel aanbrandt.

NL



1. Gebruik de omkeerbare grillplaat alleen met het luchtschot, plaats de grillplaat niet direct op de bodem van de warmtebehandelingskamer van het toestel.
2. Gebruik hittebestendig plastic keukengerei, zoals een spatel om pannenkoeken om te draaien, een spatel, enz.

3. De omkeerbare grillplaat moet regelmatig worden schoongemaakt, ook tussen het grillen door, om te voorkomen dat resten verbranden. Volg de instructies in het volgende gedeelte.

Reiniging

OPGELET!

Gebruik voor het schoonmaken geen puntige of metalen voorwerpen, zoals een mes, vork, enz. Deze voorwerpen kunnen de coating beschadigen.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

1. Laat de omkeerbare grillplaat na gebruik afkoelen.
2. Verwijder etensresten van de omkeerbare grillplaat met een papieren handdoek.
3. Reinig de omkeerbare grillplaat onmiddellijk na elk gebruik onder warm stromend water met een zachte doek of spons. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Spoel de omkeerbare grillplaat met schoon water.
5. Droog tot slot de omkeerbare grillplaat zorgvuldig.