

**RG2100 Snackjet**



**120773**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Версия: 2.0

Дата составления: 2024-07-01

**Оригинальная инструкция по эксплуатации**

## Технические данные

Название:	Сковорода RG2100 Snackjet
Номер артикула:	120773
Материал:	алюминиевое литье, с покрытием
Версия:	круглая, гладкое дно
Рассчитан для:	Snackjet 200
Характеристики:	подходит для использования в микроволновой печи
Диаметр в мм:	210
Высота кромки в мм:	42
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	210 x 210 x 42
Вес в кг:	0,5

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

## Указания для пользователя

Благодаря высоким кромкам круглая сковорода прекрасно подходит для разогревания супов и тушеных блюд. Высокая теплопроводность алюминиевого литья обеспечивает высокую эффективность обработки продуктов глубокой заморозки.



1. Перед первым использованием сковороду промыть горячей водой с мягким моющим средством. Натереть сковороду небольшим количеством растительного масла.

2. Сковорода должна использоваться только с воздушной перегородкой, не класть ее непосредственно на дно камеры термообработки прибора.
3. Никогда не нарезать еду на сковороде для приготовления пищи.
4. Никогда не использовать металлические лопатки с острыми краями.
5. Для вынимания продуктов использовать высокотемпературную пластиковую кухонную утварь, такую как лопатка для переворачивания блинов, шпатель и т. д.
6. Сковородку для приготовления пищи следует регулярно чистить между процессами термической обработки, чтобы избежать подгорания остатков пищи. Следует соблюдать указания из следующего раздела.

## Очистка

### **ВНИМАНИЕ!**

**Сковорода не пригодна для мытья в посудомоечной машине!**

**Не использовать для очистки никаких остроконечных или металлических предметов, таких как нож, вилка и т. д. Эти предметы могут повредить покрытие.**

**Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Эти средства могут повредить поверхность многогранной сковороды.**

1. После использования дать сковороде остыть.
2. Удалять остатки пищи с сковороды с помощью бумажного полотенца.
3. Сковороду следует очищать сразу после каждого использования под теплой проточной водой с помощью мягкой тряпочки или губки. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
4. Сковороду промыть чистой водой.
5. В завершение сковороду следует тщательно высушить.
6. Натереть сковороду изнутри небольшим количеством растительного масла.