



RG2500 Snackjet



120775

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версия: 2.0

Дата составления: 2024-07-01

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические данные

Название:	Сковорода RG2500 Snackjet
Номер артикула:	120775
Материал:	алюминиевое литье, с покрытием
Версия:	круглая, гладкое дно
Рассчитан для:	Snackjet 200
Характеристики:	подходит для использования в микроволновой печи
Диаметр в мм:	250
Высота кромки в мм:	28
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	250 x 250 x 33
Вес в кг:	0,64

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

RU

Указания для пользователя

Благодаря высокой кромке круглая сковорода идеально подходит для приготовления жидких блюд, например омлета или запеканки. Высокая теплопроводность алюминиевого литья обеспечивает высокую эффективность обработки продуктов глубокой заморозки.



1. Перед первым использованием сковороду промыть горячей водой с мягким моющим средством. Натереть сковороду небольшим количеством растительного масла.

2. Сковорода должна использоваться только с воздушной перегородкой, не класть ее непосредственно на дно камеры термообработки прибора.
3. Никогда не нарезать еду на сковороде для приготовления пищи.
4. Никогда не использовать металлические лопатки с острыми краями.
5. Для вынимания продуктов использовать высокотемпературную пластиковую кухонную утварь, такую как лопатка для переворачивания блинов, шпатель и т. д.
6. Сковородку для приготовления пищи следует регулярно чистить между процессами термической обработки, чтобы избежать подгорания остатков пищи. Следует соблюдать указания из следующего раздела.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Сковорода не пригодна для мытья в посудомоечной машине!

Не использовать для очистки никаких остроконечных или металлических предметов, таких как нож, вилка и т. д. Эти предметы могут повредить покрытие.

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Эти средства могут повредить поверхность многогранной сковороды.

RU

1. После использования дать сковороде остывть.
2. Удалять остатки пищи с сковороды с помощью бумажного полотенца.
3. Сковороду следует очищать сразу после каждого использования под теплой проточной водой с помощью мягкой тряпочки или губки. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
4. Сковороду промыть чистой водой.
5. В завершение сковороду следует тщательно высушить.
6. Натереть сковороду изнутри небольшим количеством растительного масла.