

**EG2600 Snackjet**



**120770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Версия: 1.0

Дата составления: 2024-07-01

**Оригинальная инструкция по эксплуатации**

## Технические данные

Название:	Сковорода EG2600 Snackjet
Номер артикула:	120770
Материал:	алюминиевое литье, с покрытием
Версия:	многогранная, гладкое дно
Рассчитан для:	Snackjet 200
Характеристики:	подходит для использования в микроволновой печи
Высота кромки в мм:	28
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	260 x 260 x 30
Вес в кг:	1,1

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

## Указания для пользователя

Эта многогранная сковорода идеально подходит для замороженных продуктов. Благодаря своим внешним размерам она идеально использует пространство камеры термообработки Snackjet. Прочная конструкция из литого алюминия обеспечивает на этапе приготовления исключительную хорошую теплопроводность, в результате чего получается отличная хрусткость и хрупкость.

RU



1. Перед первым использованием сковороду промыть горячей водой с мягким мощным средством. Натереть сковороду небольшим количеством растительного масла.
2. Сковорода должна использоваться только с воздушной перегородкой, не класть ее непосредственно на дно камеры термообработки прибора.

3. Никогда не нарезать еду на сковороде для приготовления пищи.
4. Никогда не использовать металлические лопатки с острыми краями.
5. Для вынимания продуктов использовать высокотемпературную пластиковую кухонную утварь, такую как лопатка для переворачивания блинов, шпатель и т. д.
6. Сковородку для приготовления пищи следует регулярно чистить между процессами термической обработки, чтобы избежать подгорания остатков пищи. Следует соблюдать указания из следующего раздела.

## Очистка

### **ВНИМАНИЕ!**

**Сковорода не пригодна для мытья в посудомоечной машине!**

**Не использовать для очистки никаких остроконечных или металлических предметов, таких как нож, вилка и т. д. Эти предметы могут повредить покрытие.**

**Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Эти средства могут повредить поверхность многогранной сковороды.**

RU

1. После использования дать сковороде остыть.
2. Удалять остатки пищи с сковороды с помощью бумажного полотенца.
3. Сковороду следует очищать сразу после каждого использования под теплой проточной водой с помощью мягкой тряпочки или губки. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
4. Сковороду промыть чистой водой.
5. В завершение сковороду следует тщательно высушить.
6. Натереть сковороду изнутри небольшим количеством растительного масла.