

10L - 24L - 47L



500384 - 500386 - 500387

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versão: 1.0

Data de preparação: 2023-07-28

Manual de instruções original

Dados técnicos

Nome:	Contentor 10L
Número de ref.:	500384
Material:	polipropileno, policarbonato
Capacidade em litros	10
Dimensões (L x P x A) em mm:	300 x 400 x 230
Peso em kg:	1,2

Sujeito a alterações técnicas!

Nome:	Contentor 24L
Número de ref.:	500386
Material:	polipropileno, policarbonato
Capacidade em litros	24
Dimensões (L x P x A) em mm:	300 x 590 x 435
Peso em kg:	3,5

Sujeito a alterações técnicas!

Nome:	Contentor 47L
Número de ref.:	500387
Material:	polipropileno, policarbonato
Capacidade em litros	47
Dimensões (L x P x A) em mm:	480 x 580 x 440
Peso em kg:	5,0

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades 500384-500386-500387

- Adequado para contacto com alimentos
- **Não** é adequado para lavar em máquina de lavar loiça
- Pode ser empilhado
- Propriedades da tampa:

500384	500386	500387
<ul style="list-style-type: none"> - tampa com tampa dobrável, removível - tampa dobrável transparente, bloqueável 		
		

PT

- Incluído no conjunto:

		
1 colher	Copo de medição, 500 ml	Copo de medição, 500 ml

Uso pretendido

Qualquer uso do aparelho para fins diferentes e/ou divergentes de seu uso normal conforme descrito abaixo é proibido e considerado uso indevido.

O uso a seguir está de acordo com o uso pretendido:

- armazenamento higiênico de vários tipos de cereais, bem como especiarias, arroz ou massas.

Instruções para o utilizador

- Armazene apenas os alimentos adequados no contentor.
- Preste atenção às datas de validade dos alimentos armazenados no contentor.
- Depois de coletar os alimentos, feche a tampa dobrável transparente do contentor.

A tampa dobrável transparente permite uma visão geral rápida dos produtos secos no contentor.

- Use o copo de medição fornecida para pegar os mantimentos.
- Se necessário, a fim de economizar espaço, os recipientes podem ser empilhados uns sobre os outros.



Indicações de cuidados e limpeza

1. O contentor deve ser limpo antes da primeira utilização e limpo regularmente antes de cada reposição.
2. Lave bem o contentor com água morna, um pano macio ou uma esponja e um agente de limpeza suave.
3. Lave bem a parte interna do contentor com água limpa para remover os restos do agente de limpeza.
4. Limpe bem a parte externa do contentor com um pano macio e húmido.
5. Seque bem o contentor com um pano sem fiapos ou, antes de voltar a repor, deixe secar ao ar.