



105831

Gebrauchsanleitung
Wokpfanne

D/A/CH

Instruction for use
Wok pan

GB/UK

Mode d'emploi
Poêle wok

F/B/CH

Istruzioni d'uso
Padella wok

I/CH

Instrucciones de uso
Sartén wok

E

Manual de instruções
Frigideira wok

P

Gebruiksaanwijzing
Wokpan

NL/B

Betjeningsvejledning
Wokpande

DK

Инструкция по обслуживанию
Сковорода вок

RUS

Kullanma talimatnamesi
Wok tava

TR

Instrukcja obsługi
Patelnia wok

PL

Návod k obsluze
Pánev wok

CZ

Upute za uporabu
Wok tava

HR

Használati útmutató
Wok serpenyő

H

Οδηγίες χρήσης
Τηγάνι γούοκ

GR

Dane techniczne:

Patelnia wok

- Stal szlachetna
- Pojemność: 5 litrów
- Waga: 2,0 kg (2,85 kg wraz z pokrywką)
- Pokrywka ze stali szlachetnej w komplecie
- Zimne uchwyty: rączka i ucho
- Wymiary: Ø 380 mm, wys. 100 mm (wysokość wraz z pokrywką 235 mm)

Nr art. 105831

Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wymyć wok za pomocą miękkiej ściereczki lub gąbki i stosując środek do mycia naczyń i gorącą wodę. W ten sposób zostaną usunięte resztki powstałe przy produkcji i pakowaniu. Spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć.
- Przed użyciem należy zwrócić uwagę na to, by wok był czysty i suchy, w przeciwnym razie przy wyższych temperaturach mogą powstać przebarwienia powierzchni.
- Nie wolno **nigdy** stawiać pustego woka na gorącej płycie grzejnej.
- Przy gotowaniu należy zawsze spróbować użyć najniższej temperatury, pozwoli to zminimalizować przebarwienia na patelni.
- Patelnię należy czyścić **po każdym użyciu** miękką ściereczką lub gąbką oraz środkiem do mycia naczyń.
- W razie silnego zabrudzenia zalecamy namoczenie patelni przez chwilę, a następnie wyczyszczenie jej zgodnie z opisem powyżej.
- Do usunięcia przebarwień woka można użyć kwasu octowego lub cytrynowego. **Po czyszczeniu** należy nałożyć odrobinę kwasu octowego/cytrynowego na miękką ściereczkę i wytrzeć nią patelnię od wewnątrz i na zewnątrz. Patelnia będzie błyszcząca tak jak kiedyś.
- Należy zastosować wyłącznie miękką ściereczkę, **nigdy** nie stosować jakiegokolwiek rodzaju materiałów do czyszczenia, które mogłyby porysować powierzchnię.
- Po czyszczeniu użyć miękkiej, suchej ściereczki do wytarcia i wypolerowania powierzchni.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120