

W385R



A105971

W385F



A105973

Technische Gegevens

Benaming	Wokpan W385R
Art.-nr.:	A105971
Materiaal:	RVS
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschikt voor het koken met inductie wokpannen, tafelwokpannen, gaswokpannen en onderstellen voor wokpannen ▪ Volume: 6 liter ▪ Bodem: rond ▪ Geschikt voor inductie kookplaten ▪ Handgreep: hittebestendig
Diameter:	binnen 360 mm / buiten 385 mm
Afmetingen:	br. 385 x d. 645 x h. 160 mm
Gewicht:	1,7 kg

Geschikt voor

- tafel inductiewokpannen: 105832, 105840, A105935, A105936, A105937, A105939
- tafel gaswokpannen: Drukschakelaar 1052103/1053103

Benaming	Wokpan W385F
Art.-nr.:	A105973
Materiaal:	RVS
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschikt voor het koken op gas-, elektro-, keramische en inductiekookplaten ▪ Volume: 5,5 liter ▪ Bodem: plat ▪ Geschikt voor inductie ▪ Handgreep: hittebestendig
Diameter:	binnen 360 mm / buiten 385 mm, bodemvlak: 145 mm
Afmetingen:	br. 385 x d. 645 x h. 140 mm
Gewicht:	1,7 kg

Geschikt voor

- Inductiekookplaten / tafel inductiekookplaten: 105940, 105820, 105848, 105936S, 105836S, 105932, 105932S, 105843, 105843S, 105837, 105841, 105838, A105942, A105954, A105946, A105948, A105949

Wijzigingen voorbehouden!

Aanwijzingen betreffende het gebruik en de verzorging

- De wokpan uitpakken, het verpakkingsmateriaal verwijderen en utiliseren volgens de geldende milieuwetgeving. Het etiket van de wok halen.
- Voor het eerste gebruik van de wok, deze zorgvuldig wassen met heet water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zacht doekje of sponsje. Op deze manier zullen alle productie- en verpakkingsresten worden verwijderd. De wokpan enkele keren in schoon water spoelen en tot slot zorgvuldig drogen.
- Voor het gebruik altijd controleren of de wok schoon en droog is, omdat er anders door de hoge temperatuur aan de buitenkant verkleuringen kunnen ontstaan.
- **Nooit** een lege wokpan op een hete brander zetten, noch op een kookplaat.
- Tijdens het koken altijd proberen een zo laag mogelijk temperatuur te gebruiken, zodat het verkleuren van de wok wordt geminimaliseerd.
- Stoten en plotselinge grote temperatuursveranderingen voorkomen. De wok niet plotseling koelen.
- Tijdens het koken geen metalen keukengerei noch scherpe voorwerpen gebruiken die het oppervlak kunnen bekrassen. Het wordt aanbevolen pannenspatels of hittebestendige lepels van kunststof of hout te gebruiken.
- Na elk gebruik dient de wokpan te worden gereinigd met een afwasborstel, een zacht doekje of een sponsje. Wanneer nodig een neutraal reinigingsmiddel gebruiken.

Aanwijzing! De wokpan kan worden gewassen in de afwasmachine!

- Bij zwaardere verontreiniging wordt aanbevolen de wokpan een tijdje te laten weken, en vervolgens te wassen volgens bovenstaande instructie.
- **Nooit** voor het reinigen bleekmiddel of middelen die chloor bevatten gebruiken.
- Om verkleuring van de wokpan te verwijderen, kan azijn of vloeibaar citroenzuur worden gebruikt. Na het **reinigen** een zacht doekje doordrenken met azijn of citroenzuur en de binnen- en buitenkant inwrijven. De wokpan zal er weer uitzien als nieuw.