

2P 3550-1 TCK



105769

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2023-08-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Podstawa 2P 3550-1 TCK
Numer art.:	105769
Materiał:	stal szlachetna
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	360 x 800 x 663
Ciężar w kg:	6,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Stan dostawy: zestaw do składania (łatwy montaż)
- Kolor: srebrny
- Zaprojektowana do:
 - kuchenka indukcyjna 2P 35-1 TCK
 - kuchenka indukcyjna 2P 50-1 TCK
- Nóżki z regulacją wysokości
- Z półką dolną

PL

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- przebudowa z urządzenia nablátowego na urządzenie stojące.

Funkcja

Stabilna podstawa 2P 3550-1 TCK stanowi uzupełnienie kuchenki indukcyjnej 2P 35-1 TCK oraz kuchenki indukcyjnej 2P 50-1 TCK, zapewniając dodatkowe miejsce dzięki półce. Długość nóżek 662 mm sprawia, że kuchenki indukcyjne mają wysokość zapewniającą komfortową pracę.

Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować poszczególne elementy i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

Nr	Nazwa	Ilość
1	Regulowana nóżka	4
2	Półka dolna	1
3	Śruba imbusowa M6*15	22
4	Podkładka sprężysta M6	22
5	Podkładka M6	22
6	Klucz imbusowy	1

Montaż

1. Aby zamontować podstawę do urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
2. Najpierw zamontować dolną półkę w przewidzianych do tego otworach regulowanych nóżek. Pomiędzy każdą śrubą imbusową a regulowaną nóżką położyć podkładkę sprężystą i podkładkę. Aby zamocować śruby imbusowe użyć załączonego klucza imbusowego.



Rys. 1

3. Położyć kuchenkę indukcyjną na boku.
4. Odkręcić nóżki od urządzenia.
5. Do spodu urządzenia przykręcić regulowane nóżki podstawy. Pomiędzy każdą śrubą imbusową a regulowaną nóżką położyć podkładkę sprężystą i podkładkę. Zamocować śruby imbusowe za pomocą klucza imbusowego.



Rys. 2

6. Ustawić urządzenie z podstawą.
7. W razie potrzeby wyregulować wysokość, wkręcając lub wykręcając regulowane nóżki.

Czyszczenie

UWAGA!

Środki szorujące, środki do mycia zawierające rozpuszczalniki lub substancje żrące, mogą uszkodzić powierzchnię podstawy.

Do czyszczenia używać tylko środków odpowiednich do stali nierdzewnej.

1. Podstawę czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Osuszyć podstawę miękką ściereczką.