

EG2600 Snackjet



120770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2023-01-31

Originální návod k obsluze

Technická specifikace

| | |
|---------------------------|--|
| Název: | Talíř na vaření EG2600 Snackjet |
| Číslo výrobku: | 120770 |
| Materiál: | hliníkový odlitek s povrchovou úpravou |
| Verze: | čtvercová, hladká dno |
| Určeno pro: | Snackjet 200 |
| Funkce: | vhodné do mikrovlnné trouby |
| Výška hrany v mm: | 28 |
| Rozměry (š x h x v) v mm: | 260 x 260 x 30 |
| Hmotnost v kg: | 1,0 |

Technické změny vyhrazeny!

Návod k použití

Tento čtvercový talíř na vaření je ideální pro mražené výrobky. Díky svým vnějším rozměrům dokonale využívá prostor varné komory Snackjet. Masivní provedení z hliníkové slitiny zajišťuje při přípravě výjimečně dobrou tepelnou vodivost, čehož výsledkem je vynikající křupavost a křehkost.

CZ



1. Před prvním použitím talíř na vaření vyčistěte horkou vodou a jemným saponátem. Talíř na vaření potřete trochou oleje.
2. Talíř na vaření používejte pouze se vzduchovou přepážkou, nepokládejte jej přímo na dno varné komory zařízení.
3. Jídlo nikdy nekrájejte na talíři na vaření.
4. Nikdy nepoužívejte kovové špachtle s ostrými hranami.

5. K vyjímání pokrmů používejte žáruvzdorné plastové kuchyňské náčiní, jako jsou např. lopatka pro otáčení omelet, špachtle atd.
6. Talíř na vaření pravidelně čistěte mezi vařením, abyste zabránili připálení zbytků jídla. Dodržujte pokyny z následující kapitoly.

Čištění

POZOR!

K čištění nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty, jako jsou nože, vidličky atd. Tyto předměty mohou poškodit povrch.

K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo korozivní čisticí prostředky. Tyto prostředky mohou poškodit povrch talíře na vaření.

1. Po použití nechte talíř na vaření vychladnout.
2. Zbytky jídla odstraňte z talíře na vaření papírovým ručníkem.
3. Talíř na vaření vyčistěte bezprostředně po každém použití teplou vodou a měkkým hadříkem nebo houbou. Bude-li třeba, použijte jemný čisticí prostředek.
4. Talíř na vaření opláchněte čistou vodou.
5. Pak talíř na vaření důkladně osušte.
6. Vnitřní stranu talíře na vaření potřete trochou jedlého oleje.