

EGR2900 Snackjet



120776

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2022-12-19

Oryginalna instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Nazwa:	Odwracana płyta grillowa EGR2900 Snackjet
Numer art.:	120776
Materiał:	odlew aluminium, z powłoką
Wersja:	prostokątna, 1 strona ryflowana, 1 strona gładka
Zaprojektowany do:	Snackjet 200
Właściwości:	możliwość wykorzystania z obu stron, przystosowany do użytku w kuchence mikrofalowej
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	285 x 290 x 10
Ciężar w kg:	2,2

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wskazówki dla użytkownika

1 płyta grillowa - 2 możliwości grillowania w urządzeniu Snackjet: steki, filety z ryby, grillowane warzywa, wrapy lub tosty udadzą się doskonale zarówno na stronie gładkiej, jak i ryflowanej. Dodatkowo jednak strona ryflowana nadaje przyrządzanej potrawie apetycznego, charakterystycznego dla grilla wyglądu. Powlekany odlew aluminium zapewnia dobre przewodzenie ciepła, ułatwia czyszczenie i zapobiega przypalaniu się potraw.



1. Odwracaną płytę grillową należy używać tylko z przegrodą powietrzną, nie kłaść jej bezpośrednio na dnie komory obróbki termicznej urządzenia.

2. Do wyjmowania produktów używać przyborów kuchennych z tworzywa sztucznego odpornych na wysokie temperatury, takich jak np. łypatka do obracania naleśników, szpachelka itd.
3. Odwracaną płytę grillową należy regularnie czyścić, także pomiędzy procesami grillowania, aby uniknąć przypalania się resztek. Należy przestrzegać wskazówek z następującego rozdziału.

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych spiczastych lub metalowych przedmiotów, takich jak nóż, widelec itd. Przedmioty te mogą uszkodzić powłokę.

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących.

1. Po użyciu pozostawić odwracaną płytę grillową do ostygnięcia.
2. Resztki potraw usuwać z odwracanej płyty grillowej za pomocą ręcznika papierowego.
3. Odwracaną płytę grillową należy czyścić bezpośrednio po każdym użyciu pod ciepłą bieżącą wodą z użyciem miękkiej ściereczki lub gąbki. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
4. Odwracaną płytę grillową opłukać czystą wodą.
5. Odwracaną płytę grillową należy na zakończenie dokładnie osuszyć.