



**100446 - 100447 - 100448 - 100449 -  
100450 - 100451 - 100452 - 100453 -  
100454 - 100456 - 100457**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Německo

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servisní infolinka:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2022-06-15

**Originální návod k obsluze**

## Technické parametry

### Hrnce s víkem

| Č. výr. / Model:    | Objem (L) | Rozměry š x h x v (mm) | Ø dna (mm) | Ø vnitřku (mm) | Hmotnost (kg) |
|---------------------|-----------|------------------------|------------|----------------|---------------|
| 100446 / E6,1L-1    | 6,1       | 305 x 220 x 247        | 175        | 200            | 1,65          |
| 100447 / E11L-1     | 11,0      | 337 x 263 x 292        | 215        | 280            | 2,38          |
| 100448 / E16L-1     | 16,0      | 445 x 349 x 264        | 290        | 321            | 3,85          |
| 100449 / E10,4L-1   | 10,4      | 423 x 323 x 207        | 262        | 240            | 3,23          |
| 100450 / E3L-SG1    | 3,0       | 362 x 199 x 152        | 158        | 180            | 1,05          |
| 100451 / E4L-SG1    | 4,0       | 407 x 223 x 175        | 175        | 200            | 1,33          |
| 100452 / E6,7L-SG1  | 6,7       | 505 x 266 x 206        | 215        | 240            | 1,93          |
| 100453 / E10,4L-SG1 | 10,4      | 556 x 308 x 227        | 250        | 300            | 3,02          |

CZ

### Pánve s víkem

| Č. výr. / Model: | Výška (mm) | Rozměry š x h x v (mm) | Ø dna (mm) | Ø vnitřku (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|------------|------------------------|------------|----------------|---------------|
| 100454 / E180-D1 | 65         | 362 x 199 x 110        | 125        | 180            | 0,81          |
| 100456 / E200-D1 | 65         | 419 x 221 x 112        | 145        | 200            | 0,97          |
| 100457 / E240-D1 | 75         | 477 x 267 x 130        | 190        | 240            | 1,57          |

Technické změny vyhrazeny!

## Provedení / vlastnosti

### Hrnce

- Materiál: nerezová ocel
- Materiál rukojeti: nerezová ocel
- Vlastnosti rukojeti: tepelně izolovaná
- S okrajem proti přelítí
- Určeno pro všechny typy sporáků, včetně indukce
- Příslušenství: 1 víko

### Pánve

- Materiál: nerezová ocel
- Materiál rukojeti: nerezová ocel
- Vlastnosti rukojeti: tepelně izolovaná
- Provedení pracovní plochy: kartáčovaná ocel
- Určeno pro všechny typy sporáků, včetně indukce
- Příslušenství: 1 víko

CZ

## Návod k použití

- Nikdy nenechávejte prázdný hrnec nebo pánev na horké varné desce.
- Nikdy nenechávejte nádobí dlouho bez dozoru na horké varné desce.
- Při vaření se vždy snažte používat nejnižší teplotu, minimalizujete tím změnu barvy nádobí a podpoříte vaření jídla ve vlastní vlhkosti.
- Sůl vždy přidávejte do vroucí vody. Přidání soli do studené vody může poškodit nádobí.

## Čištění a údržba

### **POZOR!**

**K čištění hrnců a pánví nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nože, vidličky atd.). Špičaté předměty mohou poškodit povrch.**

**Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo žíraviny, protože by mohly poškodit povrch.**

1. Před prvním použitím vyčistěte hrnce, pánve a víka horkou vodou s jemným čisticím prostředkem a hadříkem nebo houbou, abyste odstranili zbytky vzniklé při výrobě a balení. Opláchněte čistou vodou. Pak vyčištěné nádobí osušte měkkým netřepivým hadříkem.
2. Po každém použití vyčistěte hrnce, pánve a víka teplou vodou, hadříkem, houbou nebo kartáčem na mytí nádobí a jemným čisticím prostředkem. Vyčištěné nádobí důkladně opláchněte čistou vodou. Nádobí osušte měkkým netřepivým hadříkem.
3. Hrnce a pánve při silnějším znečištění na okamžik namočte.
4. Hrnce a pánve můžete také mýt v myčce nádobí. Přestože je nádobí vhodné do myčky nádobí, může se stát, že v následku vysoké teploty, která vzniká v myčce při sušení, zůstanou na něm skvrny od vody. Abyste se vyhnuli těmto skvrnám od vody, vyjměte nádobí z myčky před spuštěním programu sušení a ihned je osušte měkkým hadříkem.
5. K odstranění skvrn z hrnců a pánví můžete použít ocet nebo kyselinu citronovou. Po vyčištění dejte na měkký hadřík špetku octa nebo kyseliny citronové a otřete vnitřní a vnější povrch hrnců a pánví.