

EG2600 Snackjet



120770

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2023-01-31

Originalne upute za uporabu

Tehnički podaci

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Naziv: | Posuda za kuhanje EG2600 Snackjet |
| Broj art.: | 120770 |
| Materijal: | lijevani aluminij, presvučen |
| Verzija: | pravokutno, glatko dno |
| Predviđeno za: | Snackjet 200 |
| Karakteristike: | vhodné za mikrovalne pečnice |
| Visina ruba u mm: | 28 |
| Dimenzije (Š. x D x V) u mm: | 260 x 260 x 30 |
| Težina u kg: | 1,0 |

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Napomene za korisnike

Ova pravokutna posuda za kuhanje je idealna za obradu smrznutih proizvoda. Zahvaljujući svojim vanjskim dimenzijama perfektno koristi prostor komore za termičku obradu Snackjet. Solidna izvedba od aluminijskog lijeva osigurava izuzetno dobru raspodjelu topline što rezultira izuzetnu krhkost hrane.

HR



1. Prije prve uporabe posudu za kuhanje operite vrućom vodom s blagim deterdžentom. Posudu za kuhanje namažite s malo prehrambenog ulja.
2. Posudu za kuhanje upotrebljavajte samo sa zračnom pregradom, nemojte ju postavljati direktno na dno komore uređaja za termičku obradu.
3. Hranu nikada ne režite na posudi za kuhanje.
4. Nikada ne upotrebljavajte metalne lopatice s oštrim rubovima.

5. Za vađenje hrane koristite kuhinjski plastični pribor otporan na visoku temperaturu, np lopaticu za palačinke itd.
6. Posudu za kuhanje redovito čistite među procesima termičke obrade, kako biste izbjegli zagorijevanje ostataka hrane. Poštujte napomene iz sljedećeg poglavlja.

Čišćenje

POZOR!

Za čišćenje nemojte upotrebljavati šiljaste ili metalne predmete kao što su nož, vilica itd. Ovakvi bi predmeti mogli oštetiti vanjski sloj posude.

Za čišćenje ne upotrebljavate abrazivna sredstva za koja sadrže razrjeđivače niti agresivna sredstva za čišćenje. Ovakva bi sredstva mogla oštetiti površinu posude za kuhanje.

1. Nakon uporabe posudu za kuhanje ostavite da se ohladi.
2. Ostatke hrane iz posude za kuhanje uklonite papirnatim ručnikom.
3. Posudu za kuhanje čistite odmah nakon svake uporabe toplom tekućom vodom i mekanom krpicom ili spužvicom. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
4. Posudu za kuhanje isperite čistom vodom.
5. Na kraju posudu za kuhanje pažljivo osušite.
6. S unutarnje posuda za kuhanje namažite s malo jestivog ulja.