

**EG2600 Snackjet**



**120770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-01-31

**Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης**

## Τεχνικά στοιχεία

Όνομασία:	Ταψί EG2600 Snackjet
Κωδ. προϊόντος:	120770
Υλικό:	χυτευμένο αλουμίνιο, με επίστρωση
Έκδοση:	ορθογώνιο, λείος πάτος
Σχεδιασμένο για:	Snackjet 200
Χαρακτηριστικά:	κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων
Ύψος άκρου σε mm:	28
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	260 x 260 x 30
Βάρος σε kg:	1,0

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

## Οδηγίες για τον χρήστη

Αυτό το ορθογώνιο ταψί είναι ιδανικό για κατεψυγμένα προϊόντα. Λόγω των εξωτερικών του διαστάσεων χρησιμοποιεί άψογα τον χώρο του θαλάμου θερμικής επεξεργασίας Snackjet. Ο στιβαρός σχεδιασμός του χυτού αλουμινίου εξασφαλίζει εξαιρετικά καλή θερμική αγωγιμότητα κατά το στάδιο της προετοιμασίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετική τραγανότητα.

GR



1. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, πλύνετε το ταψί με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Τρίψτε το ταψί με λίγο μαγειρικό λάδι.
2. Το ταψί πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με διάφραγμα αέρα, μην την τοποθετείτε απευθείας στο κάτω μέρος του θαλάμου μαγειρέματος της συσκευής.

3. Μην κόβετε ποτέ το φαγητό στο ταψί.
4. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικές σπάτουλες με αιχμηρές άκρες.
5. Χρησιμοποιήστε ανθεκτικά στη θερμότητα πλαστικά σκεύη κουζίνας για να αφαιρέσετε το φαγητό, π.χ. σπάτουλα για το γύρισμα τηγανιτών, κ.λπ.
6. Το ταψί πρέπει να καθαρίζεται τακτικά μεταξύ των θερμικών επεξεργασιών για να αποφευχθεί η καύση υπολειμμάτων τροφών. Παρατηρήστε τις σημειώσεις στο επόμενο κεφάλαιο.

## Καθαρισμός

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή μεταλλικά αντικείμενα για τον καθαρισμό, όπως μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν την επίστρωση.**

**Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Αυτά τα μέσα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του ταψιού.**

GR

1. Αφήστε το ταψί να κρυώσει μετά τη χρήση.
2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού από το ταψί με μια χαρτοπετσέτα.
3. Το ταψί πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά από κάθε χρήση κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
4. Ξεπλύνετε το ταψί με καθαρό νερό.
5. Τέλος, στεγνώστε καλά το ταψί.
6. Τρίψτε μέσα το ταψί με λίγο μαγειρικό λάδι.