

**PRO II 40-60**



**A190169**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Allemagne

tél. +49 5258 971-0  
fax : +49 5258 971-120  
**Hotline technique** : +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Date de création : 2019-08-22

**Manuel d'utilisation original**

## Paramètres techniques

Nom :	Élément distribut. de lait PRO II 40-60
Numéro d'article :	A190169
Matériau :	acier inoxydable, plastique
Capacité en l :	4
Hauteur max. des verres/tasses en mm :	200
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	310 x 290 x 175
Poids en kg :	0,9

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

## Version / caractéristiques

- Conçu pour :
  - Réchauffement/maintien de la température indirect du lait
  - Machine à café Bartscher PRO II 40T
  - Machine à café Bartscher PRO II 60T
- Indicateur de niveau

FR

## Utilisation conforme à l'usage

L'élément distributeur de lait qui est placé directement sur la machine à café et permet de chauffer légèrement et de maintenir le lait à une température constante.

## Conseils concernant l'utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'élément distributeur de lait.
2. Rincer à l'eau claire et ensuite, déverser l'eau à travers le robinet de vidange.
3. Placer l'élément distributeur de lait sur la machine à café adaptée. Respecter les consignes indiquées au point « Modèle/caractéristiques ».
4. Remplir l'élément distributeur de lait jusqu'à l'indication « MAX ».

Le niveau de remplissage est indiqué sur l'indicateur du niveau de remplissage.

5. Poser le couvercle sur la machine et verrouiller le réservoir à l'aide de la fermeture à baïonnette.

6. Mettre en marche la machine à café comme d'habitude.

Lors de la préparation du café, le lait dans l'élément distributeur de lait est chauffé et peut être ensuite servi avec le café.

## Versement du lait

1. Poser un récipient adapté (une tasse, un verre, un mug) d'une hauteur maximale de 200 mm sous le robinet de vidange.
2. Pour verser le lait, presser le robinet de vidange vers l'avant.
3. Une fois la quantité de lait voulue versée, relâcher le robinet de vidange.

Le robinet de vidange se ferme automatiquement.



## Nettoyage

### **MISE EN GARDE !**

**Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.**

N'utiliser que des produits nettoyants doux.

## Réservoir et robinet de vidange

1. Nettoyer l'élément distributeur de lait tous les jours et en cas de besoin, plus souvent. Utiliser un produit nettoyant doux pour les taches tenaces.
2. Nettoyer le robinet de vidange en faisant passer l'eau à travers.
3. Rincer le réservoir à l'eau claire.
4. Faire passer l'eau claire à travers le robinet de vidange pour le rincer également.
5. Essuyer le réservoir de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
6. Après le nettoyage, sécher l'élément distributeur de lait à l'aide d'un chiffon doux sec.

## Indicateur de niveau

Le tube en verre de l'indicateur de niveau de remplissage doit être régulièrement nettoyé de l'intérieur chaque semaine, à l'aide de la brosse de nettoyage de la machine à café. Réaliser les opérations suivantes :

1. Dévisser d'abord le manchon de l'indicateur de niveau de remplissage (a, des. à droite).
2. Retirer ensuite le tube en verre (b).
3. Retirer le joint d'étanchéité inférieur du tube en verre (b).
4. Nettoyer délicatement le tube en verre à l'aide de la brosse de nettoyage.
5. Enfin, fixer de nouveau le joint d'étanchéité sur l'extrémité inférieure du tube en verre et placer le tube en verre (b) dans le support de l'indicateur de niveau de remplissage.
6. Visser le manchon (a) sur l'indicateur de niveau de remplissage.



### **MISE EN GARDE !**

**Veiller à fixer correctement le tube en verre dans le support.**

FR

## Robinet de vidange

En cas d'utilisation quotidienne de l'élément distributeur de lait, le mécanisme du robinet de vidange doit être soigneusement nettoyé une fois par semaine, en cas d'utilisation moins fréquente, le nettoyer plus rarement.

Pour nettoyer le robinet de vidange :

1. Dévisser la partie supérieure avec la poignée (c, des. ci-dessus).
2. Nettoyer le robinet de vidange ainsi que les raccords entre le robinet et le réservoir, en utilisant une petite brosse pour bouteilles.
3. Laver soigneusement la partie retirée du robinet de vidange à l'eau chaude.
4. Visser de nouveau le robinet de vidange sur l'élément distributeur de lait.