

PRO II 40-60



A190169

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2019-08-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Nadstawiany dyspenser do mleka PRO II 40-60
Numer artykułu:	A190169
Materiał:	stal szlachetna, tworzywo sztuczne
Pojemność w l:	4
Wysokość szklanek/filiżanek maks. w mm:	200
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	310 x 290 x 175
Ciężar w kg:	0,9

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Zaprojektowany do:
 - Pośrednie podgrzewanie/utrzymanie temperatury mleka
 - Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 40T
 - Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 60T
- Wskaźnik poziomu napełnienia

PL

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Nadstawiany dyspenser do mleka, który nakłada się na zbiornik zaparzacza do kawy, służy do delikatnego i równomiernego podgrzewania mleka oraz utrzymywania jego temperatury.

Wskazówki dotyczące obsługi

1. Przed pierwszym użyciem nadstawiany dyspenser do mleka należy dokładnie wyczyścić.
2. Opłukać czystą wodą, a następnie spuścić wodę przez kranik spustowy.
3. Nałożyć nadstawiany dyspenser do mleka na odpowiedni zaparzacz do kawy. Uwzględnić wskazówki zawarte w punkcie „Wersja / Właściwości”.
4. Napełnić nadstawiany dyspenser do mleka do oznaczenia „MAX”.

Poziom napełnienia można odczytać na wskaźniku poziomu napełnienia.

5. Nałożyć pokrywę zaparzacza i zablokować zbiornik za pomocą zamknięcia bagnetowego.
6. Uruchomić zaparzacza do kawy jak zwykle.

Podczas procesu zaparzania mleko w dyspenserze do mleka podgrzewa się i może być następnie wykorzystane do kawy.

Pobieranie mleka

1. Pod kranikiem spustowym trzymać odpowiedni pojemnik (filiżanka, szklanka, kubek) o maksymalnej wysokości 200 mm.
2. Aby spuścić mleko, kranik spustowy należy nacisnąć do przodu.
3. Po pobraniu żądanej ilości mleka zwolnić kranik spustowy.

Kranik spustowy zamknie się wówczas automatycznie.



PL

Czyszczenie

UWAGA!

Środki szorujące, środki do mycia zawierające rozpuszczalniki lub substancje żrące, mogą uszkodzić powierzchnię.

Należy używać tylko łagodnych środków myjących.

Zbiornik i kranik spustowy

1. Nadstawiany dyspenser do mleka należy czyścić codziennie, a w razie potrzeby nawet częściej. W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Kranik spustowy czyścić, przepuszczając przez niego wodę.
3. Zbiornik opłukać czystą wodą.
4. Czystą wodę należy przepuścić także przez kranik spustowy, aby go wypłukać.
5. Zbiornik przetrzeć z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
6. Po czyszczeniu nadstawiany dyspenser do mleka osuszyć miękką, suchą ściereczką.

Wskaźnik poziomu napełnienia

Szklana rurka wskaźnika poziomu napełnienia powinna być regularnie co tydzień czyszczona wewnątrz przy użyciu szczotki do czyszczenia zaparzacza do kawy. Wykonać następujące kroki:

1. Najpierw odkręcić nasadkę wskaźnika poziomu napełnienia (a, rys. po prawej).
2. Następnie wyciągnąć szklaną rurkę (b).
3. Zdjąć dolną uszczelkę z rurki szklanej (b).
4. Ostrożnie wyczyścić rurkę szklaną za pomocą szczotki do czyszczenia.



5. Na zakończenie ponownie zamocować starannie uszczelkę na dolnym końcu szklanej rurki i umieścić rurkę (b) ponownie w uchwycie wskaźnika poziomu napełnienia.
6. Nakręcić nasadkę (a) na wskaźnik poziomu napełnienia.

UWAGA!

Zwrócić uwagę, czy szklana rurka została prawidłowo osadzona w uchwycie.

PL

Kranik spustowy

W przypadku codziennego użytkowania dyspensera do mleka cały mechanizm kranika spustowego musi być starannie oczyszczany raz w tygodniu, przy rzadszym użytkowaniu rzadziej.

Aby wyczyścić kranik spustowy:

1. Odkręcić górną część z uchwytem (c, rys. powyżej).
2. Wyczyścić kranik, a także łączenie pomiędzy kranikiem a zbiornikiem za pomocą małej szczotki do butelek .
3. Zdjętą część kraniku spustowego umyć dokładnie pod ciepłą wodą.
4. Ponownie nakręcić kranik spustowy na nadstawiany dyspenser do mleka.