

**4P 3550-1 TCK**



**105770**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Niemcy

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Infolinia serwisowa:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2023-08-29

**Oryginalna instrukcja obsługi**

## Dane techniczne

<b>Nazwa:</b>	<b>Podstawa 4P 3550-1 TCK</b>
Numer art.:	<b>105770</b>
Materiał:	stal szlachetna
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	720 x 800 x 663
Ciężar w kg:	7,4

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

## Wersja / właściwości

- Stan dostawy: zestaw do składania (łatwy montaż)
- Kolor: srebrny
- Zaprojektowana do:
  - kuchenka indukcyjna 4P 35-1 TCK
  - kuchenka indukcyjna 4P 50-1 TCK
- Nóżki z regulacją wysokości
- Z półką dolną

PL

## Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wszelkie stosowanie urządzenia w celu różnym i/lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia opisanego poniżej jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Następujące użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- przebudowa z urządzenia nablátowego na urządzenie stojące.

## Funkcja

Stabilna podstawa 4P 3550-1 TCK stanowi uzupełnienie kuchenki indukcyjnej 4P 35-1 TCK oraz kuchenki indukcyjnej 4P 50-1 TCK, zapewniając dodatkowe miejsce dzięki półce. Długość nóżek 662 mm sprawia, że kuchenki indukcyjne mają wysokość zapewniającą komfortową pracę.

## Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować poszczególne elementy i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

Nr	Nazwa	Ilość
1	Regulowana nóżka	4
2	Półka dolna	1
3	Śruba imbusowa M6*15	22
4	Podkładka sprężysta M6	22
5	Podkładka M6	22
6	Klucz imbusowy	1

## Montaż

1. Aby zamontować podstawę do urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
2. Najpierw zamontować dolną półkę w przewidzianych do tego otworach regulowanych nóżek. Pomiędzy każdą śrubą imbusową a regulowaną nóżką położyć podkładkę sprężystą i podkładkę. Aby zamocować śruby imbusowe użyć załączonego klucza imbusowego.



Rys. 1

3. Położyć kuchenkę indukcyjną na boku.
4. Odkręcić nóżki od urządzenia.
5. Do spodu urządzenia przykręcić regulowane nóżki podstawy. Pomiędzy każdą śrubą imbusową a regulowaną nóżką położyć podkładkę sprężystą i podkładkę. Zamocować śruby imbusowe za pomocą klucza imbusowego.



Rys. 2

6. Ustawić urządzenie z podstawą.
7. W razie potrzeby wyregulować wysokość, wkręcając lub wykręcając regulowane nóżki.

## Czyszczenie

### **UWAGA!**

**Środki szorujące, środki do mycia zawierające rozpuszczalniki lub substancje żrące, mogą uszkodzić powierzchnię podstawy.**

Do czyszczenia używać tylko środków odpowiednich do stali nierdzewnej.

1. Podstawę czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Osuszyć podstawę miękką ściereczką.