



105981

Bedienungsanleitung
Wokpfanne **D/A/CH**

Instruction manual
Wok pan **GB/UK**

Mode d'emploi
Sauteuse wok **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Padella wok **I/CH**

Instrucciones de uso
Sartén wok **E**

Manual de instruções
Fritadeira wok **P**

Gebruiksaanwijzing
Wokpan **NL/B**

Bedieningshandleiding
Wokpande **DK**

Инструкция по эксплуатации
Вок-сковорода **RUS**

Kullanma kılavuzu
Wok tava **TR**

Instrukcja obsługi
Wok patelnia **PL**

Návod k obsluze
Pánev wok **CZ**

Upute za upotrebu
Wok tava **HR**

Használati útmutató
Wokserpenyő **H**

Οδηγίες χρήσης που
Σκεύος Wok **GR**

Dane techniczne:

Wok patelnia z pokrywką

- Stal nierdzewna
- nienagrzewające się uchwyty: rękojeść i uchwyt po przeciwnej stronie
- Pojemność: 6 litrów
- Waga: 2,0 kg (2,85 kg łącznie z pokrywką)
- Wymiary: Ø 360 mm, wys. 110 mm (wys. łącznie z pokrywką 215 mm)

Nr art.: 105981

Wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji:

- Przed pierwszym użyciem wok patelnię umyć dokładnie w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, miękką ściereczką lub gąbką. Na koniec patelnię osuszyć. W ten sposób usunięte zostaną resztki, które powstały w trakcie produkcji i pakowania.
- Przed użyciem patelni sprawdzić, czy patelnia jest czysta i sucha, w przeciwnym razie powierzchnia patelni pod wpływem wysokiej temperaturze może się odbarwić.
- **Nigdy** nie pozostawiać pustego woka patelni w gorącym wgłębieniu woka indukcyjnego.
- Podczas gotowania zawsze korzystać z najniższej temperatury, co zminimalizuje odbarwienia na powierzchni woka patelni.
- Po każdym użyciu wok patelnię umyć szczoteczką do naczyń lub gąbką i płynem do mycia naczyń.

**UWAGA!****Wok patelnia nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń!**

- W przypadku mocniejszych zabrudzeń zalecamy zamoczenie woka patelni na chwilę w wodzie. Później umyć wok patelnię w taki sposób, jak zostało to opisane powyżej.
- Celem usunięcia odbarwień na woku patelni można wykorzystać ocet lub sok cytrynowy. **Po umyciu** nasączyć miękką ściereczkę niewielką ilością octu / soku cytrynowego i przetrzeć wok patelnię w środku i na zewnątrz. Patelnia błyszczy się jak nowa.
- Używać wyłącznie miękkiej ściereczki, **nigdy** nie używać szorstkich czyszczynek, które mogłyby porysować powierzchnię patelni.
- Po myciu zastosować miękką, suchą ściereczkę do wysuszenia i wypolerowania powierzchni patelni.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120