

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2022-08-26

Manuel d'utilisation original

Informations générales / Champ d'application

Le compteur d'eau W3B-1 complète à la perfection le système de filtre à eau K3600L. Le compteur d'eau est utilisé pour mesurer la quantité d'eau utilisée et pour afficher la capacité restante du filtre jusqu'au moment de son remplacement.

Il assure une qualité de l'eau constamment élevée en émettant un signal sonore lorsque la cartouche doit être remplacée.

Paramètres techniques

| | |
|---|-----------------------------|
| Nom: | Compteur d'eau W3B-1 |
| Numéro d'article : | 109849 |
| Matériau: | plastique |
| Raccordement d'eau : | 1/4" |
| Pression de l'eau en bars : | 3 |
| Température de l'arrivée d'eau de - à en °C : | 2 - 30 |
| Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm : | 110 x 65 x 95 |
| Poids en kg : | 0,25 |

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Modèle / caractéristiques

- Conçu pour :
 - Système de filtre à eau K3600L
- Alimentation : piles 2x AA

Éléments fournis



Fig. 1

FR

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Panneau de commande | 2. Compartiment à piles |
| 3. Fixation murale pour le panneau de commande | 4. Câble |
| 5. Adaptateur 1/4" pour le tuyau en plastique Ø 10 mm | 6. Unité de capteur |
| 7. Adaptateur 1/4" pour 1/8" | |

Indications et conseils

- Avant la mise en marche, lire attentivement le présent mode d'emploi pour éviter tout dommage et blessure. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.
- Respecter toutes les consignes d'installation et de réglage.
- Utiliser uniquement les piles AA (2 pièces) disponibles dans le commerce.
- Veiller à bien fermer le couvercle du compartiment à piles pour qu'aucun corps étranger ou humidité n'y pénètre.
- Dans les cas suivants, retirer les piles du compartiment à piles :
 - De l'eau ou un autre liquide a pénétré dans l'appareil.
 - L'écran d'affichage de l'appareil ne fonctionne plus.
 - L'appareil ou le boîtier sont endommagés.
 - Les touches ne fonctionnent plus.

AVERTISSEMENT!

En aucun cas n'essayer de réparer l'appareil, faire appel à un service agréé.

Installation

ATTENTION !

Le montage peut être effectué uniquement par un personnel formé et agréé, dans le respect des réglementations locales.

FR

Installation des piles

1. Glisser le couvercle du compartiment à piles, pour l'ouvrir.
2. Placer 2 piles AA dans le compartiment à piles.
3. Fermer le compartiment à piles.

Branchement du compteur d'eau

1. Fermer l'arrivée d'eau au système de filtre à eau.
2. Débrancher le tuyau du côté de sortie de la tête du filtre, en utilisant un outil adapté.
3. Fixer le compteur d'eau avec l'adaptateur à la sortie de la tête du filtre.
4. Installer le tuyau d'évacuation du côté de sortie du compteur d'eau.

Réglages



Fig. 2

FR

Réglage de la capacité et du temps après lequel doit être émise l'alarme indiquant la nécessité de remplacer la cartouche du filtre à eau.

L'appareil peut être réglé sur le décompte du flux d'eau à partir de la quantité réglée jusqu'à 0 et/ou

l'appareil peut être réglé de manière à décompter le nombre de jours à compter du niveau de remplissage réglé jusqu'à 0.

1. En maintenant pressée la touche PROG, appuyer sur la touche DISPLAY/RESET.
2. Relâcher les deux touches.

Le compteur d'eau commence le processus de programmation. L'écran d'affichage clignote pour indiquer que le processus est en cours.

Réglage de la capacité

1. Appuyer sur la touche DISPLAY/RESET pour choisir la capacité.
Les valeurs possibles à régler sont OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 litres.
2. Appuyer ensuite sur la touche DISPLAY/RESET pour sauvegarder le réglage et passer à l'étape suivante.

Réglage de la durée :

1. Appuyer sur la touche DISPLAY/RESET pour choisir le nombre de jours.
Les étendues possibles sont les suivantes : OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... jours.
2. Une fois les jours réglés, appuyer sur la touche DISPLAY/RESET pour sauvegarder le réglage.

Après la pression sur la touche DISPLAY/RESET, les réglages sont sauvegardés et l'appareil passe en mode travail.

INDICATION !

L'option d'affichage de la capacité n'est pas disponible, si le réglage OFF est choisi.

L'option de temps n'est pas disponible, si le réglage OFF est choisi.

FR

Messages sur l'écran d'affichage au cours du fonctionnement de l'appareil

Le compteur d'eau allume l'écran d'affichage automatiquement quand l'eau coule et l'éteint 10 secondes après la fin de l'écoulement de l'eau à travers l'appareil.

En appuyant sur la touche DISPLAY/RESET, il est possible de choisir entre les messages suivants :

- le flux d'eau actuel en litres / min.
- les jours restants avant que la cartouche du filtre à eau soit usée
- la quantité d'eau restante avant que la cartouche du filtre à eau soit usée

Alarmes

Quand la quantité d'eau restante atteint 100 litres ou le nombre de jours restants s'élève à 7, l'appareil informe au cours du fonctionnement de la réduction de la capacité par un signal sonore répétitif et le clignotement de l'écran d'affichage.

Quand la quantité d'eau restante atteint 0 litres ou le nombre de jours restants s'élève à 0, l'appareil informe de la fin de la capacité par un signal sonore répétitif et le clignotement de l'écran d'affichage.

Réinitialisation des réglages

Après le remplacement de la cartouche du filtre à eau, le programme doit être réinitialisé aux valeurs réglées au préalable (capacité et temps).

1. Appuyer sur la touche DISPLAY/RESET.

Les réglages sont rétablis.

Remplacement des piles

L'appareil émet un double signal sonore quand les piles sont trop faibles pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

1. Remplacer les piles usées par de nouvelles piles AA.

INDICATION !

Les informations sont sauvegardées par l'appareil après le remplacement des piles.