

**10L - 24L - 47L**



**500384 - 500386 - 500387**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germania

tel.: +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Numero verde:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versione: 1.0

Data di redazione: 2024-01-25

**Istruzioni per l'uso originali**

## Dati tecnici

<b>Nome:</b>	<b>Contenitore per prodotti 10L</b>
Numero dell'articolo:	<b>500384</b>
Materiale:	polipropilene, policarbonato
Capacità in litri	10
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	300 x 400 x 230
Peso in kg:	1,2

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

<b>Nome:</b>	<b>Contenitore per prodotti 24L</b>
Numero dell'articolo:	<b>500386</b>
Materiale:	polipropilene, policarbonato
Capacità in litri	24
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	300 x 590 x 435
Peso in kg:	3,5

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

<b>Nome:</b>	<b>Contenitore per prodotti 47L</b>
Numero dell'articolo:	<b>500387</b>
Materiale:	polipropilene, policarbonato
Capacità in litri	47
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	480 x 580 x 440
Peso in kg:	5,0

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

## Versione / Caratteristiche 500384-500386-500387

- Ammesso a venire a contatto con gli alimenti
- **Non** può essere lavato in lavastoviglie
- Possibilità di impilare
- Caratteristiche del coperchio:

500384	500386	500387
<ul style="list-style-type: none"> <li>– copertura con coperchio ribaltabile, rimovibile</li> <li>– coperchio ribaltabile trasparente, bloccabile</li> </ul>		
		

IT

- In dotazione:

		
1 paletta	misurino, 500 ml	misurino, 500 ml

## Uso conforme alla destinazione

Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- conservazione igienica di vari cereali, spezie, riso o pasta.

## Indicazioni per l'utente

- Nel contenitore possono essere conservati solo prodotti alimentari idonei.
- Prestare attenzione alle date di scadenza degli alimenti conservati nel contenitore per prodotti alimentari.
- Chiudere il coperchio ribaltabile trasparente del contenitore dopo aver prelevato gli alimenti.

Il coperchio ribaltabile trasparente consente di avere una rapida visione dei prodotti secchi contenuti nel contenitore.

- Per prelevare i prodotti alimentari, utilizzare la paletta o il misurino in dotazione.
- Se necessario, i contenitori possono essere impilati per risparmiare spazio.



## Indicazioni relative alla cura e pulizia

1. Il contenitore per prodotti alimentari deve essere pulito prima del primo utilizzo e sistematicamente prima di ogni nuovo riempimento.
2. Pulire accuratamente il contenitore con acqua calda, un panno morbido o con una spugna imbevuta di un detersivo delicato.
3. Sciacquare accuratamente il contenitore dall'interno con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente.
4. Strofinare la superficie esterna del contenitore con un panno morbido e umido.
5. Quindi asciugare accuratamente il contenitore con un panno morbido non sfilacciabile oppure prima di riempirlo di nuovo, lasciarlo asciugare completamente all'aria.