

3L



150992

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2019-11-15

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Термос с помпой 3L
Номер артикула:	150992
Материал:	нержавеющая сталь, пластмасса
Объем в литрах:	3
Потеря температуры / час: ок. в °С:	2
Диаметр поверхности установки в мм:	150
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	165 x 200 x 370
Вес в кг:	1,6

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики

- Предназначен для:
 - Горячие напитки
 - Кофемашины, габаритная высота мин. 295 мм под сливным краном
- Насосная система
- Предохранитель крышки насоса
- Двойные стенки
- Ручка для переноски: да
- Система блокировки
- Крышка с механикой выливания
- Простая очистка
- Дно со встроенным кольцом для поворота чайника на 360°.
- Головка насоса в сборе, съёмная



Использование по назначению

Термос с помпой предназначен для поддержания температуры горячих напитков.

Указания для пользователя

Перед каждым использованием термос с помпой, крышку насоса и трубку насоса следует тщательно очистить в соответствии с инструкциями в разделе «Очистка». Термос с помпой следует прополоскать несколько раз в чистой воде.

- Чтобы напитки в термосе максимально долго сохраняли свою температуру, рекомендуем выполнить предварительный подогрев термоса с помпой.
- Прополоскать термос с помпой внутри горячей водой или оставить в термосе на несколько минут воду при закрытой крышке насоса. Для достижения оптимальной работы термоса с помпой вылить воду и наполнить термос необходимым напитком.
- Не наполнять термос с помпой газированными напитками, молочными продуктами, продуктами для детей, поскольку есть опасность размножения вирусов и бактерий.
- Если в термосе с помпой ранее хранился кофе, его необходимо тщательно очистить, прежде чем наполнить водой или чаем.

RU

Обслуживание



1. Открыть крышку насоса, нажимая для этого одновременно кнопки на головке насоса, после чего поднять крышку.
2. Вынуть из термоса трубку насоса.
3. Наполнить термос в соответствии с потребностями горячим напитком.
4. Опять вложить трубку насоса в термос и закрыть крышку до полной фиксации кнопок.
5. Чтобы получить напиток из термоса с помпой, предохранительная кнопка крышки насоса должна быть установлена слева в положении „OPEN“.



6. Держать чашку или кружку под спусковым механизмом крышки насоса и нажать кнопку насоса, чтобы активировать механизм насоса.

Напитки будут перекачиваться через трубку внутри термоса в емкость.

7. Нажимать до момента, пока емкость не будет наполнена требуемым количеством напитка.



8. Закрыть защиту крышки, устанавливая предохранительную кнопку крышки насоса справа в положении „CLOSE“.

Очистка

ОСТОРОЖНО!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

Никогда не вставлять термос с помпой в посудомоечную машину.

Никогда не погружать термос с помпой в воду.

RU

Термос с помпой следует регулярно очищать после каждого использования.

Для облегчения очистки крышку термоса с помпой можно полностью снять.

Выполнить следующие действия:

1. Открыть крышку, нажимая для этого одновременно кнопки на головке насоса, после чего поднять крышку.



2. Нажать на фиксатор в центре крепления крышки.
3. Потянуть крышку насоса вверх.



4. Вынуть из термоса трубку насоса.

5. Мыть крышку насоса и трубку насоса под теплой проточной водой с мягким моющим средством.
6. Прополоскать в чистой воде.
7. Тщательно помыть термос с помпой теплой водой с добавлением мягкого моющего средства.
8. Несколько раз прополоскать в чистой воде для того чтобы удалить остатки моющего средства.
9. Прикрепить крышку насоса на термосе.
10. Трубку насоса обратно вложить в термос.
11. Протереть термос с помпой снаружи мягкой, влажной салфеткой.
12. Если термос с помпой больше не будет использоваться, его следует предварительно очистить, как описано выше, и оставить открытым для высыхания.

Удаление остатков из термоса с помпой

Твердая вода может оставлять белый минеральный осадок внутри термоса с помпой. Кофе окрашивает этот осадок и оставляет коричневый след.

1. С целью устранения осадка рекомендуем применять доступные в продаже чистящие средства. Соблюдать указания производителей средства, указанные на упаковке.
2. После этого термос с помпой следует тщательно прополоскать несколько раз в чистой воде.
3. Чтобы высушить, оставить термос открытым.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Для очистки и удаления накипи из термоса с помпой мы рекомендуем следующие продукты Bartscher:

Средство для
обезжиривания № арт. 173076

Средство для удаления
накипи № арт. 173075