



A130441

Opis produktu

Zestaw garnków T4

- Materiał: CrNi 18/10
- Krawędź ułatwiająca wylewanie
- Uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany również do indukcji

4 garnki z pokrywami

8 litry	Ø 24 cm	wysokość 20,0 cm
9 litra	Ø 26 cm	wysokość 20,5 cm
13 litra	Ø 28 cm	wysokość 22,5 cm
15 litra	Ø 30 cm	wysokość 25,0 cm

Wskazówki:

- Nigdy nie zostawiać pustego garnka na gorącej kuchni!
- Nigdy nie pozostawiać garnków na długi czas bez nadzoru na gorącej kuchni.
- Podczas gotowania należy się starać używać zawsze możliwie najniższych temperatur, co będzie minimalizować przebarwienia dna garnków.
- Sól dodawać zawsze do gotującej się wody, aby nie mogła ona uszkadzać garnków.

Pielęgnacja garnków:

- 1) Przed pierwszym użyciem garnki należy dokładnie umyć za pomocą detergentu i gorącej wody, a następnie osuszyć, aby usunąć pozostałości poprodukcyjne i resztki opakowania.
- 2) Garnki można myć w zmywarce. Mimo to może się zdarzyć, że w wyniku działania wysokiej temperatury, jaka powstaje w zmywarce podczas procesu suszenia, pozostaną na nich plamy z wody. Aby uniknąć powstawania plam, garnki należy wyjąć ze zmywarki, zanim rozpocznie się program suszenia. Następnie osuszyć garnki za pomocą miękkiej ściereczki do naczyń.
- 3) Po użyciu myć garnki za pomocą gąbki lub szczotki do naczyń i ogólnodostępnych środków do mycia naczyń. W przypadku silniejszych zabrudzeń zalecamy namoczenie garnków przez jakiś czas w wodzie.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com