

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2022-08-26

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Общая информация / Область применения

Счетчик воды W3B-1 - это оптимальное сочетание для системы фильтрации воды K3600L. Счетчик воды используется для измерения количества потребляемой воды и для отображения производительности фильтра, оставшейся до его замены.

Обеспечивает хорошее качество воды в течение длительного времени, акустический сигнал информирует о необходимости замены картриджа фильтра для воды.

Технические данные

Наименование:	Счетчик воды W3B-1
Номер арт.:	109849
Материал:	пластик
Присоединение воды:	1/4"
Давление воды в барах:	3
Температура воды на входе от - до в °C:	2 - 30
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	110 x 65 x 95
Вес в кг:	0,25

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Предназначен для:
 - Система фильтрации воды K3600L
- Питание от: батареек 2x AA

Объем поставки



Рис. 1

RU

1. Панель управления
2. Слот для батареек
3. Настенный кронштейн для панели управления
4. Кабель
5. Переходник 1/4" на пластиковую трубу Ø 10 мм
6. Блок датчика
7. Переходник 1/4" на 1/8"

- Перед запуском внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, чтобы избежать повреждения людей и вещей. Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.
- Следуйте всем инструкциям по установке и настройке.
- Используйте только имеющиеся в продаже батарейки типа АА (2 шт.).
- Следите за тем, чтобы крышка батарейного слота была правильно закрыта, чтобы внутрь не попадали посторонние предметы или влага.
- В следующих случаях извлеките батареи из батарейного слота:
 - Вода или другие жидкости попали в прибор.
 - Дисплей прибора перестал работать.
 - Прибор или корпус повреждены.
 - Кнопки перестали работать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, а сообщите об этом авторизованному сервису.

ВНИМАНИЕ!

Сборка может выполняться только обученным и уполномоченным персоналом в соответствии с местными правилами.

RU

Установка батареек

1. Сдвиньте крышку батарейного слота, чтобы открыть его.
2. Поместите 2 батарейки АА в слот батареи.
3. Закройте батарейный слот.

Подключение счетчика воды

1. Закройте подачу воды в систему фильтрации воды.
2. Отсоедините шланг на выпускной стороне от головки фильтра с помощью подходящего инструмента.
3. Прикрутите счетчик воды с прилагаемым переходником к выпускному отверстию головки фильтра.
4. На выпускной стороне счетчика воды закрепите сливной шланг.



Рис. 2

RU

Настройка производительности и времени, после которой появится сигнал тревоги, указывающий на необходимость замены картриджа фильтра для воды.

Прибор может быть настроен на обратный отсчет расхода воды от заданного количества до 0 и/или

прибор может быть настроен на отсчет количества дней от заданного уровня заполнения до 0.

1. Удерживая нажатой кнопку PROG, нажать кнопку DISPLAY/RESET.
2. Отпустить обе кнопки.

Счетчик воды начинает процесс программирования. Дисплей мигает, сообщая, что процесс продолжается.

Настройка производительности

1. Нажмите кнопку DISPLAY / RESET, чтобы выбрать производительность. Возможные значения для установки это OFF, 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100000 литров.
2. Затем нажмите кнопку DISPLAY/RESET, чтобы сохранить настройку и перейти к следующему шагу.

Настройка времени:

1. Нажмите кнопку DISPLAY/RESET, чтобы выбрать количество дней. Возможные диапазоны: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... дней.
2. После выбора нужных дней нажмите кнопку DISPLAY/RESET, чтобы сохранить настройку.

После нажатия кнопки DISPLAY/RESET настройки сохраняются, и устройство переходит в рабочий режим.

УКАЗАНИЕ!

Параметр отображения производительности недоступен при выборе параметра OFF.

Параметр времени недоступен при выборе параметра OFF.

RU

Сообщения дисплея во время работы

Счетчик воды включает дисплей автоматически, когда вода течет, и выключает дисплей через 10 секунд после завершения потока через прибор.

При нажатии кнопки DISPLAY/RESET можно выбирать между следующими сообщениями:

- текущий расход воды в литрах / мин.
- оставшееся количество дней до использования картриджа фильтра для воды
- оставшееся количество воды до использования картриджа фильтра для воды

Сигналы тревоги

Когда оставшееся количество воды достигает 100 литров или оставшееся количество дней падает ниже 7, прибор сообщает во время работы о приближающемся конце производительности с помощью повторяющегося звукового сигнала и мигающего дисплея.

Когда оставшееся количество воды падает до 0 литров или оставшееся количество дней падает до 0, прибор также сообщает об окончании работы с помощью повторяющихся звуковых сигналов и мигающего дисплея.

Сброс настроек

После замены картриджа фильтра для воды программа должна быть сброшена до заданных ранее величин (производительность и время_).

1. Нажать кнопку DISPLAY/RESET.

Настройки восстанавливаются.

Замена батареек

Прибор сообщает двойным звуковым сигналом, когда батареи больше не имеют необходимого для работы уровня.

RU

1. Замените использованные батареи двумя новыми батареями типа AA.

УКАЗАНИЕ!

Информация сохраняется устройством после замены батареи на новую.