

700A1



316347

700A1A



317347

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Название	Шкаф для мусорного ведра	
Модель:	700A1	700A1A
Артикул:	316347	317347
Материал:	хромоникелевая сталь 18/10	
Исполнение:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ вид двери: откидная ▪ ножки, регулируемые по высоте ▪ регулирование по высоте: 850 - 900 мм 	
	▪ без бортика	▪ с бортиком 40 мм
Версия внутренней емкости:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ нержавеющая сталь ▪ размеры: Ш 250 x Г 295 x В 400 мм ▪ объем: 28 литров ▪ с боковыми ручками ▪ извлекается 	
Размеры:	Ш 400 x Г 700 x В 850 мм	
Вес:	28 кг	28,1 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!


Список частей



- 1 Верхняя полка
- 2 Корпус
- 3 Боковая ручка мусорного ведра (2)
- 4 Ножки (4)
- 5 Откидная дверь шкафа
- 6 Мусорное ведро

Указания для пользователя

- Распаковать шкаф для мусорного ведра и утилизировать все упаковочные материалы в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Осторожно снять защитную пленку; если при этом вы будете пользоваться ножницами или другими инструментами, обратите внимание, чтобы не поцарапать наружные поверхности прибора.
- Установить шкаф для мусорного ведра в нужном месте и придайте ему строго горизонтальное положение с помощью ножек, регулируемых по высоте, вкручивая и выкручивая их.
- Устанавливая прибор, следует обратить внимание, чтобы со стороны обслуживания было достаточно места для открытия откидной двери.
- Установить мусорное ведро: закрепить его на подвесном элементе, который находится на откидной двери шкафа для мусорного ведра.



- Шкаф для мусорного ведра следует регулярно очищать.
- Открыть откидную дверь и с помощью боковых ручек вынуть из шкафа мусорное ведро. Тщательно помыть мусорное ведро внутри и снаружи с помощью мягкой салфетки и мягкого моющего средства. Сполоснуть чистой водой, а в завершение тщательно осушить мусорное ведро.
- Корпус шкафа для мусорного ведра и откидную дверь следует регулярно протирать с помощью мягкой, влажной салфетки, не оставляющей ворсу. В случае сильных загрязнений можно использовать мягкое чистящее средство.
- Для полировки очищенных поверхностей используйте мягкую, сухую салфетку.
- **Никогда** не использовать жесткие или абразивные чистящие средства, стальную вату или губки, которые могут поцарапать поверхность шкафа.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Горячая линия - техническая поддержка:
+49 5258 971-197
www.bartscher.com