

1/1 “Flexible“



500507

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese immer griffbereit am Gerät auf!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. **Erstickungsgefahr!**
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, benachrichtigen Sie den Kundendienst oder kontaktieren Sie den Händler.



WARNUNG! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät können folgende Gefahren vom Gerät während des Betriebes und unmittelbar danach ausgehen:

- **Verbrennungsgefahr** an heißen Oberflächen des Gerätes;
- **Verbrühungsgefahr** durch eventuell überschappendes Wasser aus dem Wasserbehälter oder Speisen aus dem GN-Behälter;
- **Verbrühungsgefahr** durch heißen Dampf beim Öffnen des Deckels und Entnahme der heißen Speisen.

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Chafing-Dish ist in Kombination mit einem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld nur zum Warmhalten von Speisen bestimmt.

Die Temperatur im Chafing-Dish wird über das externe Kochfeld reguliert.

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz des Chafing-Dishes in Verbindung mit dem Bartscher Einbau-Induktionskocher IK 35-EB (105829).

Den Chafing Dish nicht verwenden für:

- die Zubereitung von Speisen;
- die Warm- und Heißwasserzubereitung,
- das Einfüllen und Erwärmen entzündlicher, gesundheitsschädlicher, sich leicht verflüchtigender oder ähnlicher Flüssigkeiten oder Stoffe.

Technische Daten

Bezeichnung	Chafing-Dish 1/1 „Flexible“
Art.-Nr.:	500507
Material:	Edelstahl; Deckel: Edelstahl, Plexiglas
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Funktionen: Warmhalten▪ Beheizungsart:<ul style="list-style-type: none">- Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld▪ Deckel-Eigenschaften:<ul style="list-style-type: none">- mit Sichtfenster- Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)▪ Temperaturregulierung über externes Kochfeld▪ Spülmaschinengeeignet▪ GN-fähig▪ Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
Inhalt:	8,5 Liter
Abmessungen:	B 580 x T 420 x H 205 mm
Gewicht:	7,0 kg
Inklusive:	1 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief, Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten!

Baugruppenübersicht



- 1** Deckel-Griff
- 2** Deckel
- 3** Deckel-Sichtfenster
- 4** GN-Behälter 1/1
- 5** Wasserbehälter
- 6** Behälterboden
- 7** Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
- 8** Stellfuß
- 9** Deckelscharnier

Eigenschaften

Deckel mit Soft-Close-Mechanismus und Sichtfenster

Der Deckel ist mit einem Soft-Close-Mechanismus ausgestattet.

Ein hydraulisches Deckelscharnier ermöglicht ein langsames Schließen, wenn der Deckel nach vorne bewegt wird.

Wenn der Deckel geöffnet wird, bleibt er selbstständig in der geöffneten Position stehen.

Das Sichtfenster im Deckel ermöglicht die Sicht auf die Speisen im GN-Behälter.



Stellfuß

Wenn Sie den Chafing-Dish auf ein Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld gestellt haben, stabilisieren Sie diesen mit dem Stellfuß (Schraube) an der Rückseite des Gerätes.



Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter

Als Hilfe zur Entnahme des GN-Behälters benutzen Sie die Lift-Up-Vorrichtung hinten links unter dem Wasserbehälter. Drücken Sie den Stift nach oben (Abb. rechts) und entnehmen Sie den GN-Behälter.



Bedienung

- Reinigen Sie den Chafing-Dish Gerät gründlich vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“.
- Stellen Sie den Chafing-Dish auf ein Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld.
- Öffnen Sie den Deckel des Gerätes.
- Füllen Sie Wasser (ca. 5,5 Liter) bis zur untersten Wölbung im Wasserbehälter ein (Abb. rechts).



VORSICHT!

Betreiben Sie den Chafing-Dish niemals ohne Wasser im Wasserbehälter!

**Prüfen Sie den Wasserstand regelmäßig.
Füllen Sie nicht zu viel Wasser auf, damit der GN-Behälter nicht schwimmt.**



HINWEIS!

Um Zeit und Energie zu sparen, füllen Sie ca. 70 °C heißes Wasser in den Wasserbehälter. Die Speisen kühlen nicht aus und werden schnell bis auf die eingestellte Temperatur aufgewärmt und für den gewünschten Zeitraum warm gehalten.

- Geben Sie die gewünschten **warmen** Speisen in den geeigneten GN-Behälter und setzen Sie diesen dann in den Wasserbehälter ein.
- Schließen Sie den Deckel mit Hilfe des Griffes.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Das Überfüllen von Wasserbehälter und GN-Behälter kann zum Überschwappen oder Überlaufen von Wasser und Speisen führen, dadurch besteht Verbrennungsgefahr. Achten Sie auf die Füllmenge von Wasser im Wasserbehälter und Speisen im GN-Behälter.

- Das Gerät ist jetzt zum Warmhalten von Speisen bereit.

- Stellen Sie die gewünschte Temperatur über die externe Heizquelle (Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld) ein. Die empfohlene Temperatureinstellung liegt bei 80 °C.

Hinweis: Beachten Sie die Anweisungen der Gebrauchsanleitung für die verwendete Elektrogeräte.



- Durch das Erhitzen des Wassers im Wasserbehälter werden die Speisen in dem GN-Behälter warm gehalten.



HEISSE OBERFLÄCHE! Verbrennungsgefahr!
Berühren Sie das Gerät nicht während des Betriebes, benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.

- Um warme Speisen aus dem Behälter zu entnehmen, öffnen Sie den Deckel.



HEISSER DAMPF! Verbrühungsgefahr!
Bei Entnahme der Speisen kann heißer Dampf entweichen, seien Sie beim Öffnen des Deckels sehr vorsichtig.

- Servieren Sie die warmen Speisen und schließen Sie danach den Deckel, um Temperaturverluste zu vermeiden.

- Sollten Sie den Chafing-Dish nicht mehr benutzen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie das Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld aus.
 - Lassen Sie das Wasser im Wasserbehälter und die eventuell im GN-Behälter verbliebenen Speisen abkühlen.
 - Nehmen Sie nach der Abkühlung den GN-Behälter aus dem Wasserbehälter heraus, benutzen Sie die Lift-Up-Vorrichtung hinten links. Füllen Sie die Speisen in geeignete Behälter um.
 - Schütten Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter aus.
 - Reinigen Sie den Chafing-Dish nach den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.

Reinigung



VORSICHT!

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche des Chafing-Dishes beschädigen.

- Reinigen Sie den Chafing-Dish regelmäßig.
- Schalten Sie vor der Reinigung das Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld aus und lassen Sie den Chafing-Dish vollständig abkühlen.
- Nehmen Sie den GN-Behälter aus dem Wasserbehälter heraus und schütten Sie das erkaltete Wasser aus dem Wasserbehälter.
- Nehmen Sie zur leichteren Reinigung den Deckel in der geöffneten Position vom Gerät ab.
- Alle Teile des Chafing-Dishes können per Hand oder in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Reinigen Sie den Wasserbehälter sowie den Deckel von innen und außen mit warmem Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- Reinigen Sie den GN-Behälter mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie mit klarem Wasser gründlich nach.
- Trocknen Sie die gereinigten Teile anschließend mit einem weichen Tuch ab.

Entkalkung

- Bei intensivem Gebrauch können sich am Boden des Wasserbehälters Kalkablagerungen bilden. Entfernen Sie diese Kalkablagerungen regelmäßig. Verwenden Sie hierzu eine Wasser-Essig-Lösung (Mischverhältnis der Lösung 3:1) oder ein spezielles Entkalkungsmittel. Beachten Sie die Hinweise der Hersteller dieser Mittel.

Chafing-Dish aufbewahren

- Wenn der Chafing-Dish längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie ihn gründlich wie beschrieben und bewahren Sie ihn an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Chafing-Dish.