

**6L**



**150545**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2024-10-30

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid .....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	6
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	6
2	Algemeen .....	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	7
2.2	Auteursrecht .....	7
2.3	Conformiteitsverklaring .....	7
3	Transport, verpakking en opslag .....	8
3.1	Transportinspectie .....	8
3.2	Verpakking .....	8
3.3	Opslag .....	8
4	Technische Gegevens .....	9
4.1	Technische Gegevens .....	9
4.2	Onderdelenoverzicht .....	11
4.3	Functies van het apparaat .....	12
5	Installatie en bediening .....	13
5.1	Installatie .....	13
5.2	Bediening .....	14
6	Reiniging .....	18
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen .....	18
6.2	Reiniging .....	18
7	Verwijdering .....	20



**Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

## 1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### **Elektrische stroom**

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### **Gevaar voor verbranding door hete stoom!**

- Tijdens het gebruik komt er hete stoom uit het ontluichtingsventiel, vermijd contact met dit deel van het deksel tijdens het gebruik.
- Tijdens het openen van het deksel bijzonder voorzichtig zijn, hete stoom ontsnapt uit de binnenpot en kan de handen, armen en het gezicht verbranden.

### **Exploitatie alleen onder toezicht**

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### **Bedienend personeel**

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Het onderhoud en reinigen mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

### **Onjuist gebruik**

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als ongevoerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- koken en warm houden van rijst,

Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen zoals:

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke werkgebieden;
- landbouwbedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
- in pensions.

NL

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- bereiding van andere levensmiddelen dan rijst,
- het gieten en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.



## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen.. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening en veiligheid

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

### 3 Transport, verpakking en opslag

#### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

#### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

#### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam:</b>	<b>Rijstkoker 6L</b>
Artikelnummer:	<b>150545</b>
Materiaal:	roestvrij staal
Inhoud in l:	6
Hoeveelheid geproduceerde rijst in porties:	20 - 30
Aansluitingswaarde:	1,9 – 2,26 kW   220-240 V   50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	450 x 390 x 345
Gewicht in kg:	7,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

### Versie / eigenschappen

- Stroomvoorziening: elektrisch
- Functies:
  - koken
  - warmhouden
- Binnenpot:
  - aluminium | antiaanbaklaag
  - antiaanbaklaag
  - hittebestendig
  - uitneembaar
- Controlelampjes:
  - koken
  - warmhouden
- Aan/uit-schakelaar
- Warmhoudfunctie
- Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
- Inclusief:
  - 1 maatbeker / cup
  - 1 rijstlepel
  - 1 rijstvork
  - 1 siliconenmat

## 4.2 Onderdelenoverzicht



NL

Afb. 1

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Dekselvergrendeling                           | 2. Buitendeksel       |
| 3. Binnendeksel                                  | 4. Stoomaflaatventiel |
| 5. Binnenpan                                     | 6. Buitenste pan      |
| 7. Bedieningspaneel                              | 8. Poten (6x)         |
| 9. Aan/uit-schakelaar                            | 10. Condensopvangbak  |
| 11. Siliconenmat / bescherming tegen verbranding | 12. Verwarmingsplaat  |
| 13. Maatbeker (Cup)                              | 14. Rijstlepel        |
| 15. Rijstvork                                    |                       |

## Bedieningspaneel



Afb. 2

- 16. Controlelampje **Koken / COOK** (oranje)
- 17. Controlelampje **Warmhouden / WARM** (oranje)
- 18. Functieschakelaar

### 4.3 Functies van het apparaat

In de rijstkoker kan rijst gekookt en warm gehouden worden - zonder te plakken of aan te branden. De uitneembare binnenpan en de siliconen mat tegen schroeien garanderen ook een snelle en eenvoudige reiniging.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar op verstikking!**

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
  - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
  - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
  - Zorg voor een stabiele positie.
  - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
  - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
  - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

## 5.2 Bediening



### **VERWITTIGING!**

**Gevaar voor verbranding door hete stoom!**

**Hete stoom die ontsnapt bij het openen van het deksel kan brandwonden veroorzaken aan handen, armen en gezicht.**

Open het deksel van het apparaat nooit tijdens het kookproces.

Neem het deksel indien nodig alleen met uw rechterhand er af.

Gebruik beschermende handschoenen bij het openen van het deksel.

**Tijdens het warmtebehandelingsproces ontsnapt er hete stoom uit de stoomaflaatklep in het deksel.**

Raak het deksel nooit aan in de buurt van de stoomaflaatklep.

### **OPMERKING!**

**Als u dit niet doet, kan dit het apparaat beschadigen!!**

Nooit de buitenste pan in water of andere vloeistoffen dompelen.

Nooit water in de buitenste pan gieten.

Houd de binnenpan altijd droog en schoon van buitenaf.



### Vóór het eerste gebruik

1. De blokkadeknop indrukken en het deksel optillen.
2. De uitrusting en de binnenpot uit het apparaat halen.
3. Vóór het eerste gebruik van het apparaat en de uitrusting dienen deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in **punt 6 "Reiniging"**.
4. Droog de gewassen items ten slotte grondig.
5. Leg vóór het vullen met rijst de siliconenmat op de bodem van de binnenpan (bescherming tegen verbranding)
6. Zorg ervoor dat de siliconenmat op de bodem blijft tijdens het gieten van het water.
7. Nu kan worden begonnen met het koken van de rijst.



Afb. 3

### Het koken van de rijst

Het optimale resultaat bij het bereiden van de rijst hangt af van de juiste proportie van rijst en water. Tijdens het koken zich houden aan de aanwijzingen in deze handleiding en controleer of:

- Gaat het om onbewerkte, typische rijst?
- Is de rijst voorgekookt of gestoofd?

Voorgekookte rijst kan in de winkel worden gevonden onder de naam snelkookrijst.

Alle andere gegevens betreffende de rijst (wit, of zilvervlies, langkorrelig of ronde korrel, wilde rijst of Basmati-rijst etc.) zeggen iets over de kwaliteit en de smaak. Voor het kookproces is het van ondergeschikt belang.

Afhankelijk van de smaak, kan er bij het water een mespuntje zout worden gedaan.

Het spoelen van de rijst vóór het koken zal ervoor zorgen dat de rijst minder aan de container kleeft, maar het zal wat voedingswaarde verliezen.

Als voor het koken de rijst eerst 5-10 minuten wordt geweekt, dan zal de gekookte rijst extra zacht zijn.

### Het bereiden van gewone (niet-voorgekookte) rijst.

1. Meet de benodigde hoeveelheid rijst af met de bijgeleverde maatbeker en was de rijst in een aparte schaal.
2. Giet de gewassen rijst in de binnenpan van de rijstkoker.
3. Vul vervolgens met water tot aan de markering rechts in de binnenste pan.
4. Houd de hieronder aangegeven hoeveelheden rijst en water aan:

Hoeveelheid rijst (maatbeker)	Hoeveelheid water (markering in binnenste pan)
8 cup	2 cup
16 cup	4 cup
24 cup	6 cup
32 cup	8 cup

#### OPMERKING!

**De hoogste markering voor het water niet overschrijden!**

**Zorg ervoor dat de buitenkant van de binnenpot droog en schoon is voor gebruik.**

5. De binnenpot in de buitenste container plaatsen en licht naar links en rechts draaien om zich er van te verzekeren dat de plaatsing op de verwarmingsplaat de warmte-overdracht garandeert.
6. Het deksel sluiten zodat er een klik te horen is van het sluiten van het deksel.
7. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
8. De functieschakelaar indrukken (naar beneden drukken).

Het oranje controlelampje **Koken/COOK** gaat branden.

Als de rijst klaar is, dooft het oranje controlelampje **Koken/COOK** en brandt het oranje controlelampje **Warmhouden/WARM**.

Het apparaat schakelt automatisch over op de warmhoudmodus.

9. De volgende 10 - 15 minuten het deksel dicht houden zodat de rijst luchtiger wordt.
10. Open voorzichtig het deksel van de rijstkoker door op de vergrendelknop te drukken en het deksel op te tillen.
11. Serveer de gekookte rijst.

### OPMERKING!

**Om de antiaanbaklaag van de binnenpan niet te beschadigen, mag je nooit een metalen lepel of een metalen terrine gebruiken om rijst op te dienen. Gebruik alleen de bijgeleverde rijstlepel en rijstvork.**

12. Sluit na het verwijderen van de benodigde hoeveelheid rijst het deksel zodat de resterende rijst niet afkoelt.

Het apparaat houdt automatisch warm. Als de temperatuur in de pot omlaag gaat, brandt opnieuw het rode controlelampje **Koken/COOK**, wat inhoudt dat het warm houden wordt gecontinueerd.

13. Als warmteondersteuning niet nodig is, haal dan de stekker uit het stopcontact (trek de stekker uit het stopcontact!). Anders blijft het proces van het handhaven van de warmte actief.

### OPMERKING!

**Voordat u met het volgende kookproces begint, moet het apparaat (inclusief de binnenpan) altijd volledig afkoelen, anders wordt de warmtebehandelingstijd voor het volgende kookproces aanzienlijk verkort en is de rijst niet helemaal gaar.**

## Veiligheidsthermostaat

De rijstkoker is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die het apparaat automatisch in de warmhoudstand zet wanneer:

- er zich in het apparaat geen binnenpan bevindt,
- de binnenpan niet correct is geplaatst,
- het water in de binnenpan volledig is verdampt.

## Condensopvangbak

Bij het openen van het deksel stroomt het condenswater door de goot van het buitendeksel in het condensopvangbakje.

### Eruit halen van het condensopvangbakje:

- Aan beide kanten het bakje vasthouden en trekken.

### Plaatsen van het condensopvangbakje:

- Plaats het bakje in de uitsparing en druk het aan.



Afb. 4

## OPGELET!

Na ieder gebruik het condensopvangbakje eruit nemen en legen.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

### 6.2 Reiniging

1. Na elk gebruik, het apparaat en zijn uitrusting reinigen.
2. De binnenpot uit de buitenste container halen. Neem de siliconenmat uit de binnenpot.

#### **OPMERKING!**

**Was de binnenpan nooit in de vaatwasser.**

3. Verwijder het condensaatreservoir van de unit en leeg het (hoofdstuk "Bediening" / paragraaf "Condensopvangbakje").
4. Was de binnenpan, het condensopvangbakje en de accessoires (rijstlepel, rijstvork, maatbeker, siliconenmatje) met warm water en een mild afwasmiddel.
5. De gereinigde onderdelen moeten vervolgens met schoon water worden afgespoeld.
6. Droog alle onderdelen grondig met een droge, zachte doek.

7. Verwijder de stoomafvoerlep van het binnendeksel, door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien en eruit te trekken.
8. Na elk gebruik moet de stoomafvoerlep grondig worden gewassen in warm water.



Afb. 5

9. Reinig zorgvuldig het binnendeksel met een zacht, vochtig doekje. In het bijzonder onder de dekselpakking.
10. De stoomafvoerinrichting bevestigen aan het binnendeksel.
11. Veeg de buitenste pot van binnen en buiten en het deksel af met een zachte, licht vochtige doek.
12. Gewassen oppervlakken dienen tot slot zorgvuldig te worden gedroogd.

### **OPMERKING!**

#### **Een rijstkorrel of andere deeltjes kunnen vastplakken aan de verwarmingsplaat.**

Rijstkorrels / andere deeltjes moeten altijd worden verwijderd om een goede warmteoverdracht tussen de kookplaat en de binnenpan te garanderen.

Gebruik een houten schraper om de rijstkorrels van de kookplaat te verwijderen. Veeg vervolgens de kookplaat glad en polijst deze plaats.

NL

### **Raadgeving die het reinigen vergemakkelijkt**

1. Als de gekookte rijst aan de bodem van de binnenpot vastplakt, voor het reinigen in de binnenpot een glas water met afwasmiddel schenken.
2. De binnenpot in de rijstkoker plaatsen.
3. Duw de functieschakelaar omlaag. Het oranje controlelampje **Koken/COOK** gaat branden. Wacht tot het water kookt.
4. Vervolgens de rijstkoker van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!). Wacht tot de binnenpot is afgekoeld.
5. Hierdoor is het reinigen van de binnenpot gemakkelijker.

### 7 Verwijdering

#### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.