

## **"Panini" 1R - 1GR - 1G**



**A150674 - A150676 - A150679**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Njemačka

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Servisna infolinija:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Verzija: 2.0

Datum izdavanja: 2020-06-09

## Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost .....	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja .....	2
1.2	Sigurnosne napomene .....	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom .....	5
1.4	Nenamjenska uporaba .....	5
2	Opće informacije .....	6
2.1	Odgovornost i jamstvo .....	6
2.2	Zaštita autorskih prava .....	6
2.3	Izjava o sukladnosti .....	6
3	Transport, pakiranje i čuvanje .....	7
3.1	Kontrola isporuke .....	7
3.2	Pakiranje .....	7
3.3	Čuvanje .....	7
4	Tehnički podaci .....	8
4.1	Tehnički podaci .....	8
4.2	Popis sklopova uređaja .....	10
4.3	Funkcije uređaja .....	10
5	Instalacija i rukovanje .....	11
5.1	Instalacija .....	11
5.2	Rukovanje .....	12
6	Čišćenje .....	14
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja .....	14
6.2	Čišćenje .....	14
7	Moguće smetnje .....	16
8	Zbrinjavanje .....	18



**Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!**

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

## 1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

### 1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



**OPASNOST!**

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

**UPOZORENJE!**

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

**OPREZ!**

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

**PAŽNJA!**

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

**NAPOMENA!**

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

## 1.2 Sigurnosne napomene

### Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priklučni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.

## Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

HR

## Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opekлина. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

## Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

## Rukovatelji

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.

- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

### **Nepravilna uporaba**

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebjavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.

### **1.3 Korištenje u skladu s namjenom**

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Roštiljanje odgovarajućih prehrambenih proizvoda.

### **1.4 Nenamjenska uporaba**

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

## 2 Opće informacije

### 2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

### 2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

### 2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.



## 3 Transport, pakiranje i čuvanje

### 3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

### 3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

### 3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

## 4 Tehnički podaci

### 4.1 Tehnički podaci

#### Verzija / karakteristike

- Upravljanje: okrugli gumb, ručno
- Regulacija temperature: termostat
- Kontrolne lampice: Uklj./Isklj., podgrijavanje
- Posuda za prikupljanje masnoće
- Uključeno: 1 četka za čišćenje

<b>Naziv:</b>	<b>Kontaktni roštilj "Panini" 1R</b>
Broj artikla:	<b>A150674</b>
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal ploča za roštiljanje:	lijevano željezo, emajlirano
Broj jedinica za pripremu na roštilju:	1
Tip ploče za roštiljanje:	rebrasta
Raspon temperature od – do °C:	50 - 300
Priključna snaga:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Dimenzije gornje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	335 x 220
Dimenzije donje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	335 x 230
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	410 x 400 x 200
Težina u kg:	18,7

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

## Tehnički podaci

<b>Naziv:</b>	<b>Kontaktni roštilj "Panini" 1GR</b>
Broj artikla:	<b>A150676</b>
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal ploča za roštiljanje:	lijevano željezo, emajlirano
Broj jedinica za pripremu na roštilju:	1
Tip ploče za roštiljanje:	gore rebrasta, dolje glatka
Raspon temperature od – do °C:	50 - 300
Priključna snaga:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Dimenzije gornje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	335 x 220
Dimenzije donje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	335 x 230
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	410 x 400 x 200
Težina u kg:	18,6

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

<b>Naziv:</b>	<b>Kontaktni roštilj "Panini" 1G</b>
Broj artikla:	<b>A150679</b>
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal ploča za roštiljanje:	lijevano željezo, emajlirano
Broj jedinica za pripremu na roštilju:	1
Tip ploče za roštiljanje:	glatka
Raspon temperature od – do °C:	50 - 300
Priključna snaga:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Dimenzije gornje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	335 x 220
Dimenzije donje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	335 x 230
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	410 x 400 x 200
Težina u kg:	18

HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

## 4.2 Popis sklopova uređaja



HR

1. Upravljačka ručkica
2. Gornja ploča za roštiljanje
3. Donja ploča za roštiljanje
4. Posuda za prikupljanje masnoće
5. Nožice (4x)
6. Kontrolna lampica zagrijavanja (crvena)
7. Regulator temperature
8. Kontrolna lampica rada (zeleni)
9. Kućište
10. Otvori za ventilaciju
11. Kanal za kabel
12. Graničnik upravljačke ručkice
13. Četka za čišćenje

## 4.3 Funkcije uređaja

Kontaktni gril je opremljen glatkim /rebrastim pločama za roštiljanje koje maksimalno provode toplinu i prikladan je za podgrijavanje plosnatog kruha, peciva tipa pita itd, a također za roštiljanje odgovarajućih prehrambenih proizvoda koji služe za pripremu zakusaka.

## 5 Instalacija i rukovanje

### 5.1 Instalacija

#### Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



#### OPREZNO!

##### Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
  - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
  - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
  - lako dostupna
  - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite barem 20 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

#### Priključivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

## 5.2 Rukovanje



### UPOZORENJE!

#### Opasnost od opeklima!

**Tijekom rada ploče za roštiljanje, posuda za prikupljanje masnoće i vanjske površine se jako zagrijavaju i ostaju vrući još neko vrijeme nakon isključivanja uređaja.**

Ne dirajte vruće površine.

Dok ne uređaj uključen i netom nakon njegova isključivanja moguće je dirati samo njegovu ručkicu i upravljačke elemente (regulator temperature).

HR

### Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke **6 „Čišćenje“**.
2. S prednje strane uređaja, ispod donje ploče za roštiljanje, stavite posudu za prikupljanje masnoće.
3. Prije prve uporabe zagrijavajte prazni otvoreni uređaj oko sat vremena, s temperaturom postavljenom na 180 °C – 200 °C. Uzmite u obzir napomene iz točke **„Pokretanje“**.

Na uređaju se mogu naći ostaci materijala iz proizvodnog procesa pa dođe do pojave dima. Međutim, taj dim nije opasan za korisnika i ne predstavlja grešku na uređaju. Tijekom sljedeće uporabe dim se više neće pojavljivati. Za vrijeme prvog zagrijavanja uređaja osigurajte odgovarajuću ventilaciju.

4. Ploče za roštiljanje premažite jestivim uljem tri, četiri puta.

### Pokretanje

1. Uređaj uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.

Upalit će se zelena kontrolna lampica rada.

2. Pomoću regulatora temperature postavite željenu temperaturu.

Odmah čim regulator temperature postavite u odabrani položaj, uključit će se crvena kontrolna lampica zagrijavanja.

Temperaturu možete postaviti birajući iz raspona od 50 °C do 300 °C.

Preporučamo da odaberete maksimalnu temperaturu birajući iz raspona 200 °C - 250 °C.

Nakon uključivanja uređaju treba oko 10 minuta kako bi postigao temperaturu od 250 °C. Nakon što uređaj postigne željenu temperaturu, gasi se crvena kontrolna lampica grijanja. Kad se temperatura smanji za oko 10 °C, dolazi do ponovnog uključivanja grijača i crvena kontrolna lampica zagrijavanja će se opet aktivirati.

### Priprema jela



#### UPOZORENJE!

**Opasnost od opekline vrućom parom!**

**Prilikom otvaranja uređaja može iz njega izlaziti vruća para.**

Uređaj otvarajte oprezno, pomoću upravljačke ručkice.

**Opasnost od nastanka opekline prskajućom vrućom masnoćom!**

Štitite ruke i lice od eventualnog prskanja!

1. Pomoću upravljačke ručkice otvorite uređaj i gornju ploču za roštiljanje podignite prema gore.
2. Ovisno o proizvodu koji namjeravate roštiljati, površinu ploče za roštiljanje namažite s malo jestivog ulja kao ne bi došlo do izgaranja hrane.
3. Pripremljena jela stavite na donju ploču za roštiljanje.
4. Zatvorite uređaj pomoću upravljačke ručkice.

Nije potrebno da okrećete roštiljani proizvod, jer se zagrijavaju obje ploče za roštiljanje.

5. Pratite roštiljani proizvod sve do završetka roštiljanja.

6. Roštiljani proizvod skinite sa ploče za roštiljanje.

#### POZOR!

**Prilikom vađenja gotove hrane ne upotrebljavajte nikakve tvrde niti oštre predmete kako biste izbjegli oštećivanje površine ploča za roštiljanje.**

7. Ako uređaj ne koristite, regulator temperature postavite u položaj „0“.
8. Uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!).

### Posuda za prikupljanje masnoće

1. Tijekom rada uređaja pratite napunjenost posude za prikupljanje masnoće.
2. Posudu za prikupljanje masnoće redovito vadite iz uređaja i praznite nakon što se ohladi uređaj, posuda za prikupljanje masnoće i sama masnoća.

### Sigurnosni termostat

Uređaj je opremljen sigurnosnim termostatom koji se aktivira ako dođe do pregrijavanja i isključuje uređaj.

Ako dođe do aktiviranja sigurnosnog termostata, postupajte na sljedeći način:

- uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!)
- pričekajte dok se uređaj ne ohladi
- pritisnite gumb RESET koji se nalazi s donje strane uređaja

Ako se u kratkom vremenskom razdoblju sigurnosni termostat ponovo aktivira, kontaktirajte servisere.

HR

## 6 Čišćenje

### 6.1 Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

### 6.2 Čišćenje

1. Uređaj čistite svaki dan.

#### **OPREZNO!**

**Provjerite da unutar uređaja ne može doprijeti vlaga, ulje ili masnoća.**



## Čišćenje

---

2. Kućište, upravljačku ručkicu, vanjski dio gornje ploče za roštiljanje čistite pomoću vlažne krpice. U slučaju jače prljavštine upotrijebite blagi deterdžent.
3. Gornju i donju ploču za roštiljanje očistite s unutarnje strane pomoću mekane vlažne krpice. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
4. Veća onečišćenja odstranite s rebrastih ploča za roštiljanje pomoću isporučene četke za čišćenje.
5. Ako su ploče za roštiljanje jače zaprljane, namažite ih iznutra uljem dok su tople i ostavite nekoliko minuta.
6. Rebraste ploče za roštiljanje iznutra prebrišite vlažnom krpicom.
7. Nakon toga ploče osušite mekanom krpicom.

### **OPREZNO!**

**Prije početka čišćenja uvijek treba pričekati dok se posuda za prikupljanje masnoće i sama masnoća dobro ohlade.**

8. Odvojivu posudu za masnoću perite toplom vodom i blagim deterdžentom.
9. Osušite posudu za masnoću i ponovo stavite u uređaj.

### 7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj je priključen na električno napajanje, temperatura je postavljena, gori crvena kontrolna lampica zagrijavanja, no svejedno se ploča za zagrijavanje ne zagrijava.	Oštećen regulator temperature.	Kontaktirajte servisere.
	Oštećen jedan od grijaćih voda.	Kontaktirajte servisere.
	Aktivirao se sigurnosni termostad.	Ostavite uređaj da se ohladi i pritisnite gumb RESET koji se nalazi s donje strane uređaja.
Uređaj je priključen na električno napajanje, regulator temperature je aktivan, gori crvena kontrolna lampica zagrijavanja, no svejedno nije moguće postaviti temperaturu.	Oštećen regulator temperature.	Kontaktirajte servisere.
Ne gori crvena kontrolna lampica grijanja, mada je uređaj uključen i hrana se normalno roštilja.	Oštećena kontrolna lampica zagrijavanja.	Kontaktirajte servisere.

<b>Greška</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Ne gori zelena kontrolna lampica rada, mada je uređaj uključen.	Neodgovarajuće električno napajanje ili nedostatak napajanja.	Provjerite električno napajanje i stanje mrežnog kabela.
	Oštećen osigurač.	Provjerite električno napajanje, ev. naručite zamjenu osigurača.
Uređaj je priključen na električno napajanje, ali ploče za roštiljanje se ne zagrijavaju.	Temperatura nije postavljena.	Postavite temperaturu.
	Oštećeni grijači na pločama za roštiljanje.	Kontaktirajte servisere.
Uređaj je priključen na struju, ali ne radi.	Aktivirao se sigurnosni termostat.	Uređaj isključite iz električnog napajanja, ostavite da se ohladi, a nakon toga pritisnite gumb RESET koji se nalazi s donje strane uređaja. Ako uređaj i dalje ne radi, kontaktirajte servisere.

### 8 Zbrinjavanje

#### Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.