

PL

Wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia
Podstawa serwisowa do kawy Z50,
nr art. 190223

UWAGA!

Nigdy nie stosować żrących ani ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię podstawy serwisowej do kawy.

Nigdy nie myć podstawy serwisowej do kawy w zmywarce do naczyń.

- Podstawę serwisową do kawy czyścić regularnie za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka myjącego.
- Osuszyć podstawę serwisową do kawy za pomocą miękkiej ściereczki.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com