

**SV**

**Tips för skötsel och rengöring  
Droppskålen Z50-150 / Z50-170,  
artnr.: 190215 / 190216**

**OBS!**

**Använd aldrig frätande eller hårda rengöringsmedel som kan skada droppskålens yta.**

**Diska aldrig droppskålen i diskmaskin.**

- Ta av droppskålen.
- Töm droppskålen.
- Före första användningen och efter varje efterföljande användning, rengör droppskålen och droppgaller noggrant med varmt vatten, en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel.
- Skölj slutligen droppskålen och droppgallret flera gånger med rent vatten.
- Torka av droppskålen och droppgaller med en mjuk trasa.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Tyskland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)