

**Snackjet**



**120757**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Service nummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-01-05

**Original bruksanvisning**

## Tekniska parametrar

Namn:	Grillplatta Snackjet
Artikelnummer:	120757
Material:	aluminium, nonstick-beläggning
Version:	räfflad
Designad för att:	Snackjet 200
Egenskaper:	anpassad till mikrovågsugn
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	280 x 205 x 5
Vikt i kg:	0,8

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

## Anvisningar för användare

Grillplattan är designad för Snackjet 200. Maten som tillagas på grillplattan till Snackjet 200 har en stekdoft och en aptitretande brynt skorpa - oavsett om det är kött, fisk, smörgås, wrap eller grönsaker.

1. Använd endast grillplattan med en luftbaffel, placera inte grillplattan direkt på botten av apparatens tillagningsrum.
2. Använd värmebeständiga köksredskap av plast för att ta bort produkterna, såsom pannkaksspad, spatel etc.
3. Grillplattan ska rengöras regelbundet, även mellan grillprocesserna, för att undvika att resterna bränns. Observera anmärkningarna i följande kapitel.

## Rengöring

### **OBS!**

**Använd inga spetsiga föremål eller metallföremål som kniv, gaffel etc. för rengöring. Denna föremål kan skada nonstick-beläggning.**

**Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. Dessa medel kan skada grillplattans yta.**

1. Låt grillplattan svalna efter användning.
2. Ta bort matrester från grillplattan med en pappershandduk.
3. Grillplattan ska rengöras omedelbart efter varje användning under varmt rinnande vatten med en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Skölj grillplattan med rent vatten.
5. Torka slutligen grillplattan ordentligt.