

Snackjet



120757

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-01-05

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Grillplaat Snackjet
Artikelnummer:	120757
Materiaal:	aluminium, anti-hechtlaag
Versie:	geribbeld
Ontworpen voor:	Snackjet 200
Eigenschappen:	geschikt voor de magnetron
Afmetingen (b x d x h) in mm:	280 x 205 x 5
Gewicht in kg:	0,8

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Aanwijzingen voor de gebruiker

De grillplaat is ontworpen voor de Snackjet 200. De gerechten die op de grillplaat voor de Snackjet 200 wordt bereid, krijgen een braadaroma en een smakelijk bruin korstje - ongeacht of het om vlees, vis, broodjes, wrap of groenten gaat.

1. Gebruik de grillplaat alleen met het luchtschot, plaats de grillplaat niet direct op de bodem van de warmtebehandelingskamer van het toestel.
2. Gebruik hittebestendig plastic keukengerei, zoals een spatel om pannenkoeken om te draaien, een spatel, enz.
3. De grillplaat moet regelmatig worden schoongemaakt, ook tussen het grillen door, om te voorkomen dat resten verbranden. Volg de instructies in het volgende gedeelte.

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen puntige of metalen voorwerpen voor het reinigen, zoals een mes, vork, enz. deze voorwerpen kunnen de anti-hechtlaag beschadigen.

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze middelen kunnen het oppervlak van de grillplaat beschadigen.

1. Laat de grillplaat na gebruik afkoelen.
2. Verwijder etensresten van de grillplaat met een papieren handdoek.
3. Reinig de grillplaat onmiddellijk na elk gebruik onder warm stromend water met een zachte doek of spons. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Spoel de grillplaat met schoon water.
5. Droog tot slot de grillplaat zorgvuldig.