

F/B/CH

**Consignes d'entretien et de nettoyage
Socle de service café Z50,
n° d'art. 190223**

ATTENTION !

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage caustiques ou rugueux qui pourraient endommager la surface du socle de service.

Ne jamais laver le socle de service dans le lave-vaisselle.

- Nettoyer régulièrement le socle de service café en utilisant de l'eau chaude, un chiffon doux ou une éponge et un produit nettoyant doux.
- Sécher le socle de service à l'aide d'un chiffon doux.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline de service : +49 5258 971-197
www.bartscher.com