

PL

Wskazówki dot. pielęgnacji i czyszczenia
Tace ociekowe Z50-150 / Z50-170,
nr art.: 190215 / 190216

UWAGA!

Nigdy nie stosować żrących ani ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię tac ociekowych i kratkę ociekowych.

Nigdy nie myć tac ociekowych w zmywarce do naczyń.

- Zdjąć kratkę ociekową.
- Opróżnić tacę ociekową.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu dokładnie czyścić tacę ociekową i kratkę ociekową za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka czyszczącego.
- Na zakończenie wypłukać kilkakrotnie czystą wodą tacę ociekową i kratkę ociekową.
- Tacę ociekową i kratkę ociekową przetrzeć miękką szmatką.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com