

F/B/CH

**Consignes d'entretien et de nettoyage
Bacs de récupération Z50-150 / Z50-170,
n° d'art.: 190215 / 190216**

ATTENTION !

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage caustiques ou rugueux qui pourraient endommager la surface des bacs de récupération et des grilles d'égouttage.

Ne jamais laver les bacs de récupération dans le lave-vaisselle.

- Enlever la grille d'égouttage.
- Vider le bac de récupération.
- Avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante, nettoyer soigneusement le bac de récupération et la grille d'égouttage, à l'aide d'eau chaude, d'une éponge ou d'un chiffon et d'un nettoyant doux.
- Enfin, rincer plusieurs fois le bac de récupération et la grille d'égouttage à l'eau claire.
- Essuyer le bac de récupération et la grille d'égouttage à l'aide d'un chiffon doux.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline de service : +49 5258 971-197
www.bartscher.com