

1/1 "Flexible"



500507

Общие рекомендации



Перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать настоящую инструкцию по обслуживанию и хранить ее в легкодоступном месте возле прибора!

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, и служит важным информационным источником и справочником.

Знание и соблюдение всех содержащихся в ней мер предосторожности и инструкции по эксплуатации является предпосылкой безопасной и правильной работы с прибором.

Все пользователи должны учитывать содержащуюся в данной инструкции по обслуживанию информацию и соблюдать указания в области безопасности и гигиены труда. В случае передачи прибора третьему лицу, ему необходимо передать также данную инструкцию по обслуживанию.

Меры предосторожности

- Прибор не предназначен для использования лицами (также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или ограниченными знаниями, кроме случаев, когда они находятся под присмотром лиц, ответственных за безопасность или получили от них указания на тему безопасной эксплуатации прибора.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют прибором или не включают его.
- Не оставлять работающий прибор без присмотра.
- Сделать невозможным доступ детям к упаковочным материалам, напр. полиэтиленовые пакеты или пенополистироловые элементы. **Опасность удушения!**
- Прибором можно пользоваться только при условии, что его техническое состояние не вызывает сомнений и гарантирует безопасную работу. В случае возникновения неисправностей сообщить в сервисную службу или связаться с продавцом прибора.



ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов горячей водой!

При неправильном обращении с прибором, во время эксплуатации, а также непосредственно после него, могут иметь место следующие опасности:

- **опасность получения ожогов** от горячих поверхностей прибора;
- **опасность получения ожогов** от брызг воды из резервуара для воды или блюда из емкости GN;
- **опасность получения ожогов** от горячего пара во время открывания крышки и изъятия горячих продуктов.

Соблюдайте все указания по безопасности, содержащиеся в данной инструкции по обслуживанию!

Использование по назначению

Мармит Chafing-Dish в сочетании с индукционной или стеклокерамической варочной поверхностью предназначен только для поддержания блюд в теплом состоянии.

Температура в мармите Chafing-Dish регулируется с помощью внешней варочной поверхности.

Рекомендуем использовать мармит Chafing-Dish в сочетании с индукционной плитой для застройки фирмы Bartscher IK 35-EВ (105829).

Мармит Chafing Dish не использовать для:

- приготовления блюд;
- приготовления теплой или горячей воды,
- хранения и подогревания горючих, вредных для здоровья и легко испаряющихся жидкостей или материалов и т.п.

Технические данные

Наименование	Мармит Chafing Dish 1/1 "Flexible"
Артикул:	500507
Материал:	нержавеющая сталь; крышка: нержавеющая сталь, органическое стекло
Версия:	<ul style="list-style-type: none">■ Функции: поддержание тепла■ Тип нагрева:<ul style="list-style-type: none">- внешний, посредством индукционной или стеклокерамической варочной поверхности■ Характеристики крышки:<ul style="list-style-type: none">- со смотровым окном- механика плавного закрывания (гидравлические шарниры крышки)■ Регулирование температуры с помощью внешней варочной поверхности■ Пригоден для мытья в посудомоечных машинах■ Подходит для емкостей GN■ Подъемное устройство для емкости GN
Вместимость:	8,5 литров
Размеры:	Ш 580 x Г 420 x В 205 мм
Вес:	7,0 кг
В комплекте:	1 емкость GN 1/1, глубина 65 м, нержавеющая сталь

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Описание частей прибора



- 1 Ручка крышки
- 2 Крышка
- 3 Смотровое окно крышки
- 4 Емкость GN 1/1
- 5 Резервуар для воды
- 6 Дно резервуара
- 7 Подъемное устройство для емкости GN
- 8 Ножка для установки
- 9 Шарнир крышки

Особенности

Крышка с механизмом плавного закрывания и смотровым окном

Крышка оснащена механизмом плавного закрывания.

Гидравлический шарнир крышки обеспечивает медленное закрытие, после того как толкнем крышку вперед.

После открытия крышка сама зафиксируется в соответствующем положении.

Смотровое окно в крышке дает возможность наблюдать за блюдом, которое находится в емкости GN.



Ножка для установки

После установки марmita Chafing-Dish на индукционной или стеклокерамической варочной поверхности его следует стабилизировать с помощью ножки для установки (болты) на задней стенке прибора.



Подъемное устройство для емкости GN

Для облегчения изъятия емкостей GN следует воспользоваться подъемным устройством, расположенным в задней части прибора слева под резервуаром для воды. Нажать штифт вверх (рис. справа) и изъять емкость GN.



Обслуживание

- Перед первым использованием следует тщательно очистить мармит Chafing-Dish согласно указаниям, описанным в разделе „**Очистка**“.
- Поставить мармит Chafing-Dish на индукционной или стеклокерамической варочной поверхности.
- Открыть крышку прибора.
- Наполнить водой (ок. 5,5 литра) до самой нижней выпуклости в резервуаре для воды (рис. справа).



ВНИМАНИЕ!

Никогда не следует использовать мармит Chafing-Dish, если в резервуаре для воды нет воды!



Регулярно проверять уровень воды.
Не следует влиивать слишком много воды, чтобы емкость GN не плавала.



УКАЗАНИЕ!

Для того чтобы сэкономить время и энергию в резервуар для воды можно налить горячую воду с темп. ок. 70 °C. Блюда не остынут и быстро разогреются до установленной температуры, а также будут поддерживаться в теплом состоянии в течение необходимого промежутка времени.

- Вложить необходимые **теплые** блюда в соответствующую емкость GN, после чего вставить ее в резервуар для воды.
- Закрыть крышку с помощью ручки.



ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

Переполнение резервуара для воды, а также емкости GN может привести к расплескиванию или выливанию воды и блюд, что может стать причиной ожогов. Соблюдайте соответствующий уровень наполнения в резервуаре для воды, а также в емкости GN.

- Прибор готов к поддержанию температуры блюд.

- Установить нужную температуру с помощью внешней варочной поверхности (индукционная или стеклокерамическая варочная поверхность).
Рекомендуемая температура - 80 °C.
Указание: Следует соблюдать указания инструкции по обслуживанию для примененного электрического прибора.



- Блюда в емкости GN поддерживаются в теплом состоянии путем нагревания воды в резервуаре для воды.



ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Риск получения ожогов!
Не прикасаться к прибору во время работы,
пользоваться специальными ручками.

- Для изъятия теплых блюд из емкости сначала следует открыть крышку.



ГОРЯЧИЙ ПАР! Опасность получения ожогов!
Во время изъятия теплых блюд из емкости может
выходить горячий пар. Во время открытия крышки
следует соблюдать осторожность.

- Сервировать теплые блюда, после чего закрыть крышку во избежание снижения температуры.

- Если мармит Chafing-Dish не будет использоваться, следует выполнить указанные ниже действия:
 - Выключить индукционную или стеклокерамическую варочную поверхность.
 - Оставить для остывания воду в резервуаре для воды, а также возможные остатки блюда в емкости GN.
 - После того как вода остынет вынуть емкость GN из резервуара для воды, пользуясь подъемным устройством в задней части слева. Переложить блюдо в соответствующую посуду.
 - Вылить воду из резервуара для воды.
 - Очистить мармит Chafing-Dish в соответствии с рекомендациями в разделе „Очистка“.

Очистка



ВНИМАНИЕ!

Не использовать никаких агрессивных или абразивных чистящих средств, которые они повредят поверхность марmitа Chafing-Dish.

- Регулярно очищать мармит Chafing-Dish.
- Перед очисткой выключить индукционную или керамическую варочную поверхность и оставить мармит Chafing-Dish, чтобы он полностью остыл.
- Вынуть емкость GN и вылить из резервуара для воды остывшую воду.
- Для облегчения очистки снять с прибора крышку в открытом положении.
- Все элементы мармита Chafing-Dish можно мыть вручную или в посудомоечной машине.
- Резервуар для воды и крышку следует чистить изнутри и снаружи с помощью теплой воды и мягкой салфетки или губки, после чего ополоснуть в чистой воде.
- Помыть емкость GN теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Хорошо сполоснуть чистой водой.
- В завершение осушить помытые части с помощью мягкой салфетки.

Удаление накипи

- В случае интенсивного пользования на дне резервуара для воды могут появиться камни. Осадки из камней следует регулярно удалять. Для этой цели следует использовать раствор воды с уксусом (в соотношении 3:1) или специальное средство для удаления накипи. Соблюдать указания производителя средства.

Хранение мармита Chafing-Dish

- Если мармит Chafing-Dish не будет использоваться в течение длительного периода времени, его следует тщательно очистить – согласно указанному выше описанию – и хранить в сухом, чистом месте, защищенном от воздействия низких температур и солнечных лучей, недоступным для детей. На мармите Chafing-Dish **не** следует устанавливать никаких тяжелых предметов.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Горячая линия - техническая поддержка:
+49 5258 971-197
www.bartscher.com