

TS20Si



100282

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιεχόμενα

1. Ασφάλεια	254
1.1. Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων.....	254
1.2. Οδηγίες ασφάλειας.....	255
1.3. Προβλεπόμενη χρήση.....	258
1.4. Ακατάλληλη χρήση.....	258
2. Γενικές πληροφορίες.....	259
2.1. Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση.....	259
2.2. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	259
2.3. Δήλωση συμμόρφωσης.....	259
3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση.....	260
3.1. Έλεγχος παράδοσης.....	260
3.2. Συσκευασία.....	260
3.3. Αποθήκευση.....	260
4. Τεχνικές προδιαγραφές.....	261
4.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	261
4.2. Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής.....	262
5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.....	263
5.1. Εγκατάσταση.....	263
5.1.1. Τοποθέτηση.....	263
5.1.2. Σύνδεση.....	263
5.2. Χρήση.....	264
5.2.1. Σημαντικές συμβουλές για βέλτιστα αποτελέσματα φρυγανίσματος.....	264
5.2.2. Φρυγάνισμα τοστ.....	265
5.2.3. Φρυγάνισμα κατεψυγμένων φέτων ψωμιού.....	266
5.2.4. Απενεργοποίηση πριν από το τέλος χρόνου.....	267
5.2.5. Εμπλοκή φετών ψωμιού.....	268
6. Καθαρισμός.....	268
6.1. Καθαρισμός συσκευής.....	269
6.2. Καθαρισμός του δίσκου τσουλήθρας για τοστ.....	269
6.3. Φύλαξη.....	270
7. Απόσυρση.....	270



Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε διαθέσιμες δίπλα στη συσκευή!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται, ανάλογα με τον τόπο χρήσης, οι τοπικοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων και οι γενικοί κανονισμοί για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προϊόντος και πρέπει να διαφυλάσσονται σε άμεση γεινίαση με τη συσκευή, έτσι ώστε όσοι εγκαθιστούν, χρησιμοποιούν, συντηρούν ή καθαρίζουν τη συσκευή πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Αν μοιράζετε τη συσκευή με άλλα πρόσωπα, πρέπει επίσης να τους δώσετε τις οδηγίες χρήσης.

1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή 'οχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλοι οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφαλείας και υγείας στην εργασία.

1.1. Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιητικές πληροφορίες αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι συμβουλές πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε εγκαύματα, εάν δεν αποφεύγονται.

ΟΔΗΓΙΑ

Η προειδοποιητική φράση **ΟΔΗΓΙΑ** προειδοποιεί για τυχόν υλικές ζημιές.



Το σύμβολο **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2. Οδηγίες ασφάλειας

Κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία!

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα έτσι ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί αμέσως αν παρουσιαστεί σφάλμα.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα δεδομένα στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Μόνο ο κατασκευαστής ή ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει το κατεστραμμένο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.

Καλώδιο δικτύου και βύσμα

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή χαλασμένο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να εκτείνεται πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.

Κίνδυνος ζωής λόγω βραχυκυκλώματος!

- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε να μην μπορεί να πέσει μέσα στο νερό π.χ. σε νιπτήρα ή σε μπανιέρα.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, τραβήξτε αμέσως το βύσμα.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Τα υγρά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο σε στεγνό περιβάλλον σε εσωτερικούς χώρους.
- Πάντοτε να αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα κατά τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.

Απειλή ζωής λόγω έλλειψης εμπειρίας και γνώσης!

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη παρουσία παιδιών.
- Κρατήστε τα φύλλα συσκευασίας και τα κομμάτια πολυστυρενίου μακριά από τα παιδιά. Θα μπορούσαν να μπερδευτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.
- Μην αφήνετε το ασθενή χωρίς επίτηρηση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν μπορούν να πραγματοποιούνται από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.

Απειλή για την υγεία από καμένα τρόφιμα!

- Τα ακρυλαμίδια, τα οποία περιέχονται, για παράδειγμα, σε καμένα κομμάτια ψωμιού, μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.
- Μην ψήνετε υπερβολικά το ψωμί.
- Αφαιρέστε τα καμένα κομμάτια.

Κίνδυνος εγκαυμάτων μέσω καυτών επιφανειών!

- Η υποδοχή φρυγανίσματος της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στα ανοίγματα για τοστ ή μην αγγίζετε οποιαδήποτε επιφάνεια της συσκευής.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτα τρόφιμα και υλικά!

- Οι φέτες ψωμιού μπορεί να αρχίζουν να καίγονται.
- Εύφλεκτα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κάτω από αυτά. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται υπό έλεγχο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με πηγές θερμότητας και θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εύφλεκτα αντικείμενα στην καυτή επιφάνεια ή στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Να καθαρίζετε και να αδειάζετε τακτικά το συλλέκτη για ψίχουλα για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο το βύσμα είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική ενέργεια.

Κίνδυνος βλάβης από ακατάλληλη χρήση!

- Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες (φούρνος, κ.λπ.) ή καιρικές συνθήκες (βροχή, κ.λπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή την τοποθετείτε σε θερμές επιφάνειες, κ.λπ. σε μια εστία ή κοντά σε ανοικτή φωτιά.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται πάνω από την άκρη του πάγκου εργασίας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν στέκεται σε επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το ανοιχτό δίσκο τσουλήθρα για τοστ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Εάν το τοστ μπλοκαριστεί στην υποδοχή για τοστ, τραβήξτε το βύσμα από το ρεύμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε όρθια θέση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από κρεμαστά ντουλάπια κουζίνας. Τα ερμάρια ενδέχεται να υποστούν ζημιά εξαιτίας του αιωρούμενου θερμού αέρα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ή καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

1.3. Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη. Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής διασφαλίζεται μόνο όταν αυτή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, όπως καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης.



Η φρυγανιέρα δεν προορίζεται να για βιομηχανική συνεχή χρήση.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή σε παρόμοιους χώρους όπως π.χ.:

- σε κουζίνες εταιριών, καταστήματα, γραφεία και άλλους παρόμοιους χώρους εργασίας,
- σε αγροκτήματα,
- Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ, πανσιόν και άλλων τόπων διαμονής,

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φρυγάνισμα και απόψυξη φετών ψωμιού.

Αποκλείονται οποιοσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργατών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Η ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασυμβίβαστο με την προβλεπόμενη χρήση της βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

1.4. Ακατάλληλη χρήση

Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα 1.3. „Προβλεπόμενη χρήση“ θεωρείται ακατάλληλη και απαγορεύεται. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε παρεμβολή στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησής της, μπορεί να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για:

- ψήσιμο πάνινων,
- ζέσταμα ήδη ψημένου ψωμιού,
- φρυγάνισμα κουλουριών,
- φρυγάνισμα αλειμμένων φετών ψωμιού (π.χ. σάντουιτς), γεμιστών ψωμιών ή ψωμιών με πρόσθετα υλικά (π.χ. μαρμελάδα ή γλάσα).

2. Γενικές πληροφορίες

2.1. Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κυρίως πριν από την θέση της στη λειτουργία για αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και ζημιές.

Ο κατασκευαστής **δεν φέρει ευθύνη** για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- μη τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

2.2. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο—, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασάμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

Οι γραφικές απεικονίσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τον πραγματικό σχεδιασμό της συσκευής.

2.3. Δήλωση συμμόρφωσης



Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1. Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς / στο δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλλετε καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3.2. Συσκευασία

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι. Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών. Αφαιρέστε πλήρως το εξωτερικό και το εσωτερικό υλικό συσκευασίας πριν θέσετε στη λειτουργία τη συσκευή. Πρέπει να ελέγξετε αν η συσκευή και ο εξοπλισμός της είναι πλήρης. Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3. Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- όχι σε υπαίθρια,
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη,
- μακριά από επιθετικά μέσα,
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου,
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση παρατεταμένης αποθήκευσης (> 3 μήνες), η γενική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων και των συσκευασιών θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτική βάση και να καθαρίζεται ή να ανανεώνεται εάν είναι απαραίτητο.

4. Τεχνικές προδιαγραφές

4.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία	Φρυγανιέρα TS20Sli
Κωδ. είδους:	100282
Υλικό:	Περίβλημα: πλαστικό Υποδοχή φρυγανίσματος: ανοξείδωτος χάλυβας, γυαλισμένος
Κατασκευή:	<ul style="list-style-type: none">• Λειτουργίες:<ul style="list-style-type: none">- Φρυγάνισμα τοστ- Απόψυξη• Σχεδιασμένο για:<ul style="list-style-type: none">- τοστ- τοστ τύπου σάντουιτς• Χρήση:<ul style="list-style-type: none">- 1 πάνελ χειρισμού• Τροφοδοσία του προϊόντος μέσω δίσκου τσουλήθρας για τοστ• Κουμπί «Ακύρωση»• Λυχνίες ελέγχου Απόψυξη, Ακύρωση
Αριθμός υποδοχών φρυγανίσματος:	1
Μέγεθος ανοίγματος:	Π 270 x Β 38 x Υ 120 mm
Αριθμός βαθμίδων φρυγανίσματος:	6
Ισχύς σύνδεσης:	1,3 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Διαστάσεις:	Π 405 x Β 152 x Υ 268 mm
Διαστάσεις με ανοιχτό το δίσκο τσουλήθρα για τοστ:	Π 405 x Β 245 x Υ 268 mm
Επιφάνεια του δίσκου τσουλήθρας για τοστ:	Π 270 x Β 150 mm
Βάρος:	2,18 kg

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

4.2. Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Μαχλός χειρισμού | 5 | Δίσκος τσουλήθρα για τoστ |
| 2 | Ρυθμιστής βαθμίδων φρυγανίσματος | 6 | Περιβλημα |
| 3 | Κουμπί «Ακύρωση» | 7 | Υποδοχή φρυγανίσματος |
| 4 | Κουμπί «Απόψυξη» | | |

5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

5.1. Εγκατάσταση

5.1.1. Τοποθέτηση

- Αποσυνδεδεάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα στοιχεία της συσκευασίας.
- Ποτέ μην αφαιρέσετε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τις επισημάνσεις κινδύνου.
- Τόπος που βρίσκεται η συσκευή πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση και να είναι αρκετά μεγάλος έτσι ώστε να χειριστείτε τη συσκευή άνετα και να έχει καλό εξαερισμό.
- Κρατήστε τουλάχιστον τη απόσταση 10 cm γύρω και πίσω της συσκευής από τοίχους και άλλα αντικείμενα.
- Στην περίπτωση μικρότερων αποστάσεων, τοποθετήστε τα στοιχεία ασφαλείας όπως π. χ. Το φύλλο κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια σταθερή, στεγνή, επίπεδη, αδιάβροχη και ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή απευθείας κάτω από ντουλάπια που κρέμονται διότι ο θερμός αέρας πηγαίνει προς τα πάνω.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στην άκρη του τραπεζιού, καθώς η μονάδα μπορεί να γυρίσει και να πέσει.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο βύσμα σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε το προστατευτικό φύλλο από τη συσκευή. Πρέπει να βγάξετε το φύλλο προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήνετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Βάλτε το συλλέκτη για ψίχουλα στο άνοιγμα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.

5.1.2. Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ζωής από ηλεκτροπληξία!

Η ελαττωματική ηλεκτρική εγκατάσταση ή η υπερβολική τάση ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

- Συνδέστε τη συσκευή σε μία προστατευμένη πρίζα 16A με προστατευτική επαφή.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. Την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα δεδομένα του τοπικού δικτύου.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή.
3. Ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Συνδέστε το βύσμα σε μια γειωμένη πρίζα με προστατευτική επαφή.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

5.2. Χρήση

5.2.1. Σημαντικές συμβουλές για βέλτιστα αποτελέσματα φρυγανίσματος

Το αποτέλεσμα του φρυγανίσματος με ίδια ρύθμιση της βαθμίδας φρυγανίσματος εξαρτάται από τις διαφορετικές ιδιότητες των φετών ψωμιού (υγρασία, τύπος ψωμιού, πάχος φέτας).

- Όταν φρυγανίζετε στεγνές, μικρότερες και λεπτότερες φέτες ή όταν πρόκειται να ψηθεί μόνο μία φέτα, ρυθμίστε μικρότερο χρόνο φρυγανίσματος.
- Όταν φρυγανίζετε παχύτερες φέτες ψωμιού, ρυθμίστε περισσότερο χρόνο φρυγανίσματος ή κάντε τη διαδικασία 2 φορές.
- Για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρυγανίσματος, η επιφάνεια των φετών ψωμιού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή.
- Τα ψίχουλα ή τα προεξέχοντα συστατικά του ψωμιού, π.χ. σπόροι, πρέπει να αφαιρούνται πριν από το φρυγάνισμα, καθώς μπορεί να καούν.
- Οι φέτες ψωμιού με ακανόνιστη επιφάνεια απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο φρυγανίσματος.
- Για να επιτευχθούν ομοιόμορφα αποτελέσματα φρυγανίσματος, ταυτόχρονα πρέπει να φρυγανίζεται μόνο ένας τύπος ψωμιού.
- Ο συνιστώμενος χρόνος φρυγανίσματος είναι περίπου 3 λεπτά.
- Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαδοχικών διεργασιών φρυγανίσματος, η συσκευή θερμαίνεται πιο πολύ και οι επόμενες φέτες ψωμιού θα είναι πιο σκούρες. Σε περίπτωση ανάγκης, για τις επόμενες διαδικασίες φρυγανίσματος, ρυθμίστε μικρότερο χρόνο φρυγανίσματος.

5.2.2. Φρυγάνισμα τoστ

ΟΔΗΓΙΑ

Η χρήση της συσκευής μπορεί να γίνεται μόνο με το ανοιχτό δίσκο τσουλήθρα για τoστ (5). Ο δίσκος τσουλήθρα για τoστ (5) ασφαλίζει το μοχλό χειρισμού (1).

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το ανοιχτό δίσκο τσουλήθρα για τoστ για να αποφύγετε δίσκο τσουλήθρα για τoστ για να αποφύγετε ζημιές ή ρύπανση.

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή δεν υπάρχει υλικό περιτύλιξης ή άλλα αντικείμενα.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με μια προστατευτική επαφή
4. Ανοίξτε το δίσκο τσουλήθρα για τoστ (5) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
5. Βάλτε φέτες ψωμιού σε υποδοχές φρυγανίσματος (7).

Γυρίστε το ρυθμιστή φρυγανίσματος (2) δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη βαθμίδα φρυγανίσματος. Γυρίστε το ρυθμιστή φρυγανίσματος (2) αριστερόστροφα για να μειώσετε τη βαθμίδα φρυγανίσματος.



Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση διαδοχικών διεργασιών φρυγανίσματος, η συσκευή θερμαίνεται πιο πολύ και οι επόμενες φέτες ψωμιού θα γίνονται αντίστοιχα πιο σκούρες.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Η υποδοχή φρυγανίσματος της συσκευής ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία.

- Μην αγγίζετε καμία επιφάνεια και μη βάζετε τα χέρια σας σε υποδοχές φρυγανίσματος.

6. Γυρίστε τον ρυθμιστή της βαθμίδας φρυγανίσματος (2) δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε το σωστό χρόνο ψησίματος.
7. Πατήστε το μοχλό χειρισμού (1) προς τα κάτω για να τον ασφαλίσετε. Η άσπρη λυχνία ελέγχου του κουμπιού "Ακύρωση" (3) ανάβει. Αρχίζει η διαδικασία φρυγανίσματος.
8. Μόλις τελειώσει η διαδικασία φρυγανίσματος ο μοχλός χειρισμού (1) πηδάει προς τα πάνω. Η άσπρη λυχνία ελέγχου του κουμπιού "Ακύρωση" (3) σβήνει. Φέτες ψωμιού γλιστράνε από τη συσκευή μέσω του δίσκου τσουλήθρας για τoστ (5).
9. Αφαιρέστε τις φέτες ψωμιού.
10. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Μετά το τέρμα της λειτουργίας οι επιφάνειες παραμένουν καυτές.

- Να κλείνετε το δίσκο τσουλήθρα (5) μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

11. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

5.2.3. Φρυγάνισμα κατεψυγμένων φέτων ψωμιού



Αν επιλέξετε τη λειτουργία απόψυξης, η διαδικασία φρυγανίσματος διαρκεί περίπου 10% περισσότερο από την περίπτωση κανονικού φρυγανίσματος.

ΟΔΗΓΙΑ

Η χρήση της συσκευής μπορεί να γίνεται μόνο με το ανοιχτό δίσκο τσουλήθρα για τοστ (5). Ο δίσκος τσουλήθρα για τοστ (5) ασφαλίζει το μοχλό χειρισμού (1).

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το ανοιχτό δίσκο τσουλήθρα για τοστ για να αποφύγετε ζημιές ή ρύπανση.

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή δεν υπάρχει υλικό περιτύλιξης ή άλλα αντικείμενα.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται.
 3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με μια προστατευτική επαφή
 4. Ανοίξτε το δίσκο τσουλήθρα για τοστ (5) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
 5. Βάλτε φέτες ψωμιού σε υποδοχές φρυγανίσματος (7).
- Γυρίστε το ρυθμιστή φρυγανίσματος (2) δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη βαθμίδα φρυγανίσματος. Γυρίστε το ρυθμιστή φρυγανίσματος (2) αριστερόστροφα για να μειώσετε τη βαθμίδα φρυγανίσματος.



Να έχετε υπόψη ότι η διάρκεια του φρυγανίσματος κατά την απόψυξη είναι περίπου 10% μεγαλύτερη.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Η υποδοχή φρυγανίσματος (7) της συσκευής ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία.

- Μην αγγίζετε καμία επιφάνεια και μη βάζετε τα χέρια σας σε υποδοχές φρυγανίσματος.

1. Γυρίστε τον ρυθμιστή της βαθμίδας φρυγανίσματος (2) δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε το σωστό χρόνο ψησίματος μεταξύ 1 και 6.
2. Πατήστε το μοχλό χειρισμού (1) προς τα κάτω για να τον ασφαλίσετε. Αρχίζει η διαδικασία φρυγανίσματος.
3. Ενεργοποιήστε το κουμπί απόψυξης (4). Οι άσπρες λυχνίες ελέγχου του κουμπιού "Ακύρωση" (3) και «Απόψυξη» ανάβουν.
4. Μόλις τελειώσει η διαδικασία φρυγανίσματος ο μοχλός χειρισμού (1) πηδάει προς τα πάνω. Οι άσπρες λυχνίες ελέγχου του κουμπιού "Ακύρωση" (3) και «Απόψυξη» (4) σβήνουν. Φέτες ψωμιού γλιστράνε από τη συσκευή μέσω του δίσκου τσουλήθρας για τοστ (5).
5. Αφαιρέστε τις φέτες ψωμιού.
6. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Μετά το τέρμα της λειτουργίας οι επιφάνειες παραμένουν καυτές.

- Να κλείνετε το δίσκο τσουλήθρα (5) μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

5.2.4. Απενεργοποίηση πριν από το τέλος χρόνου



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Η υποδοχή φρυγανίσματος (7) της συσκευής ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία.

- Μην αγγίζετε καμία επιφάνεια και μη βάζετε τα χέρια σας στην υποδοχή φρυγανίσματος (7).

Τερματισμός της διαδικασίας φρυγανίσματος πριν το τέλος χρόνου:

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος, πατήστε το κουμπί "Ακύρωση" (3). Η άσπρη λυχνία ελέγχου σβήνει. Ο μόχλος χειρισμού (1) πηδάει προς τα πάνω. Φέτες ψωμιού γλιστράνε από τη συσκευή μέσω του δίσκου τσουλήθρας για τοστ (5).
2. Αφαιρέστε τις φέτες ψωμιού.
3. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Μετά το τέρμα της λειτουργίας οι επιφάνειες παραμένουν καυτές.

- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

4. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

5.2.5. Εμπλοκή φετών ψωμιού



Βεβαιωθείτε ότι το ψωμί δεν είναι πάρα πολύ παχύ.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εμπλοκής ψωμιού!

Το ψωμί μπορεί να αρχίσει να καίει.

- Αφαιρέστε τις μπλοκαρισμένες φέτες ψωμιού.

Αφαιρέστε τις φέτες ψωμιού που παραμένουν στη φρυγανιέρα από την υποδοχή φρυγανίσματος (7):

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος, πατήστε το κουμπί "Ακύρωση" (3). Η άσπρη λυχνία ελέγχου σβήνει.
2. Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Μετά το τέρμα της λειτουργίας οι επιφάνειες παραμένουν καυτές.

- Οι μπλοκαρισμένες φέτες ψωμιού πρέπει να αφαιρούνται μόνο όταν κρυώσει η συσκευή.

3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

ΟΔΗΓΙΑ

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες.

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε την μπλοκαρισμένη φέτα ψωμιού. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τα θερμοκρασιακά στοιχεία και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.

4. Περιστρέψτε τη συσκευή 180 μοίρες και ανακινήστε την για να αφαιρέσετε τη φέτα ψωμιού μπλοκαρισμένη στην υποδοχή φρυγανίσματος (7).
5. Αφαιρέστε τις μπλοκαρισμένες φέτες ψωμιού.

6. Καθαρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος λόγω νερού!

Το νερό στη φρυγανιέρα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

- Δεν επιτρέπεται η εισροή νερού στη μονάδα.

Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για ξέπλυμα στο άμεσο ρεύμα νερού. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το ρεύμα νερού υπό πίεση για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΑ

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα ψωμιού μην αγγίζετε ποτέ με αιχμηρά αντικείμενα την υποδοχή φρυγανίσματος.

6.1. Καθαρισμός συσκευής

1. Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Μετά το τέρμα της λειτουργίας οι επιφάνειες παραμένουν καυτές.

- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.

2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή 180 μοίρες και ανακινήστε την για να αφαιρέσετε τη φέτα ψωμιού μπλοκαρισμένη στην υποδοχή φρυγανίσματος (7).
4. Σκουπίστε το περίβλημα (6) με ένα μαλακό, υγρό πανί.
5. Στεγνώστε καλά το περίβλημα (6) με ένα μαλακό πανί.
6. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει πλήρως πριν την επανεκκίνηση.

6.2. Καθαρισμός του δίσκου τσουλήθρας για τoστ

ΟΔΗΓΙΑ

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες.

- Ο δίσκος τσουλήθρα για τoστ (5) πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί η βλάβη στον εξοπλισμό ή η ρύπανση.



ΠΡΟΣΟΧΗ - Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙΕΙ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών!

Μετά το τέρμα της λειτουργίας οι επιφάνειες παραμένουν καυτές.

- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.



Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ανοιγόμενο δίσκο τσουλήθρα για τoστ (5). Η οποία βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

1. Ανοίξτε το δίσκο τσουλήθρα για τoστ (5) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
2. Καθαρίστε το δίσκο τσουλήθρα για τoστ (5) με ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρά υγρό πανί και στεγνώστε τον.
3. Διπλώστε προς τα πάνω το δίσκο τσουλήθρα για τoστ (5).
4. Ο δίσκος τσουλήθρα για τoστ (5). Είναι καθαρισμένη.

6.3. Φύλαξη

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται κατά πολύ καιρό, πρέπει να τη καθαρίσετε ακριβώς σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε σε ένα στεγνό, καθαρό, ασφαλή τόπο που είναι ανθεκτικό στην παγωνιά ή στην ηλιακή ακτινοβολία και δεν είναι διαθέσιμο σε παιδιά. Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

7. Απόσυρση

Παλιές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, κάθε καταναλωτής υποχρεούται να την επιστρέψει σε ένα σημείο συλλογής που παρέχει ο δήμος, χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

ΟΔΗΓΙΑ

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει σωστά να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται για να αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τις πλευρικές πένσες.