

TS20Si



100282

HRVATSKI

Sadržaj

1. Sigurnost	218
1.1. Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	218
1.2. Sigurnosne napomene	219
1.3. Korištenje u skladu s namjenom	222
1.4. Nenamjenska uporaba	222
2. Opće informacije	223
2.1. Odgovornost proizvođača i jamstvo	223
2.2. Zaštita autorskih prava	223
2.3. Izjava o sukladnosti	223
3. Transport, pakiranje i čuvanje uređaja	224
3.1. Kontrola isporuke	224
3.2. Pakiranje	224
3.3. Čuvanje	224
4. Tehnički parametri	225
4.1. Tehnički podaci	225
4.2. Popis sklopova uređaja	226
5. Instalacija i rukovanje	227
5.1. Instalacija	227
5.1.1. Postavljanje uređaja	227
5.1.2. Priključivanje uređaja	227
5.2. Rukovanje	228
5.2.1. Važne napomene vezane za optimalan učinak tostiranja	228
5.2.2. Tostiranje	229
5.2.3. Pečenje smrznutih krišaka kruha	230
5.2.4. Isključivanje prije isteka postavljenog vremena	231
5.2.5. Zaglavljene kriške	232
6. Čišćenje	232
6.1. Čišćenje uređaja	233
6.2. Čišćenje kliznice za tost	233
6.3. Čuvanje uređaja	234
7. Zbrinjavanje	234



Prije početka korištenja uređaja pročitajte upute za uporabu pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu pored uređaja!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba poštivati sve lokalne propise o sprječavanju nezgoda i opće propise o zaštiti na radu koje su na snazi na mjestu korištenja uređaja. Ove upute su integralni dio proizvoda i moraju se čuvati zajedno s proizvodom kako bi bile stalno na raspolaganju osobama koje instaliraju uređaj, rade s uređajem, održavaju ga i čiste. Ukoliko dajete uređaj drugoj osobi, obavezno uz uređaj priložite i ove upute.

1. Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Svi korisnici uređaja moraju se pridržavati napomena iz dotičnih uputa i poštivati propise o zaštiti na radu.

1.1. Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



OPREZNO

Sigurnosno upozorenje **OPREZNO** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



POZOR

Sigurnosno upozorenje **POZOR** upozorava na opasnost od nastanka težih tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Sigurnosno upozorenje **POZOR - VRUĆA POVRŠINA** upozorava na opasnost od nastanka opekline kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

NAPOMENA

Sigurnosno upozorenje **NAPOMENA** upozorava na mogućnost nastanka materijalne štete.



Simbol **INFORMACIJA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2. Sigurnosne napomene

Opasnost po život zbog strujnog udara!

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj uključite u lako dostupnu mrežnu utičnicu kako biste ga u slučaju kvara mogli brzo isključiti iz struje.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Oštećeni mrežni kabel može zamijeniti isključivo proizvođač uređaja ili kvalificirano tehničko osoblje.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.

Mrežni kabel i utikač

- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za mrežni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj na kojim ste uočili kvar ili oštećenje na mrežnom kabelu ili utikaču.
- Spriječite kontakt mrežnog kabela sa izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Mrežni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Mrežni kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na mrežni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja uvijek pridržite utičnicu.
- Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.

Opasnost po život zbog strujnog udara!

- Uređaj čuvajte na mjestima gdje nije moguće da bi mogao pasti u vodu, na primjer u umivaonik ili u kadu.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. U tom slučaju odmah izvucite utikač.
- Uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.
- Tekućina koja bi doprla do uređaja može uzrokovati strujni udar.
- Uređaj upotrebljavajte isključivo u suhim uvjetima u zatvorenim prostorijama.
- Svaki put prije čišćenja uređaja utikač izvucite iz mrežne utičnice.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.

Opasnost po život zbog nedostatka iskustva i znanja!

- Djeca ne smiju biti blizu uređaja i mrežnog kabela
- Uređaj čuvajte van dohvata djece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora u prisutnosti djece.
- Foliju od pakiranja i elemente od stiropora čuvajte van dohvata djece. Postoji opasnost da se djeca zamotaju u foliju i uguše.
- Uređaj ne smiju koristiti djeca kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i/ili znanja.
- Uključen uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvršavati djeca niti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima.

Opasnost za zdravlje zbog spaljenih prehrambenih proizvoda!

- Akrilamidi koje sadrži spaljeno pecivo mogu biti kancerogeni.
- Pecivo nemojte tostirati prejako.
- Odstranite spaljene komade.

Opasnost od nastanka opeklina zbog vruće površine!

- Za vrijeme rada utor za tostiranje postaje jako vrući. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ruke ne stavljajte u utore za tostove niti ne dirajte nikakve površine uređaja.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.

Opasnost od izbijanja požara zbog lako zapaljivih prehrambenih proizvoda i materijala!

- Kriške kruha mogu se zapaliti.
- Može doći do zapaljivanja lako zapaljivih predmeta koji se nalaze blizu uređaja.
- Uređaj ne stavljajte blizu zapaljivih materijala niti ispod takvih materijala. Uređaj mora biti pod nadzorom.
- Uređaj ne upotrebljavajte u direktnoj blizini izvora topline i vrućih površina.
- Na vruću površinu niti na uređaj ne odlažite nikakve lako zapaljive predmete.
- Uređaj ne pokrivajte aluminijskom folijom niti krpicama.
- Kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara, uređaj redovito čistite i uklanjajte mrvice iz ladice.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, izvadite utikač iz mrežne utičnice. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka. Vatru nikada ne gasite vodom ako se utikač nalazi u mrežnoj utičnici.

Rizik od oštećivanja uređaja zbog nestručnog korištenja!

- Nepravilno rukovanje može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature (ne koristite ga blizu štednjaka i sličnih uređaja) niti utjecaju atmosferskih čimbenika (kiša itd.).
- Uređaj ne upotrebljavajte niti ga ne stavljajte na vruće površine, na primjer na kuhinjsku ploču ili blizu otvorene vatre.
- Spriječite mogućnost da mrežni kabel visi iznad ruba radne plohe.
- Uređaj smijete koristiti samo onda kad je postavljen na ravnu i stabilnu površinu koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Uređaj koristite samo zajedno sa kliznicom za tost.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.
- Ako dođe do zaglavlivanja peciva u toru za tostiranje, izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
- Uređaj možete koristiti samo u okomitom položaju.
- Uređaj ne stavljajte ispod visećih kuhinjskih policica. Zbog djelovanja vrućeg zraka koji izlazi iz uređaja može doći do deformacije policica.
- Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

1.3. Korištenje u skladu s namjenom

Uporaba uređaja na bilo koji način koji se razlikuje od njegove prave namjene zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom. Sigurna eksploatacija uređaja je zajamčena samo ako se isti koristi sukladno s njegovom namjenom, adekvatno informacijama koje sadrže upute za uporabu.



Uređaj nije namijenjen za neprekidan rad u industrijske svrhe.

Uređaj je namijenjen za korištenje u kućanstvu i na sličnim mjestima kao što su na primjer:

- radničke menze, u trgovine, uredi i slična mjesta,
- poljoprivredna gospodarstva,
- hoteli, moteli, pansioni i druga mjesta gdje borave ljudi.

Uređaj je namijenjen isključivo za tostiranje i odmrzavanje krišaka kruha.

Proizvođač uređaja ili/ i njegovi opunomoćenici neće uvažavati bilo koje reklamacije zbog šteta izazvanih nenamjenskom uporabom uređaja. Odgovornost za štete nastale zbog nenamjenske uporabe uređaja snosi isključivo korisnik.

1.4. Nenamjenska uporaba

Svaka druga uporaba koja se razlikuje od uporabe navedene u točki 1.3 Korištenje u skladu s namjenom, smatra se nenamjenskom i zabranjena je. Korištenje uređaja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom može uzrokovati teške tjelesne povrede ili materijalnu štetu koju izazivaju električni napon, vatra i visoka temperatura. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u dotičnim uputama za uporabu. Svaku ingerenciju u uređaj, a također njegovu montažu i radove na održavanju trebaju izvoditi isključivo kvalificirani serviseri. Nestručno rukovanje može dovesti do oštećivanja uređaja.

Zabranjeno je koristiti uređaj za:

- pečenje peciva,
- podgrijavanje već jednom ispečenog kruha,
- tostiranje baglova,
- tostiranje namazanih krišaka kruha (np. sendviča), punjenog peciva ili peciva s dodacima (na primjer s pekmezom ili šećernom glazurom).

2. Opće informacije

2.1. Odgovornost proizvođača i jamstvo

Sve informacije navedene u dotičnim uputama za uporabu odgovaraju važećim propisima, i pripremljene su na osnovi najnovijih tehničkih i inženjerskih dostignuća te našeg dugogodišnjeg iskustva. U slučaju naručivanja posebnog modela ili upotrebe najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se može razlikovati od opisa i grafičkog prikaza sadržanog u uputama za uporabu.



OPREZNO

Prije početka rada s uređajem, a prije svega prije prvog uključivanja, pročitajte ove upute za uporabu kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Nestručna uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili uzrokovati materijalnu štetu.

Proizvođač **ne snosi nikakvu odgovornost** za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2. Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način – uključujući i fragmente uputa – te korištenje i/ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

Grafički prikaz koji sadrže ove upute može se malo razlikovati od stvarnog izgleda uređaja.

2.3. Izjava o sukladnosti



Uređaj zadovoljava norme i zahtjeve Europske unije koje su na snazi. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3. Transport, pakiranje i čuvanje uređaja

3.1. Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja za vrijeme transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

3.2. Pakiranje

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži. Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja. Prije pokretanja uređaja treba s njega skinuti cijeli unutarnji i vanjski pakirni materijal. Provjerite jesu li uređaj i njegova oprema kompletni. Ako ustanovite da neki dio nedostaje, kontaktirajte našu Službu za korisnike. Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3. Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama,
- u suhim uvjetima bez prašine,
- podalje od agresivnih sredstava,
- na mjestu zaštićenom od djelovanja sunčevih zraka,
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju dužeg skladištenja (> 3 mjeseca) redovito provjeravajte općenito stanje svih elemenata i pakiranja pa ih po potrebi osvježite ili popravite.

4. Tehnički parametri

4.1. Tehnički podaci

Naziv	Toster TS20Sli
Kat. br.:	100282
Materijal:	Kućište: plastika. Komora za tostiranje : poliran plemeniti čelik
Izvedba:	<ul style="list-style-type: none">• Funkcije:<ul style="list-style-type: none">- Tostiranje- Odmrzavanje• Predviđeno za:<ul style="list-style-type: none">-tost-sendvič tost• Rukovanje:<ul style="list-style-type: none">- 1 upravljačka ručka• Izbacivanje tosta preko kliznice• Gumb „Poništavanje”• Kontrolne lampice: odmrzavanje, poništavanje
Broj utora za pečenje:	1
Veličina utora:	Š 270 x D 38 x V 120 mm
Broj razina zapečenosti:	6
Priključna snaga:	1,3 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije:	Š 405 x D 152 x V 268 mm
Dimenzije sa otvorenom kliznicom za toste:	Š 405 x D 245 x V 268 mm
Površina kliznice za toste:	Š 270 x D150 mm
Težina:	2,18 kg

Pridržavamo pravo na izvođenje tehničkih izmjena.

4.2. Popis sklopova uređaja



- 1 Upravljačka ručica
- 2 Regulator stupnja zapečenosti
- 3 Gumb „Poništavanje”
- 4 Gumb „Odmrzavanje”

- 5 Kliznica za toste
- 6 Kućište
- 7 Utor za tostranje

5. Instalacija i rukovanje

5.1. Instalacija

5.1.1. Postavljanje uređaja

- Uređaj otpakirajte i odstranite cijeli pakirni materijal.
- Sa uređaja nikada ne skidajte tipsku pločicu niti sigurnosna upozorenja.
- Uređaj postavite na mjesto koje je lako dostupno i dovoljno veliko kako bi bilo moguće komotno raditi s uređajem i bila osigurana dobra cirkulacija zraka.
- Zadržite razmak od barem 10 cm s bočne i stražnje strane od zidova i drugih predmeta.
- Ako je taj sigurnosni razmak manji, upotrijebite zaštitni materijal, na primjer foliju koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Uređaj postavite u prostoriju s dobrom ventilacijom.
- Uređaj postavite na stabilnu, suhu, ravnu i voodootpornu površinu koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Nikada ne stavljajte uređaj direktno ispod viseće police jer vrući zrak struji prema gore.
- Nikada ne stavljate uređaj na rub stola kako ne bi došlo do njegovog prevrtanja ili pada.
- Uređaj postavite tako da imate lak pristup utikaču koji u slučaju nužde treba brzo isključiti iz električnog napajanja.
- Prije prve uporabe s uređaja skinite zaštitnu foliju. Foliju skidajte polako kako ne bi ostali tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Ladicu za mrvice namjestite u otvor ispod uređaja koji je za to namijenjen.

5.1.2. Priključivanje uređaja



OPASNOST

Opasnost po život zbog strujnog udara!

Pogrešna električna instalacija ili previsok mrežni napon mogu dovesti do strujnog udara.

- Uređaj uključite u pojedinačnu zaštićenu utičnicu 16A s zaštitnim vodičem.

1. Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
2. Postavite uređaj.
3. Razvucite cijeli mrežni kabel.
4. Utikač uređaja uključite u uzemljenu utičnica.
Uređaj je spreman za rad.

5.2. Rukovanje

5.2.1. Važne napomene vezane za optimalan učinak tostiranja

Učinak zapečenosti kod postavljene iste razine snage zavisi od različitih svojstava krišaka kruha (vlažnost, vrsta kruha, veličina i debljina krišaka).

- Prilikom tostiranja suhih, manjih i tanjih komada ili tostiranja samo jedne kriške postavite kraće vrijeme tostiranja.
- Prilikom tostiranja debljih krišaka postavite duže vrijeme pečenja ili cijeli proces ponovite 2 put.
- Kako biste postigli ravnomjeran učinak zapečenosti, površina krišaka kruha treba biti što ravnija.
- Mrvice ili stršeće sastojke kruha, np. zrnca odstranite prije tostiranja jer bi se mogli spaliti.
- Kriške kruha s neravnom površinom zahtijevaju duže vrijeme pečenja.
- Kako biste postigli ravnomjeran učinak zapečenosti u isto vrijeme tostirajte samo jednu vrstu kruha.
- Preporučeno vrijeme tostiranja iznosi oko 3 min.
- Uzmite u obzir činjenicu da u slučaju realizacije više uzastopnih procesa tostiranja uređaj se više zagrijava i sljedeći tostovi su tamniji od prethodnih. Po potrebi za sljedeće procese pečenja odaberite kraće vrijeme tostiranja.

5.2.2. Tostiranje

NAPOMENA

Uređaj se smije koristiti isključivo zajedno s otvorenom kliznicom za tost (5). Kliznica za tost (5) blokira upravljačku ručicu (1).

- Kako biste izbjegli oštećivanje i onečišćenje uređaja, koristite ga isključivo s otvorenom kliznicom za tost.

1. Povjerite da li se u uređaju ne nalazi neki pakirni materijal ili drugi predmeti.
2. Uređaj postavite sukladno s opisom.
3. Utikač uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
4. Otvorite kliznicu za tost (5) koja se nalazi s prednje strane uređaja.
5. U utor za pečenje (7) stavite kriške kruha.

Kako biste dobili tamnije toste regulator razine zapečenosti (2) okrećite u smjeru kazaljke na satu. Za smanjivanje zapečenosti regulator razine zapečenosti (2) okrećite u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu.



Uzmite u obzir činjenicu da u slučaju realizacije više uzastopnih procesa tostiranja uređaj se više zagrijava i sljedeći tostovi su tamniji od prethodnih.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Za vrijeme rada utor za pečenje postaje jako vrući.

- Ne dirajte nikakvu površinu niti ne stavljajte ruke u utore za pečenje.
6. Regulator razine zapečenosti (2) okrećite u smjeru kazaljke na satu kako biste postavili odgovarajuće vrijeme pečenja.
 7. Upravljačku ručicu (1) pritisnite prema dolje kako biste je blokirali. Upalit će se bijela kontrolna lampica kod gumba „Poništavanje” (3). Počinje proces pečenja.
 8. Nakon završetka procesa pečenja upravljačka ručka (1) iskače prema gore. Bijela kontrolna lampica kod gumba „Poništavanje” (3) se isključuje. Kriške kruha skližu u ugrađeni pladanj za vađenje tosta (5).
 9. Izvadite kriške kruha.
 10. Ako uređaj više ne koristite, izvucite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Kliznicu za tost (5) možete zatvoriti tek nakon što se uređaj potpuno ohladi.
- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ne ohladi.

11. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

5.2.3. Pečenje smrznutih krišaka kruha



Ako odaberete funkciju odmrzavanja proces pečenja traje za oko 10% duže od običnog tostiranja.

NAPOMENA

Uređaj se smije koristiti isključivo zajedno s otvorenom kliznicom za tost (5). Kliznica za tost (5) blokira upravljačku ručicu (1).

- Kako biste izbjegli oštećivanje i onečišćenje uređaja, koristite ga isključivo s otvorenom kliznicom za tost.

1. Povjerite da li se u uređaju ne nalazi neki pakirni materijal ili drugi predmeti.
2. Uređaj postavite sukladno s opisom.
3. Utikač uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
4. Otvorite kliznicu za tost (5) koja se nalazi s prednje strane uređaja.
5. Kriške kruha stavite u utor za pečenje (7).

Kako biste dobili tamnije toste regulator razine zapečenosti (2) okrećite u smjeru kazaljke na satu. Za smanjivanje zapečenosti regulator razine zapečenosti (2) okrećite u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu



Imajte na pameti da u slučaju pečenja smrznutog kruha vrijeme tostiranja traje duže za nekih 10%.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Za vrijeme rada utor za pečenje (7) postaje jako vrući.

- Ne dirajte nikakve površine niti ne stavlajte ruke u utore za pečenje.

1. Regulator razine zapečenosti (2) okrećite u smjeru kazaljke na satu i postavite razinu birajući iz raspona od 1 do 6.
2. Upravljačku ručicu (1) pritisnite prema dolje kako biste je blokirali. Počinje proces pečenja.
3. Pritisnite gumb za odmrzavanje (4). Uključuju se bijele kontrolne lampice kod gumba „Poništavanje” (3) i „Odmrzavanje”.
4. Nakon završetka procesa pečenja upravljačka ručica (1) iskače prema gore. Bijele kontrolne lampice kod gumba „Poništavanje” (3) i „Odmrzavanje” (4) se isključuju. Kriške kruha skližu u ugrađeni pladanj za vađenje tosta (5).
5. Izvadite kriške kruha.
6. Ako uređaj više ne koristite, izvucite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Kliznicu za tost (5) zatvorite tek nakon što se uređaj potpuno ohladi.
- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ne ohladi.

7. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

5.2.4. Isključivanje prije isteka postavljenog vremena



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Za vrijeme rada utor za pečenje (7) postaje jako vrući.

- Ne dirajte nikakve površine niti ne stavljajte ruke u utor za pečenje (7).

Završetak procesa tostiranja prije isteka vremena:

1. Za vrijeme trajanja pečenja pritisnite gumb „Poništavanje” (3). Bijela kontrolna lampica će se ugasi. Upravljačka ručica (1) iskače prema gore. Kriške kruha skližu u ugrađeni pladanj za vađenje tosta (5).
2. Izvadite kriške kruha.
3. Ako uređaj više ne koristite, izvucite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ne ohladi.

4. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.

5.2.5. Zaglavljene kriške



Obratite pozornost da kruh ne bude predebeli.



POZOR

Rizik od izbijanja požara zbog zaglavljenih krišaka kruha!

Kruh se može odmah zapaliti.

- Odstranite zaglavljene kriške kruha.

Kriške kruha koje su u tosteru odstranite iz utora za pečenje (7):

1. Za vrijeme trajanja procesa pečenja pritisnite gumb „Poništavanje” (3). Bijela kontrolna lampica će se ugasiti.
2. Izvucite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Zaglavljene kriške tosta ukloniti tek nakon što se uređaj potpuno ohladi.

3. Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Za uklanjanje zaglavljene kriške tosta nikada ne upotrebljavajte oštre metalne predmete. Oštri predmeti bi mogli oštetiti grijaće elemente, a kod kontakta s električnim vodičima dovesti do strujnog udara.

4. Uređaj okrenite za 180° i lagano protresite kako biste iz utora za pečenje (7) izvadili zaglavljenu krišku kruha.
5. Odstranite zaglavljene kriške tosta.

6. Čišćenje



POZOR

Opasnost od nastanka kratkog spoja zbog vode!

Voda koja bi doprla u toster, može uzrokovati kratki spoj.

- U uređaj ne smije doprijeti nikakva voda.

Uređaj nije prilagođen za pranje direktnim mlazom vode. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje uređaja.
- Kako biste odstranili ostatke tosta u utoru za pečenje nikada ne manipulirajte oštrim predmetima.

6.1. Čišćenje uređaja

1. Izvucite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ne ohladi.

2. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
3. Uređaj okrenite za 180° i lagano protresite kako biste iz utora za pečenje (7) izvadili zaglavljenu krišku kruha.
4. Kućište (6) prebrišite vlažnom krpicom.
5. Pažljivo osušite kućište (6) mekanom krpicom.
6. Pričekajte dok se uređaj potpuno ne osuši i tek onda ga ponovo pokrenite.

6.2. Čišćenje kliznice za tost

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Kliznicu za tost (5) redovito čistite kako biste izbjegli oštećivanje i onečišćenje uređaja.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

Nakon završetka rada površina uređaja je i dalje vruća.

- Uređaj možete premještati ili transportirati tek nakon što se potpuno ne ohladi.



Uređaj je opremljen kliznicom za tost (5). Ta se kliznica nalazi s prednje strane uređaja.

1. Otvorite kliznicu za tost (5) koja se nalazi s prednje strane uređaja.
2. Kliznicu za tost (5) očistite pomoću mekane suhe ili malo navlažene krpice pa je osušite.
3. Sklopite kliznicu za tost (5).
4. Kliznica za tost je očišćena.

6.3. Čuvanje uređaja

Ako uređaj duže vrijeme nećete koristiti, pažljivo ga očistite u skladu s opisom i čuvajte na suhom, čistom mjestu zaštićenom od mraza i sunca, van dohvata djece. Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.

7. Zbrinjavanje

Stari uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Ako uređaj se više ne može upotrebljavati, svaki potrošač je zadužen da ga odnese u sabirni centar za prihvata električnog otpada koje su odabrale mjesne službe.

NAPOMENA

Električne uređaje treba na odgovarajući način koristiti i zbrinjavati kako bi se izbjegao negativni utjecaj na okoliš.

- Uređaj isključite iz napajanja i pomoću bočnih klijesta odstranite mrežni kabel.