

650ml



135105

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 2.0

Datum vyhotovení: 2023-04-03

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	5
1.4	Používání v rozporu s určením.....	5
2	Všeobecné informace.....	6
2.1	Odpovědnost a záruka.....	6
2.2	Ochrana autorských práv.....	6
2.3	Prohlášení o shodě.....	6
3	Přeprava, obal a skladování.....	7
3.1	Kontrola dodávky.....	7
3.2	Obal.....	7
3.3	Skladování.....	7
4	Technická specifikace.....	8
4.1	Technická specifikace.....	8
4.2	Přehled podsestav zařízení.....	9
4.3	Funkce zařízení.....	9
5	Instalace a obsluha.....	10
5.1	Instalace.....	10
5.2	Obsluha.....	12
6	Čištění.....	15
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	15
6.2	Čištění.....	15
7	Recyklace.....	16



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.



VAROVÁNÍ!

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.



UPOZORNĚNÍ!

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokynya

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.

- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Obsluhující personál

- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí.
- Děti by měly být pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Mixování, šejkrování.

Zařízení není vhodné pro trvalé komerční použití!

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Zpracování nevhodných potravin.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsaných vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Mixér na nápoje 650ml
Číslo výrobku:	135105
Materiál:	ocelový plech, lakovaný
Materiál mixovací nádoby:	nerezová ocel
Materiál míchadla:	nerezová ocel
Materiál mixujícího kotouče:	nerezová ocel
Objem mixovací nádoby v l:	0,95
Použitelný objem v l:	0,65
Počet míchadel:	1
Rychlostní stupně:	2
Napětí/příkon:	0,4 kW 220-240 V 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	160 x 205 x 500
Hmotnost v kg:	6,2

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Určeno pro: mixování, přípravu koktejlů
- Přepínač ZAP./VYP.
- Ovládání: elektronické, tlačítkové
- Nožičky: s přísavkami
- Zajištěno proti překlopení přísavkami
- Stabilní poloha
- Čitelná míra
- Mikrospínač v místě vložení nádoby
- Mixovací nádoba vhodná pro mytí v myčce

4.2 Přehled podsestav zařízení



1. Přepínač
se 2 rychlostními stupni:
O - VYP.
I - pomalu
II - rychle
2. Plášť
3. Mixovací nádoba s max. množstvím
náplně 650 ml
4. Přísavky (4x)
5. Podpora nádoby na mixování
6. Míchadlo
7. Mixovací disky

CZ

Obr. 1

4.3 Funkce zařízení

V mixéru na nápoje rychle připravíte např. mléčné shake, koktejly atd.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokřých prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.

Instalace a obsluha

- Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od hořlavých stěn a předmětů.
- Před spuštěním se ujistěte, že se nožičky s přísavkami dobře přisály v místě instalace k podkladu.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.

5.2 Obsluha



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

Rotující míchadlo s mixovacími kotouči může způsobit řezné rány nebo poranění rukou.

Nikdy nevkládejte ruce do mixovací nádoby během provozu.

Při mixování nikdy nepoužívejte pomůcky k míchání nebo stlačování ingrediencí v mixovací nádobě.

Návod k použití

- Pro přípravu ovocných nápojů nepoužívejte celé ovoce, ale nakrájené na kousky nebo pasírované.
- Mixovací nádobu vždy naplňte na minimální úroveň, aby se tekutina dostala k tyči míchadla.
- Pokud připravujete velmi řídké nápoje, buďte velmi opatrní, abyste nepřekročili maximální objem mixovací nádoby, aby obsah nádoby během mixování nepřetékal.
- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte co nejchladnější složky. Mléčné koktejly chutnají nejlépe, když jsou připraveny z velmi studeného mléka. Čím je mléko studenější, tím hustší a napěněnější bude nápoj.
- Sirupy a prášky vždy přidejte těsně před mixováním, aby neklesly na dno mixovací nádoby.
- Do mixovací nádoby nejprve dejte tekuté složky a pak pevné složky.
- Tyčový mixér není vhodný pro drcení ledu. Do nápojů, které vyžadují led, přidávejte již drcený led.

Čištění a dezinfekce před použitím

1. Před prvním použitím důkladně očistěte a vydezinfikujte části přístroje, které přicházejí do styku s potravinami (mixovací nádoba, míchadlo, mixovací kotouče).
2. Naplňte mixovací nádobu do 3/4 roztokem komerčně dostupného dezinfekčního prostředku a vodou. Dodržujte pokyny výrobce použitého dezinfekčního prostředku.
3. Umístěte mixovací nádobu na přístroj a nechte přístroj běžet cca. 1 minutu na rychlostním stupni „I“ (pomalu). Následně zařízení vypněte. Dodržujte pokyny v kapitole „**Spuštění**“.
4. Sejměte mixovací nádobu ze zařízení a vyprázdněte ji. Vypláchněte mixovací nádobu čistou vodou.
5. Pro odstranění vlhkosti z míchadla a mixovacích kotoučů položte prázdnou mixovací nádobu na držák mixovací nádoby a zapněte zařízení na cca. 30 sekund na rychlostním stupni „I“ (pomalu). Po dezinfekci mixovací nádobu neoplachujte.
6. Plášť zařízení čistěte měkkým, vlhkým hadříkem.

Spuštění / Příprava nápojů

1. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.
2. Ujistěte se, že se spínač nachází v poloze „O“.
3. Do mixovací nádoby umístěte potřebné ingredience.

POZOR!

Při plnění mixovací nádoby dbejte na to, abyste nepřekročili značku maximálního povoleného naplnění (horní značka, cca. 650 ml).

Do mixovací nádoby nedávejte příliš malé množství surovin, jelikož k nim míchadlo nedostane. Dodržujte spodní značku (cca. 200 ml) mixovací nádoby!

Používejte pouze přiloženou nádobu na mixování!

4. Připevněte mixovací nádobu k zařízení.
5. Ujistěte se, že horní okraj mixovací nádoby je pevně umístěn na podpěře mixovací nádoby.

Pouze pokud je mixovací nádoba pevně připevněna k držáku nádoby, je zajištěn kontakt mezi mixovací nádobou a bezpečnostním spínačem.

Bezpečnostní spínač zabraňuje nekontrolovatelnému spuštění motoru, pokud mixovací nádoba není ve správné poloze.



Obr. 2

6. Teprve pokud máte jistotu, že je mixovací nádoba pevně připevněna k podpěře, můžete Drink Mixer spustit pomocí vypínače.
7. Přepínač musí být vždy nejprve nastaven na rychlostní stupeň „I“ (**pomalů**), a následně lze přepnout na rychlostní stupeň „II“ (**rychle**) .
8. Nápoj mixujte, dokud nezískáte požadovanou konzistenci (1-2 minuty).
9. Jakmile je nápoj dobře promíchán, vraťte spínač do polohy „O“ (**VYP.**).
10. Lehkým nadzvednutím vyjměte mixovací nádobu z podpěry mixovací nádoby.
11. Nalijte obsah mixovací nádoby do sklenic a podávejte nápoje.
12. Pokud již zařízení nebudete používat, odpojte jej ze zásuvky (vytáhněte zástrčku!).

6 Čištění

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Po každém použití zařízení pravidelně čistěte.
2. K čištění míchadla umístěte na zařízení mixovací nádobu naplněnou roztokem vody a prostředku na mytí nádobí (cca. 250 ml).
3. Nastavte spínač na rychlostní stupeň „I“ (**pomal**u).
4. Zařízení zapněte přibližně na 30 sekund.
5. Poté přepněte přepínač rychlosti do polohy „O“ (**VYP.**).
6. Vylijte roztok vody a čisticího prostředku.
7. Opakujte tento proces ještě 1-2krát s použitím pouze čisté teplé vody k opláchnutí míchadla.
8. Míchadlo osušte hadříkem, který nepouští vlákna.
9. Vypláchněte mixovací nádobu teplou vodou.
10. Vysušte mixovací nádobu.

DOPORUČENÍ!

Mixovací nádobu lze za účelem čištění vložit do myčky.

POZOR!

Nikdy neponořujte zařízení (pouzdro s motorovou jednotkou) do vody nebo jiných kapalin!

11. Otřete pouzdro měkkým, vlhkým hadříkem.
12. Připojovací kabel otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.
13. Nakonec vyčištěné povrchy důkladně osušte.

7 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.