

700



150184

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2022-02-28

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	5
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	5
2	Általános információ	6
2.1	Felelőssége és garancia	6
2.2	Szerzői jog védelme.....	6
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	6
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	7
3.1	Szállítási ellenőrzés	7
3.2	Csomagolás.....	7
3.3	Tárolás.....	7
4	Technikai adatok	8
4.1	Technikai adatok.....	8
4.2	A készülék részegységeinek leírása	9
4.3	Készülék funkciói	9
5	Üzembe helyezése és kezelés	10
5.1	Üzembe helyezés	10
5.2	Használat.....	11
6	Tisztítás	15
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	15
6.2	Tisztítás	15
7	Leselejtezés.....	16



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

HU

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.



FIGYELMEZTETÉS!

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.



VIGYÁZAT!

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.

HU

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Ivólevelek készítése gyümölcsből és zöldségből.

A készülék nem folyamatos közüzemi felhasználásra készült!

A készülék otthoni környezetben való használatra készült, és olyan egyéb hasonló környezetbe, mint például:

- alkalmazottak számára fenntartott konyhákban a boltokban, irodákban, vagy egyéb szociális helyiségekben;
- mezőgazdaságokba;
- vendégek számára hotelekben, motelekben, és hasonló típusú lakóépületekben;
- panziókban.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Nem megfelelő élelmiszer termékek feldolgozása.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

HU

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelőségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelőségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Gyümölcsprés 700
Cikkszám:	150184
Anyag:	rozsdamentes acél, műanyag
Sebesség fokozatok:	2
Fordulatszám (ford. / perc): max.:	20000
Adagolócső átmérője mm:	70
A műanyag edény űrtartalma l-ben:	1
Csatlakozási értékek:	1,0 kW / 230 V / 50 Hz
Méret: (szél x mély. x mag.) (mm):	300 x 240 x 430
Súly (kg):	4,2

HU

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Bekapcsoló/kikapcsoló
- Biztonsági kikapcsoló
- Pulzáló funkció
- Kezelés: billenő kapcsoló
- Erős, csendes motor
- Kicsi rozsdamentes acél szita a legkiválóbb gyümölcslevek tökéletes kifacsarásához
- Egyes kellékek mosogatógépben mosogathatóak (kivéve a fő egységet)
- A készlet az alábbiakat tartalmazza: 1 műanyag edény, űrtartalom: 1 liter

4.2 A készülék részegységeinek leírása



HU

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Hulladék tartály | 2. Tömőkar |
| 3. Tölcsérrel ellátott fedél | 4. Műanyag edény |
| 5. Meghajtás | 6. Pulzálási funkció |
| 7. Sebességfokozat kapcsoló | 8. Talpak (4x) |
| 9. Főegység / motoregység | 10. Biztonsági kar |
| 11. Szűrő talpazat | 12. Szűrő kosár |

4.3 Készülék funkciói

Nagy teljesítményű, percenként 20 000-es fordulatszámmal működő facsarógép, amely gyümölcsöket és zöldségeket lévé dolgoz fel.

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerral.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Tartson legalább 20 cm távolságot az éghető falaktól és tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lisd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem bonthasson benne.

5.2 Használat

Tanácsok a felhasználó számára

Gyümölcsök és zöldségek előkészítése

- A gyümölcsöket és zöldségeket alaposan meg kell mosni a gyümölcslé elkészítése előtt. Nem szükséges a vékony héjú zöldségek meghámozása. Áttörölheti szivaccsal, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, illetve a viasz réteget.
- A kemény héjú zöldségeket és gyümölcsöket, mint pl.: dinnye, ananász, vagy citrusféléket meg kell hámozni.
- Csak friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, a jobb eredmény és íz érdekében.
- A nagyobb gyümölcsöket, például a dinnyét, vágja nagy csíkokra.
- Egyes citrusfélék magja keserűek lehetnek. A lé kipréselése előtt távolítsa el a magokat.
- Távolítsa el a magokat és a magházakat a csonthéjas gyümölcsökből, például a mangóból, a papajából és másokból, hogy elkerülje a kés sérülését.

Tanácsok és tippek

- Különböző gyümölcsök és zöldségek kifacsarásánál hasznos lehet különböző társításokat/kombinációkat létrehozni, pl. ha almából és narancsból készítünk levet, a legjobb, ha a lágy gyümölcsökkel (narancs) kezdjük, majd a kemény gyümölcsökből (alma) facsarjuk ki a levet. Így érhető el a legnagyobb léhozam.
- Ha friss fűszernövényeket, például mentát vagy petrezselymet présel, a lehető legnagyobb hozam elérése érdekében a gyümölcsök és zöldségek kifacsarása között kell feldolgozni. A kis mennyiségű fűszernövényt dolgozza fel egyidejűleg egy darab gyümölcscsel vagy zöldséggel.
- A keményítőtartalmú gyümölcsöket (banán, papaja, füge, avokádó, mangó stb.) nehéz kinyomni (a képződő lé a szűrőkosár eltömődéséhez vezethet). Ezt a fajta gyümölcsöt a legjobb konyhai robotgépből vagy turmixgépből elkészíteni. Ha azonban egy adott gyümölcsléhez banánízre van szükség, akkor a banánt

első vagy második gyümölcsdarabként kell kifacsarni. Más gyümölcslevekkel keverve a banánnektár valamivel jobban folyhat. Habzás azonban előfordulhat.

- Ha kis gyümölcsöket, például szőlőt vagy epret levet facsar, inkább maréknyi adagokban tegye a gépbe, ahelyett, hogy darabonként dobna bele őket. Így jobb eredmény érhető el.
- Vegye figyelembe, hogy a vörös cékla minden más gyümölcsöt és zöldséget elszínez. Ha sokféle gyümölcslevet készítünk, a vöröscéklalevet utoljára kell elkészíteni, hogy elkerüljük a többi gyümölcslel elszíneződését.
- Az almálé a friss levegőn gyorsan megbarnul, ezért érdemes hozzáadni egy kis citromlevet.
- A gyümölcslevet az elkészítés után érdemes azonnal tárolni, mivel a gyümölcslevek a levegőn idővel veszítenek ízükből és tápértékükből.
- Soha ne tegyen jégkockát vagy fagyasztott gyümölcsöt a tölcserbe.

Első használat előtt

1. Az első használat előtt a készülék levehető részeit (fedél, tolókar, szitalapzat, szitakosár, műanyag edény és maradékedény) alaposan meg kell tisztítani **6.**, „**Tisztítás**“ című fejezetében leírtak szerint.
2. A megtisztított elemeket öblítse le tiszta vízzel, és visszaszerelés előtt alaposan törölgesse át, vagy hagyja a szabad levegőn teljesen megszáradni.

HU

Összeszerelés

1. Állítsa a motorblokkot (9) egy stabil felületre.
2. Helyezze a szitalapzatot (11) a motorblokkra (9).
3. Helyezze a szitakosarat (12) a szitalapzatba (11) úgy, hogy az biztosan behelyezkedjen a motorhajtásba (5).
4. Most helyezze a fedelet (3) a szitakosárra (12).
5. Rögzítse a fedelet a két rögzítőkarral (10) úgy, hogy felfelé fordítja, és beakasztja őket a fedélen található elemekbe (3).

A rögzítőkarok megfelelő rögzítése esetén a motorblokk biztonsági kapcsolója aktiválódik. Amint a rögzítőkarokat elengedi, a biztonsági kapcsoló kikapcsol, és a motor működése leáll.

6. Helyezze ezután a maradékedényt (1) a fedél (3) alá.
7. Helyezze a műanyag edényt (4) a szitalapzat kivezetőnyílása (11) alá.

Készülék üzembe helyezése

1. Győződjön meg róla, hogy a gyümölcscentrifuga teljesen és helyesen van összeszerelve.

Üzembe helyezése és kezelés

2. Készítse elő a zöldségeket vagy gyümölcsöket, ha szükséges, vágja őket megfelelő darabokra, amelyek beférnek a gyümölcscentrifuga tölcserjébe.
3. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy megfelelő, egykonnektoros hálózati dugaljba.
4. A billenőkapcsoló segítségével válasszon egyet a sebességfokozatok közül (1, 2, vagy 3).
 - a kapcsoló felső „**1-es**“ állása a nagysebességű üzemmódra vonatkozik
 - a kapcsoló felső „**2-es**“ állása a kisebbességű üzemmódra vonatkozik
 - KI pozíció A „**0-ás**“ pozíció a készülék kikapcsolására.

A gyümölcsök és zöldségek kifacsarásánál a jobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy válassza a „**2-es**“ pozíciót.

5. A sebességfokozat kiválasztása után tegye a tölcserbe a kívánt gyümölcsöt vagy zöldséget, és nyomja le a tömőkarral (2).

FIGYELEM! Sérülésveszély!

Soha ne tömje a zöldséget és gyümölcsöt az ujjával, vagy konyhai eszközzel. Mindig használja ezen célra a tömőkart!

6. A gyümölcsle jobb kifacsarása érdekében a nyomót nem szabad túl gyorsan lefelé nyomni.
7. Ügyeljen arra, hogy a műanyag edény (4) vagy más gyümölcslehez megfelelő edény a kifolyócső alatt álljon a facsarási közben.

A gyümölcsből és zöldségből származó facsart lé kifolyik a kifolyócsövön a szűrő kosáron keresztül és a műanyag edényben tárolódik.

A maradékok a maradékedényben (1) halmozódnak fel.

VIGYÁZAT!

A maradékedény túltöltése a készülék károsodásához vezet.

A maradékedényt mindig figyelni kell és rendszeresen üríteni.

8. Amint a maradékedény (1) megtelt, kapcsolja ki a készüléket a billenőkapcsoló „**0**” kikapcsolt állásba állításával.
9. Ürítse ki a maradékedényt (1), hogy a motor ne legyen eltömődve.

VIGYÁZAT!

A készülék nem dolgozhat egyszerre több, mint 1 percnyi ideig szünet nélkül.

10. Ha túl rövid volt az idő az összes lé elkészítéséhez, kapcsolja ki a gépet, és hagyja egy kicsit lehűlni, mielőtt folytatná a facsarást.

Pulzálási funkció

A készülék pulzálási funkcióval van ellátva. A billenőkapcsoló feletti fehér gomb megnyomásával aktiválható. A pulzálási funkció például bogycs gyümölcsök rövid feldolgozására használatos.

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék **túlmelegedés elleni védelemmel** van felszerelve. A túl hosszán tartó működtetés vagy túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket, majd a kihűlést követően (kb. 15 perc) automatikusan ismét bekapcsolja.

Készülék kikapcsolása

1. A készülék kikapcsolásához állítsa a billenőkapcsolót a „**0-ás**” KI állásba.
2. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos tápellátásról (húzza ki a dugót!).

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A készüléket rendszeresen tisztítani kell a munkanap végén, szükség szerint gyakrabban.
2. A készülék levehető részeit (fedél, tömőkar, szítatalapzat, szítakosár, műanyag edény és maradékedény) alaposan meg kell tisztítani enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel.

FIGYELEM! Sérülésveszély!

A kés a szűrőkosárban nagyon éles!

A szítakosár tisztításához használjon tisztító keféket.

3. Az összes megtisztított elemet alaposan öblítse át tiszta vízzel.
4. Hagyja a részeket szabad levegőn megszáradni, vagy szárítsa meg őket szösmentes törülköző segítségével.

TANÁCS: a készülék levehető tartozékai elmosogathatóak mosogatógépben is.

5. A motorblokkok és az elektromos vezetéket törölje át puha, nedves törülközővel.

VIGYÁZAT!

Soha ne mossa a motorblokkot folyó víz alatt, valamint mosogatógépben.

6. A motorblokkok és az elektromos vezetéket törölje át puha, nedves törülközővel.

7. A következő használat előtt, vagy mielőtt eltávolítja a készüléket, szerelje vissza a levett részeket.

7 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőponton adja le.