

**E5M110 Snackjet**



**120777**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-12-19

## **Originele gebruiksaanwijzing**

## Technische parameters

<b>Benaming:</b>	<b>Pancake-pan E5M110 Snackjet</b>
Artikelnummer:	<b>120777</b>
Materiaal:	gegoten aluminium, gecoat
Versie:	5 kommen, Ø 11 cm, hoogte 1,5 cm
Ontworpen voor:	Snackjet 200
Eigenschappen:	geschikt voor de magnetron
Afmetingen (b x d x h) in mm:	285 x 295 x 55
Gewicht in kg:	1,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

## Aanwijzingen voor de gebruiker

De pan met 5 kommen wordt in de Snackjet op verschillende manieren gebruikt: het in vorm brengen van gebakken eieren of pancakes, het bereiden van roerei in porties of het opwarmen van verschillende tapas. Dit zijn slechts enkele manieren om de kommen te gebruiken.

NL



1. Maak de pan met de kommen voor het eerste gebruik schoon met heet water, een mild afwasmiddel en een zachte doek of spons. Wrijf de pan met de kommen in met een kleine hoeveelheid bakolie.
2. De pan met de kommen mag alleen gebruikt worden met een luchtschot; plaats hem niet direct op de bodem van de warmtebehandelingskamer van het apparaat.
3. Snijd nooit voedsel in de pan met de kommen.
4. Gebruik nooit metalen spatels met scherpe randen.

5. Gebruik hittebestendig plastic gereedschap, zoals een spatel om pannenkoeken te draaien, spatel, enz. om voedsel te verwijderen.
6. De pan met de kommen moet tussen de kookprocessen door regelmatig worden schoongemaakt om verbranding van etensresten te voorkomen. Volg de instructies in het volgende gedeelte.

## Reiniging

### **OPGELET!**

**Gebruik voor het schoonmaken geen puntige of metalen voorwerpen, zoals een mes, vork, enz. Deze voorwerpen kunnen de coating beschadigen.**

**Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.**

1. Laat de pan met de kommen na gebruik afkoelen.
2. Verwijder eventuele etensresten uit de kommen van de pan met een papieren handdoek.
3. De pan met de kommen moet onmiddellijk na elk gebruik onder warm stromend water met een zachte doek of spons worden gereinigd. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. De pan met de kommen spoelen met zuiver water.
5. Tot slot moet de pan met de kommen goed gedroogd worden.