

700



150184

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2022-02-28

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	5
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	5
2	Γενικές πληροφορίες	6
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	6
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	6
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	6
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	7
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	7
3.2	Συσκευασία	7
3.3	Αποθήκευση	7
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	8
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	9
4.3	Λειτουργίες συσκευής	9
5	Εγκατάσταση και χρήση	10
5.1	Εγκατάσταση	10
5.2	Χρήση	11
6	Καθαρισμός	15
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	15
6.2	Καθαρισμός	15
7	Ανακύκλωση.....	16



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλική ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειννίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

GR

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χειρίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

GR

Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά.

Η συσκευή δεν προορίζεται για συνεχή χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές!

Η συσκευή μπορεί αν χρησιμοποιηθεί στην νοικοκυριά και σε παρόμοιους τόπους όπως π.χ.:

- σε κουζίνες για υπάλληλους καταστημάτων, γραφείων ή παρόμοιων τόπων οικονομικής δραστηριότητας,
- σε αγροκτήματα,
- από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων τόπων διαμονής,
- σε ξενώνες.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Επεξεργασία ακατάλληλων προϊόντων διατροφής.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Αποχυμωτής 700
Κωδ. προϊόντος:	150184
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικό
Επίπεδα ταχύτητας:	2
Μέγιστη περιστροφική ταχύτητα (στροφές / λεπτό):	20000
Διάμετρος χοάνης σε mm:	70
Χωρητικότητα του πλαστικού δοχείου σε l:	1
Στοιχεία σύνδεσης:	1,0 kW / 230 V / 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm	300 x 240 x 430
Βάρος σε kg:	4,2

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

GR

Έκδοση / Ιδιότητες

- Διακόπτης ON/OFF
- Διακόπτης ασφαλείας:
- Παλμική λειτουργία
- Έλεγχος: διακόπτης κλίσης
- Ισχυρός, αθόρυβος κινητήρας
- Λεπτό κόσκινο από ανοξείδωτο χάλυβα για τέλεια εξαγωγή χυμών φρούτων υψηλής ποιότητας
- Τα μεμονωμένα στοιχεία είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων (εκτός από την κύρια μονάδα)
- Περιλαμβάνονται: 1 πλαστικό δοχείο, χωρητικότητα: 1 λίτρα

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής



1. Δοχείο υπολειμμάτων
2. Εξάρτημα ώθησης
3. Καπάκι με χοάνη
4. Πλαστικό δοχείο
5. Κινητήρας
6. Κουμπί παλμικής λειτουργίας
7. Διακόπτης επίπεδου ταχύτητας
8. Πόδια (4x)
9. Κύρια μονάδα / μπλοκ κινητήρα
10. Μοχλός ασφαλείας
11. Βάση κοσκίνου
12. Καλάθι κόσκινου

GR

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Ο αποτελεσματικός αποχυμωτής, που λειτουργεί με 20.000 στροφές το λεπτό, μετατρέπει τα λαχανικά και τα φρούτα σε χυμό.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευή όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπέζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασκωθεί και να πέσει.
- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.

5.2 Χρήση

Οδηγίες για τον χρήστη

Προετοιμασία φρούτων και λαχανικών

- Πριν από τη δημιουργία χυμού, τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά. Δεν είναι απαραίτητο να ξεφλουδίζετε τα λαχανικά με λεπτό δέρμα. Μπορείτε να τα σκουπίσετε ελαφρά με σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιές ή κερί.
- Ξεφλουδίστε φρούτα και λαχανικά με σκληρό δέρμα, όπως πεπόνια, ανανά και εσπεριδοειδή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκα φρούτα ή φρέσκα λαχανικά για καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη γεύση.
- Τα μεγάλα φρούτα όπως το πεπόνι, κόψτε σε μεγάλες λωρίδες.
- Μερικά κουκούτσια εσπεριδοειδών μπορεί να είναι πικρά. Αφαιρέστε τα κουκούτσια πριν τη δημιουργία χυμού.
- Αφαιρέστε τους σπόρους και τα κουκούτσια από φρούτα όπως μάνγκο, παπάγια και άλλα για να αποφύγετε την καταστροφή του μαχαιριού.

Οδηγίες και συμβουλές

- Όταν κάνετε χυμούς από διαφορετικά φρούτα και λαχανικά, μπορεί να είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε διαφορετικούς συνδυασμούς, π.χ. όταν κάνετε χυμό από μήλα και πορτοκάλια, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μαλακά φρούτα (πορτοκάλια) και μετά με σκληρά φρούτα (μήλα). Αυτό θα σας δώσει την καλύτερη απόδοση στη δημιουργία χυμού.
- Κατά τη δημιουργία του χυμού από φρέσκα βότανα, όπως δυόσμος ή μαϊντανός, πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία στο λεγόμενο ενδιάμεσο χρόνο, δηλαδή μεταξύ την προετοιμασία του χυμού από φρούτα και λαχανικά, για να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή απόδοση. Μικρή ποσότητα βοτάνων πρέπει να προστίθεται μαζί με ένα κομμάτι φρούτου ή λαχανικού.
- Τα αμυλούχα φρούτα (μπανάνες, παπάγια, σύκα, αβοκάντο, μάνγκο κ.λπ.) είναι δύσκολο να δημιουργήσουν χυμό (το μους που δημιουργείται μπορεί να φράξει

το καλάθι με το κόσκινο). Αυτό το είδος φρούτων επεξεργάζεται καλύτερα σε επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ. Εάν, ωστόσο, απαιτείται γεύση μπανάνας για έναν δεδομένο χυμό, η μπανάνα θα πρέπει να προστεθεί ως το πρώτο ή το δεύτερο κομμάτι φρούτου. Αναμειγνύοντάς το με άλλους χυμούς φρούτων, το νέκταρ μπανάνας μπορεί να ρέει ελαφρώς καλύτερα. Ωστόσο, μπορεί να σχηματιστεί αφρός.

- Όταν προετοιμάζετε χυμούς από μικρά φρούτα όπως σταφύλια ή φράουλες, τοποθετήστε τα σε δόσεις σαν χούφτες και όχι μεμονωμένα. Με αυτόν τον τρόπο έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
- Να θυμάστε ότι τα κόκκινα παντζάρια θα χρωματίσουν τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά. Όταν φτιάχνετε πολλούς διαφορετικούς χυμούς, ο χυμός παντζαριού πρέπει να παρασκευάζεται τελευταίος για να αποφύγετε το χρωματισμό των εναπομεινάντων χυμών.
- Ο χυμός μήλου στον καθαρό αέρα σκουραίνει γρήγορα, προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού.
- Ο χυμός είναι καλύτερα να σερβίρεται αμέσως μετά την προετοιμασία, γιατί στον αέρα με τον καιρό οι χυμοί χάνουν τη γεύση και τη θρεπτική τους αξία.
- Μην βάζετε ποτέ παγάκια ή κατεψυγμένα φρούτα στη χοάνη.

GR

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής (καπάκι, ωστήριο, βάση κόσκινου, καλάθι κοσκίνου, πλαστικό δοχείο και δοχείο απορριμμάτων) σχολαστικά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 «Καθαρισμός».
2. Ξεπλύνετε τα καθαρισμένα μέρη με καθαρό νερό και μετά σκουπίστε τα με ένα πανί χωρίς χνούδι ή αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το μπλοκ κινητήρα (9) σε κατάλληλη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τη βάση κόσκινου (11) στο μπλοκ κινητήρα (9).
3. Το καλάθι του κόσκινου (12) τοποθετείται στη βάση του κόσκινου (11) έτσι ώστε να εφαρμόζει με ασφάλεια στον μπλοκ του κινητήρα (5).
4. Τώρα τοποθετήστε το καπάκι (3) στο καλάθι του κόσκινου (12).
5. Στερεώστε το καπάκι με τους δύο μοχλούς ασφάλισης (10) στρέφοντάς τους προς τα πάνω και ασφαλίζοντας τους στα προβλεπόμενα στοιχεία που βρίσκονται στο καπάκι (3).

Όταν οι μοχλοί ασφαλείας είναι σωστά τοποθετημένοι, ενεργοποιείται ο διακόπτης ασφαλείας στο μπλοκ κινητήρα. Μόλις απελευθερώνονται οι μοχλοί ασφαλείας, ο διακόπτης ασφαλείας απενεργοποιείται και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

6. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων (1) κάτω από το καπάκι (3).

Εγκατάσταση και χρήση

7. Τοποθετήστε το πλαστικό δοχείο (4) κάτω από την έξοδο στη βάση του κόσκινου (11).

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής έχει συναρμολογηθεί πλήρως και σωστά.
2. Ετοιμάστε λαχανικά ή φρούτα, αν χρειάζεται, κόψτε τα σε κατάλληλα κομμάτια για να χωρέσουν στη χοάνη του αποχυμωτή.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
4. Επιλέξτε ένα από τα επίπεδα ταχύτητας με τον διακόπτη κλίσης:
 - η επάνω θέση διακόπτη «1» προορίζεται για υψηλή ταχύτητα
 - η επάνω θέση διακόπτη «2» προορίζεται για χαμηλή ταχύτητα
 - θέση WYŁ. [ΑΠΕΝΕΡΓ.] «0» χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση της συσκευής.

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την προετοιμασία του χυμού φρούτων και λαχανικών, συνιστούμε να επιλέγετε τη θέση «2».

5. Αφού επιλέξετε το επίπεδο ταχύτητας, γεμίστε τη χοάνη με τα επιλεγμένα φρούτα ή λαχανικά και σπρώξτε τα προς τα κάτω χρησιμοποιώντας το ωστήριο (2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραύματος!

Ποτέ μην μετακινείτε φρούτα και λαχανικά με τα δάχτυλά σας ή τα εργαλεία κουζίνας. Χρησιμοποιείτε πάντοτε το εξάρτημα ώθησης που προορίζεται για αυτόν τον σκοπό!

6. Για την καλύτερη προετοιμασία χυμού, το ωστήριο δεν πρέπει να πιέζεται πολύ γρήγορα.
7. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό δοχείο (4) ή άλλο δοχείο χυμού βρίσκεται κάτω από την έξοδο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του χυμού.

Ο συμπιεσμένος χυμός φρούτων ή λαχανικών ρέει από την έξοδο της βάσης του κόσκινου (11) και συλλέγεται στο δοχείο χυμού.

Τα υπολείμματα μαζεύονται στο δοχείο υπολειμμάτων (1).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η υπερβολική πλήρωση του δοχείου υπολειμμάτων θα καταστρέψει τη συσκευή.

Παρακολουθείτε πάντα το δοχείο υπολειμμάτων και το αδειάζετε τακτικά!

8. Μόλις γεμίσει το δοχείο υπολειμμάτων (1), απενεργοποιήστε το μηχάνημα μετακινώντας τον διακόπτη κλίσης στη θέση Απενεργ. «0».
9. Αδειάστε το δοχείο υπολειμμάτων (1) για να μην φράξει ο κινητήρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς περισσότερο από 1 λεπτό.

10. Εάν ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να ετοιμάσετε όλο τον χυμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το να κρυώσει για λίγο πριν συνεχίσετε τη διαδικασία προετοιμασίας του χυμού.

Παλμική λειτουργία

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με λειτουργία παλμού. Μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα του λευκού κουμπιού πάνω από τον διακόπτη κλίσης. Η παλμική λειτουργία χρησιμοποιείται για σύντομη επεξεργασία π.χ. μούρων.

Προστασία από υπερθέρμανση

GR

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία υπερθέρμανσης. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή παρατεταμένης λειτουργίας, η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή και αφού αυτή κρυώσει (περίπου 15 λεπτά), την ενεργοποιεί ξανά αυτόματα.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη κλίσης στη θέση «0».
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φις από την πρίζα!).

6 Καθαρισμός

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

6.2 Καθαρισμός

1. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, εάν είναι απαραίτητο και συχνότερα.
2. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής (καπάκι, ωστήριο, βάση κόσκινου, καλάθι κοσκίνου, πλαστικό δοχείο και δοχείο απορριμμάτων) πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραύματος!

Τα μαχαίρια του καλάθιού του κόσκινου είναι πολύ κοφτερά.

Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα πλυσίματος πιάτων για να καθαρίσετε το καλάθι του κοσκίνου.

3. Όλα τα καθαρισμένα μέρη πρέπει να ξεπλένονται καλά με καθαρό νερό.
4. Αφήστε τα στοιχεία να στεγνώσουν στον αέρα ή στεγνώστε τα με πανί χωρίς χνούδι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: όλα τα αφαιρούμενα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν επίσης να πλύνονται σε πλυντήριο πιάτων.

5. Το μπλοκ του μοτέρ και το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να σκουπίζονται με ένα μαλακό, υγρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην πλένετε το μπλοκ κινητήρα κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε πλυντήριο πιάτων.

6. Σκουπίστε το μπλοκ του κινητήρα και το καλώδιο τροφοδοσίας με ένα μαλακό πανί.
7. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή ή την τοποθετήσετε για αποθήκευση, επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα που έχετε αφαιρέσει.

7 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.