



650ml



135105

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 2.0
Datum izdavanja: 2023-04-03

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	5
1.4	Nenamjenska uporaba	5
2	Opće informacije	6
2.1	Odgovornost i jamstvo	6
2.2	Zaštita autorskih prava	6
2.3	Izjava o sukladnosti	6
3	Transport, pakiranje i čuvanje	7
3.1	Kontrola isporuke	7
3.2	Pakiranje	7
3.3	Čuvanje	7
4	Tehnički podaci	8
4.1	Tehnički podaci	8
4.2	Popis sklopova uređaja	9
4.3	Funkcije uređaja	9
5	Instalacija i rukovanje	10
5.1	Instalacija	10
5.2	Rukovanje	12
6	Čišćenje	15
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja	15
6.2	Čišćenje	15
7	Zbrinjavanje	16



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštovati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uredaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uredaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotujte do kraja.
- Uredaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.

- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Rukovatelji

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Miješanje, priprema shakeova.

Uređaj nije namijenjen za neprekidan rad u industrijske svrhe!

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.

Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Obrada neodgovarajućih prehrambenih proizvoda.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativi uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Miješalic za napiske 650ml
Broj art.:	135105
Materijal:	čelični lim, lakiran
Materijal vrča za miješanje:	nehrđajući čelik
Materijal miješalice:	nehrđajući čelik
Materijal diska za miješanje:	nehrđajući čelik
Kapacitet posude za miješanje u l:	0,95
Korisna zapremina u l:	0,65
Broj štapa:	1
Stupnjevi brzine:	2
Prikљučna snaga:	0,4 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	160 x 205 x 500
Težina u kg:	6,2

HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Namijenjeno za: miješanje, priprema shakeova
- Uključno/isključna sklopka
- Upravljanje: elektronsko, gumb
- Nožice: s vakuumskim mehanizmom
- Zaštićeno od naginjanja pomoću vakuumskih nožica
- Stabilni položaj
- Vidljiva mjera
- Mikroprekidač na mjestu postavljanja vrča
- Posuda za miješanje može se prati u perilici suđa

4.2 Popis sklopova uređaja



1. Prekidač
Sa 2 stupnja brzine:
O - ISKLj.
I - sporo
II – brzo
2. Kućište
3. Vrč za miješanje s maksimalnim kapacitetom 650 ml
4. Vakuum nožice (4x)
5. Nosač vrča za miješanje
6. Miješalica
7. Diskovi za miješanje

HR

Crtež 1

4.3 Funkcije uređaja

U miješalici za napitke možete brzo pripremiti na primjer shakeove, mlijecne napitke, koktele itd.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- HR
- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljiva odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
 - Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
 - **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
 - Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
 - Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
 - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
 - Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.

Instalacija i rukovanje

- Zadržite barem 10 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.
- Prije nego pokrenete uređaj, provjerite da li se vakuum nožice dobro zlijepile za podlogu na mjestu postavljanja uređaja.

Prikључivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda!

Okretni štap s diskovima za miješanje može ozlijediti ili povrijediti ruke korisnika.

Tijekom rada ruke ne stavljajte u posudu za miješanje.

Za vrijeme miješanja nikad ne upotrebljavajte pomoćna sredstva za miješanje ili potiskivanje sastojaka u posudi za miješanje.

Napomene za korisnike

- Za pripremu voćnih napitaka ne koristite cijelo voće, već ga prethodno narežite na komade ili naribajte na purée.
- Posuda za miješanje mora biti uvijek napunjena do minimalne razine kako bi štap mogao doseći tekućinu.
- Ako pripremate vrlo rijetke napitke posebno pripazite kako ne biste prekoračili maksimalnu razinu posude za miješanje da ne dođe do prolijevanja tijekom procesa miješanja.
- Najbolje rezultate ćete postići ako upotrijebite što hladnije sastojke. Mliječni kokteli imaju najbolji okus ako se pripreme od vrlo hladnog mlijeka. Čim je mlijeko hladnije, tim je gušći napitak i ima više pjene.
- Sirupe i praške uvijek dodajte direktno prije miješanja kako ne bi pali na dno posude za miješanje.
- U posudu za miješanje najprije dodajte tekuće sastojke a tek onda krute.
- Barski mikser nije namijenjen za drobljenje leda. Za napitke koji zahtijevaju korištenje leda, dodajte prethodno usitnjeni led.

Čišćenje i dezinficiranje prije uporabe

1. Prije prve uporabe pažljivo operite i dezinficirajte elemente uređaja koji imaju kontakt s hranom (vrč za miješanje, štap, diskovi za miješanje).
2. Do 3/4 zapremine vrča napunite rastvorom kupovnog sredstva za dezinfekciju i vode. Poštujte napomene proizvođača korištenog sredstva za dezinfekciju.
3. Vrč za miješanje fiksirajte na uređaj i dozvolite da uređaj radi oko 1minutu kod postavljene brzine „I“ (spora brzina). Nakon toga uređaj isključite. Uzmite u obzir napomene iz poglavlja „**Pokretanje**“.
4. Iz uređaja skinite vrč za miješanje i ispraznite ga. Vrč za miješanje isperite čistom vodom.
5. Kako biste uklonili vlagu sa štapa i diskova za miješanje, na nosač vrča pričvrstite prazni vrč i na oko 30 sekundi uključite uređaj da radi s postavljenom brzinom „I“ (sporo). Poslije dezinfekcije više ne ispirite vrč za miješanje.
6. Kućište uređaja čistite pomoću mekane vlažne krpice.

Pokretanje / Pravljenje napitaka

1. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.
2. Provjerite da li se preklopnik nalazi u položaju „O“.
3. Potrebne sastojke stavite u posudu za miješanje.

HR

POZOR!

Tijekom punjenja vrča za miješanje obratite pozornost da ne prekoračite oznaku za maksimalnu dopuštenu razinu napunjenoosti (gornja oznaka, oko 650 ml).

Posudu za miješanje nemojte napuniti s premalo sastojaka jer bi u tom slučaju ostali van dohvata štapa. Pratite donju oznaku (oko 200 ml) vrča za miješanje!

Koristite isključivo isporučeni vrč za miješanje!

4. Vrč za miješanje fiksirajte u uređaju.
5. Provjerite da li gornji rub vrča za miješanje čvrsto sjeo na nosač vrča za miješanje.

Samо u slučaju kad je vrč za miješanje čvrsto fiksiran na nosač vrča, ostvaruje se kontakt vrča sa sigurnosnim prekidačem.

Sigurnosni prekidač sprječava nehotično pokretanje motora u slučaju kad se vrč za miješanje ne nalazi u pravilnom položaju.



Crtež 2

6. Samo ako smo sigurni da je vrč za miješanje dobro fiksiran na nosač, možemo pomoću prekidača pokrenuti Drink Mixer.
7. Prekidač uvijek najprije postavite na brzinu „I“ (**sporo**), a nakon toga ga možete prebaciti na brzinu „II“ (**brzo**).
8. Miješajte napitak sve dok ne dobijete željenu konzistenciju (1 - 2 minute).
9. Kad je napitak dobro izmiješan, preklopnika vratite do položaja „O“ (**ISKLJ.**).
10. Vrč lagano povucite prema gore pa ga na taj način skinite sa nosača za vrč.
11. Sadržaj posude za miješanje nalijte u čaše i poslužite napitke.
12. Nakon završetka korištenja uređaj isključite iz napajanja (izvadite utikač iz utičnice!).

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte nikakve oštete niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Ošteti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

1. Uređaj redovito čistite nakon svake uporabe.
2. Kako biste očistili disk, u uređaj stavite vrč napunjen rastvorom vode i sredstva za pranje posuđa (oko 250 ml).
3. Prekidač postavite na brzinu „I“ (**sporo**).
4. Uređaj treba raditi oko 30 sekundi.
5. Nakon toga preklopnik za stupanj brzine postavite u položaj „O“ (**ISKLJ**).
6. Izlijte rastvor vode i deterdženta.
7. Ponovite ovaj proces još 1 - 2 puta čistom topлом vodom kako biste isprali štap.
8. Osušite štap krpicom koja ne ostavlja vlakna.
9. Posuda za miješanje isperite topлом vodom.
10. Osušite posudu za miješanje.

NAPOMENA!!

Posudu za miješanja možete oprati u perilici suđa.

POZOR!

Nikada ne potapajte uređaj (kućište s pogonskom jedinicom) u vodu ili druge tekućine!

11. Kućište prebrišite mekanom vlažnom krpicom.
12. Priklučni kabel prebrišite malo nakvašenom krpicom.
13. Oprane površine pažljivo osušite.

HR

7 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.