

RUS Рукавицы для гриля 425**Инструкции по эксплуатации и очистке**

Рукавицы для гриля протестированы на предмет

- высочайшей эффективности движения пальцев (в соответствии с ISO-21420-2020, уровень 4)
- низкого риска травмирования благодаря хорошей стойкости к порезам (согласно EN 388, уровень 3)
- наивысшего уровня защиты от высоких температур до 500 °C (в соответствии с EN 407, уровень 4)
- отсутствия риска дальнейшего разрыва в случае имеющихся порезов (согласно EN 388, уровень 4)

Перед каждым использованием рукавицы для гриля следует тщательно проверять на наличие повреждений. Никогда не использовать поврежденные рукавицы.

Рукавицы для гриля предназначены для защиты при контакте с горячими блюдами до температуры, макс. 500 °C. Вся информация распространяется только на целое, неповрежденное изделие со всеми защитными слоями.

Рукавицы для гриля защищают только ту часть руки, которая ими закрыта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не использовать рукавицы для гриля в качестве защиты при контакте с горячими жидкостями.

Не использовать рукавицы для гриля, если они намокли.

Держать рукавицы для гриля подальше от огня.

Не использовать рукавицы для гриля в непосредственной близости от движущихся частей прибора.

Срок использования зависит от условий эксплуатации. Она заканчивается, когда на поверхности рукавиц для гриля появляются видимые признаки износа, а также если один из слоев потрескался или лопнул.

Хранить в сухом и прохладном месте. Стирать в машинке или вручную. Сушить в горизонтальном положении. Не отбеливать. Не сушить в барабанной сушилке. Не подвергать химической чистке.