

F/B/CH Gants de barbecue 425**Mode d'utilisation et de nettoyage**

Gants de barbecue testés pour

- la dextérité (selon la norme ISO-21420-2020, niveau 4)
- le faible risque de coupure grâce à la bonne résistance anti-coupure (selon la norme EN 388, niveau 3)
- Niveau de chaleur de contact élevé jusqu'à 500 °C (selon la norme EN 407, niveau 4)
- Pas de déchirure en cas d'entailles (selon la norme EN 388, niveau 4)

Avant chaque utilisation; vérifier si les gants de barbecue ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser de gants endommagés.

Les gants de barbecue sont conçus pour assurer la protection lors du contact avec les ustensiles chauds atteignant au maximum 500 °C. Toutes les informations sont relatives uniquement au produit complet et non endommagé, avec toutes les couches de protection.

Les gants de barbecue protègent uniquement la partie couverte de la main.

AVERTISSEMENT !

Ne pas utiliser les gants de barbecue comme protection au contact avec les liquides chauds.

Ne pas utiliser les gants de barbecue s'ils sont mouillés.

Garder les gants de barbecue éloignés du feu.

Ne pas utiliser les gants de barbecue dans le voisinage direct des parties mobiles de l'appareil.

La durée de vie des gants dépend de la manière dont ils sont utilisés. La durée de vie expire au moment où les signes visibles d'usure apparaissent sur la surface des gants de barbecue ou dans le cas de la coupure d'une des couches.

Entreposer dans un endroit sec et frais. Laver dans un lave-linge ou à la main. Sécher à plat. Ne pas blanchir. Ne pas sécher dans un sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec.