

PT Luvas para churrasco 425**Instruções de uso e limpeza**

As luvas para churrasco foram testadas quanto a:

- maior destreza dos dedos (de acordo com a norma ISO-21420-2020, nível 4)
- baixo risco de ferimentos devido à boa resistência a cortes (de acordo com a norma EN 388, nível 3)
- maior nível de proteção contra altas temperaturas de até 500 °C (de acordo com a norma EN 407, nível 4)
- ausência de risco de desgaste adicional em caso de cortes existentes (de acordo com a norma EN 388, nível 4)

Antes de cada uso, verifique cuidadosamente as luvas para churrasco quanto a danos. Nunca use luvas danificadas.

As luvas para churrasco destinam-se a proteger as mãos durante o manuseio de recipientes quentes até uma temperatura máxima de 500 °C. Todas as informações se aplicam exclusivamente ao produto completo e não danificado, com todas as camadas de proteção.

As luvas para churrasco protegem apenas a parte da mão que está coberta por elas.

ATENÇÃO!

Não use as luvas para churrasco para proteção contra o contacto com líquidos quentes.

Não use as luvas para churrasco quando estiverem molhadas.

Mantenha as luvas para churrasco longe do fogo.

Não use as luvas para churrasco nas proximidades de partes móveis do dispositivo.

O período de uso depende da forma como são usadas. Ele termina quando houver sinais visíveis de desgaste na superfície das luvas para churrasco ou quando uma camada estiver danificada ou rasgada.

Armazenar em local seco e fresco. Lave na máquina de lavar ou à mão. Seque em uma superfície plana. Não utilize alvejante. Não seque na máquina de secar. Não limpe a seco.