

6L



150545

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-01-03

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Sammanställning av apparatens komponenter.....	11
4.3	Apparatens funktion	12
5	Installation och handhavande	13
5.1	Installation.....	13
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring	18
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	18
6.2	Rengöring	18
7	Återvinning.....	20



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.

Heta ytor

- Apparaten ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

Risk för brännskada från en het ångström!

- Under drift kommer het ånga ut ur ventilen som släpper ut överskottsånga. Undvik kontakt med denna del av locket under drift.
- Var särskilt försiktig när du öppnar locket. Het ånga som kommer ut ur innerkärlet kan bränna dina händer, armar eller ansikte.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk, mental förmåga samt liten erfarenhet och/eller kunskap om de är under övervakning eller har instruerats om säker användning av apparaten och förstått risker i samband med det. Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och driftunderhåll får inte utföras av barn.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- tillagning och varmhållning av ris,

Apparaten är avsedd för användning i hushåll eller liknande, t.ex.:

- i personalkök i butiker, kontor och andra, liknande arbetsplatser;
- i jordbruksföretag;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden;
- på pensionat.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- förberedning av andra livsmedel än ris,
- fyllning och uppvärmning av brännbara, hälsoskadliga och lätt ångande vätskor eller material osv.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Ris kokare 6L
Artikelnummer:	150545
Material:	rostfritt stål
Volym i l:	6
Produktionsmängd ris (kokt ris), i kg:	20 - 30
Anslutningsvärde:	1,9 – 2,26 kW 220-240 V 50/60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	450 x 390 x 345
Vikt i kg:	7,0

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Version / egenskaper

- Driftsätt: el
- Funktioner:
 - kokning
 - varmhållning
- Innergryta:
 - aluminium | non-stick-beläggning
 - non-stick-beläggning
 - värmetålig
 - löstagbar
- Kontrollampor:
 - kokning
 - varmhållning
- På-/av-knapp
- Varmhållningsfunktion
- Silikonmatta som fastbränningskydd
- Detta ingår:
 - 1 mätkopp / Cup
 - 1 rissked
 - 1 risgaffel
 - 1 silikonmatta

4.2 Sammanställning av apparatens komponenter



SV

Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Snäppstängning vid locket | 2. Yttre lock |
| 3. Inre lock | 4. Ventil för utsläpp av överskottsånga |
| 5. Innergryta | 6. Ytterbehållare |
| 7. Kontrollpanel | 8. Fötter (6x) |
| 9. På-/av-knapp | 10. Kondensbehållare |
| 11. Silikonmatta / fastbränningskydd | 12. Värmeplatta |
| 13. Mät kopp (Cup) | 14. Rissked |
| 15. Risgaffel | |

Kontrollpanel



Fig. 2

- 16. Kontrollampa **Kokning / COOK** (orange)
- 17. Kontrollampa **Varmhållning / WARM** (orange)
- 18. Funktionsväljare

4.3 Apparatus funktion

Ris kokaren kan koka ris och hålla det varmt - utan att riset fastnar eller bränns. Den löstagbara innergrytan och silikonmattan som skyddar mot bränning säkerställer dessutom snabb och enkel rengöring.

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.
- Håll ett minst 10 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.

5.2 Handhavande



VARNING!

Risk för brännskador på grund av het ånga!

Het ånga som kommer ut när locket öppnas kan leda till brännskador på händer, armar, ansikte.

Öppna aldrig locket på apparaten medan tillagningen pågår.

Öppna locket endast med din högra hand om det behövs.

Använd skyddshandskar när du öppnar locket.

Het ånga kommer ut ur ventilen för ångutsläpp i locket under tillagningsprocessen.

Rör aldrig vid locket nära ventilen för ångutsläpp.

OBS!

Risk för skador på apparaten om följande anvisningar inte följs

Doppa aldrig ytterbehållaren i vatten eller andra vätskor.

Håll inte vatten i ytterbehållaren.

Håll alltid utsidan av innergrytan torr och ren.

Före första användningen

1. Tryck på låsknappen och lyft upp locket.
2. Ta bort alla tillbehör och innergrytan från apparaten.
3. Före första användningen, rengör apparaten och tillbehören enligt anvisningarna i avsnitt **6 "Rengöring"**.
4. Torka sedan de rengjorda delarna noggrant.
5. Innan du fyller på med ris, placera silikonmattan på botten av innergrytan (fastbränningskydd)
6. Se till att silikonmattan ligger kvar på botten när du fyller på vatten.
7. Nu kan du börja tillaga riset.



Fig. 3

Tillaga ris

Det optimala resultatet vid tillagning av ris beror på rätt proportioner av ris och vatten. Följ anvisningarna som anges i denna bruksanvisning vid tillagning och kontrollera om:

- det gäller obehandlat vanligt ris?
- riset är förkokt eller stuvat?

Förbehandlat ris kan hittas under handelsnamnet t.ex. snabbbris.

Alla andra uppgifter om ris (vitt eller brunt, långkornigt eller rundkornigt, vildris, basmatiris, etc.) informerar om kvalitet och smak. Detta har liten betydelse för tillagningsprocessen.

Beroende på din smak kan du tillsätta en nypa salt i vattnet.

Att skölja riset före tillagning gör riset mindre klabbigt i grytan, men en del av dess näringsvärde går förlorad.

Om du blötlägger riset i 5-10 minuter före tillagning blir det kokta riset mjukare.

Tillaga vanligt ris (ej förkokt)

1. Mät upp önskad mängd ris med den medföljande mätkoppen och tvätta det i en separat behållare.
2. Håll det tvättade riset i riskokarens innergryta.
3. Tillsätt en lämplig mängd vatten (observera markeringar i innergrytan).
Till exempel: Håll 8 mätkoppar (cups) ris i innergrytan och fyll den sedan med vatten upp till markeringen 8 cup.

OBS!

Det översta markeringen för vattennivå får inte överskridas!

Innan användning, se till att utsidan av innergrytan är torr och ren.

4. Placera innergrytan i ytterbehållaren, vrid den något åt vänster och höger för att säkerställa att dess placering på värmeplattan ger god värmeöverföring.
5. Fäll ner locket tills du hör ett "klick" från locklåset.
6. Anslut apparaten till ett lämpligt enkeluttag.
7. Tryck på funktionsomkopplaren (tryck ned).

Den orange kontrollampan **Kokning/COOK**tänds.

När riset är färdigkokt slocknar den orange kontrollampan **Kokning/COOK** och den orange kontrollampan **Varmhållning/WARM**tänds.

Apparaten växlar automatiskt till varmhållningsläge.

8. Låt locket vara stängt i ytterligare 10-15 minuter för att få fluffigare ris.
9. Öppna försiktigt riskokarens lock genom att trycka på låsknappen och lyfta på locket.
10. Servera det färdiga riset.

OBS!

För att undvika att skada innergrytans non-stick-beläggning, använd aldrig en metallsked eller metallsev för att servera ris. Använd endast den medföljande risskeden och risgaffeln.

11. När du har tagit ut önskad mängd ris, stäng locket för att hålla det återstående riset varmt.

Riskokaren håller automatiskt riset varmt. När temperaturen i innergrytan sjunker, tänds den orange kontrollampan **Kokning/COOK**igen, vilket indikerar att varmhållningsprocessen fortsätter.

12. Om varmhållning inte önskas, koppla ur apparaten från strömförsörjningen (dra ut stickkontakten ur vägguttaget!). Annars förblir varmhållningsprocessen aktiverad.

OBS!

Innan du startar nästa tillagningsprocess, låt alltid apparaten (inklusive innergrytan) svalna helt, annars kommer tillagningstiden för den efterföljande tillagningsprocessen att förkortas avsevärt och riset blir inte helt kokt.

Säkerhetstermostat

Riskkokaren är utrustad med en säkerhetstermostat som automatiskt växlar apparaten till varmhållningsläge när:

- innergrytan inte finns i apparaten,
- innergrytan inte är ordentligt insatt,
- vattnet i innergrytan har avdunstat helt.

Kondensbehållare

När locket öppnas rinner kondensvattnet ned i kondensbehållaren över det yttre lockets inre droppkant.

Ta bort kondensbehållaren:

- Håll i båda sidor av kondensbehållaren och dra.

Fästa kondensbehållaren:

- Sätt in kondensbehållaren i urtaget och tryck fast den.



Fig. 4

OBS!

Ta bort och töm kondensbehållaren efter varje användning.

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten och dess tillbehör efter varje användning.
2. Ta bort innergrytan från ytterbehållaren. Ta bort silikonmattan från innergrytan.

OBS!

Diska aldrig innergrytan i diskmaskin.

3. Ta bort kondensbehållaren från apparaten och töm den (kapitel "Drift" / avsnitt "Kondensbehållare").
4. Rengör innergrytan, kondensbehållaren och tillbehören (rissked, risgaffel, mät kopp, silikonmatta) med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
5. Skölj sedan de rengjorda delarna med rent vatten.
6. Torka alla delar noggrant med en torr, mjuk trasa.

7. Ta bort ventilen för utsläpp av överskottsånga från det inre locket genom att vrida den moturs och dra ut den.
8. Rengör ventilen noggrant med varmt vatten efter varje användning.



Fig. 5

9. Rengör det inre locket noggrant med en mjuk, fuktig trasa, särskilt bakom locket tätning.
10. Sätt tillbaka ventilen för utsläpp av överskottsånga på det inre locket.
11. Torka av ytterbehållaren på insidan och utsidan samt det yttre locket med en mjuk, lätt fuktad trasa.
12. Torka sedan de rengjorda ytorna noggrant.

OBS!

Riskorn eller andra främmande föremål kan fastna på värmeplattan.

Ta alltid bort riskorn/andra främmande föremål för att säkerställa god värmeöverföring mellan värmeplattan och innergrytan.

Använd en träskrapa för att ta bort riskornen från värmeplattan. Gnid sedan värmeplattan slät och polera området.

SV

Tips för enklare rengöring

1. Om det kokta riset har fastnat i botten av innergrytan, tillsätt en kopp vatten med lite diskmedel i innergrytan innan du rengör den.
2. Placera innergrytan i riskokaren.
3. Tryck ned funktionsomkopplaren. Den orange kontrollampen **Kokning/COOK**tänds. Vänta tills vattnet kokar.
4. Koppla sedan ur riskokaren från strömförsörjningen (dra ut stickkontakten ur vägguttaget!). Låt innergrytan svalna.
5. När du sedan rengör innergrytan blir det mycket lättare.

7 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.